



Philips Xperion 6000
Under-Bonnet Light

Suuri valovirta

1 200 lm ja 110 asteen
säteilykulma
Läsnäolotunnistin
Pidennettävissä jopa 2,08 metriin



LUMX60BONNX1

Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Pidennettävä, tehokas LED-konepeltivalo

Philipsin Xperion 6000 Under-Bonnet Light -valossa on himmennystoiminnolla varustettu, jopa 1 200 lumenin valokeila, 360 asteen kääntömahdollisuus sekä teleskooppiteline, joka pitenee tarvittaessa 2,08 metriin kummaltakin puolelta. Tämän ansiosta valo sopii erinomaisesti erilaisten ajoneuvojen tarkastus- ja korjaustöihin.

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Kestävää suorituskykyä

- Pitkäkestoinen akku
- Läsnäolotunnistin pidentää akunkestoa

Tehokas, kirkas LED-valo

- Saumaton himmennys

Erittäin kestävä

- Luja, suojattu vedeltä ja pölyltä

Entistä monikäyttöisempi

- Liukuva valomoduli
- Säädettävä teleskooppiteline

PHILIPS

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: 2,08 metriin pidennettävä valo sopii kaikkiin ajoneuvoihin
- Odotetut hyödyt: Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: Läsäolotunnistin
- Koukku: Käännettävä, kahdesta päästä pidennettävä
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Magneetti: ei
- Materiaalit ja pinnoitus: Alumiini
- LED-polttimoiden määrä: 32
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valikoima: Xperion 6000
- Tekniikka: LED
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

- Valon keilakulma: 110 astetta
- Väriämpötila: 5 800 K
- Valovirta (Eco-tila): 120 lm
- Valovirta (tehotila): 1 200 lm

Sähkötiedot

- Jännite: 3,7 V

- Virtalähde: ladattava akku
- Akun kapasiteetti: 5200 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): enintään 3 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): Jopa 20 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: litiumakku
- Virtapistokkeen tyyppi: Sovitin 5 V 2 A (paitsi Iso-Britannia)
- Latausjohdon tyyppi: Type C USB
- Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia
- Teho: 1,2 W

Tilustiedot

- Tilausmerkintä: X60BONNX1
- Tilauuskoodi: 02171731

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018021717
- EAN3: 8719018021724

Pakatusuorituksen tiedot

- Pituus: 117 cm
- Leveys: 7,5 cm
- Korkeus: 12 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 960 g
- Johdon pituus: 100 cm:n USB Type-C -johto, sovitin 5 V 2 A

Kohokohdat

Tehokas, kirkas LED-valo

Philipsin Xperion 6000 Under-Bonnet Light -konepeltivalon tehokas 1 200 lumenin valokeila valaisee pienimmätkin yksityiskohdat. Valotehoa voi säätää nupista olosuhteisiin sopivaksi tai pidentämään akunkestoa.

Säädettävä teleskooppiteline

Philipsin Xperion 6000 Under-Bonnet Light -konepeltivalossa on kaksi teleskooppivarretta, joita voi säätää molemmilta puolilta ja kääntää täydet 360 astetta. Leveäaukkoiset kiinnityskoukut on päällystetty pehmeällä kumilla, joten ne voi kiinnittää helposti konepeltiin ilman naarmuuntumisen vaaraa. Telineen voi säätää 1,10–2,08 metriin, minkä ansiosta Philipsin Xperion 6000 Under-Bonnet Light -valo soveltuu monenlaisiin kohteisiin. Joustavaa valoa voi käyttää minkä tahansa henkilö-, paketti- tai kuorma-auton konepellin alla, katolla tai takakontissa.

Liukuva valomoduuli

Philipsin Xperion 6000 Under-Bonnet Light -konepeltivalon ainutlaatuisen muotoilun ansiosta valomoduulia voidaan siirtää telinettä pitkin valaisemaan haluttu alue. Valon kulmaa ei tarvitse säätää, kun moduulin paikkaa vaihdetaan.

Läsäolotunnistin

Philipsin Xperion 6000 Under-Bonnet Light -konepeltivalon läsäolotunnistin havaitsee ihmisten liikkeen 2,5 metrin säteellä. Tämän ansiosta valo sammuu automaattisesti, jos sitä ei käytetä viiteen minuuttiin. Kun valo tunnistaa henkilön läsäolon, se syyty uudelleen. Tämä pidentää akunkestoa ja mahdollistaa handsfree-käytön.

Erittäin kestävä

Philipsin Under-Bonnet Light -konepeltivalo on kansainvälisen iskunkestävyysluokituksen IK07 mukainen. Lujaa alumiinikotelo on suunniteltu kestämaan vaativia työolosuhteita. Työvalossa on myös IP54-luokituksen mukainen roiske- ja pölysuojaus. Tiukkojen tuotantovaatimusten mukainen ja useaan kertaan tiivistetty työvalo kestää niin vesiroiskeita kuin pölyä.

Jopa kolmen vuoden takuu

Hyödynnä Philipsin kahden vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi.*

Pitkäkestoinen akku

Philipsin Xperion 6000 Under-Bonnet Light -konepeltivalossa on 5 200 mAh:n akku, jonka ansiosta sitä voi käyttää 3 tuntia yhtäjaksoisesti tehotilassa tai jopa 20 tuntia Eco-tilassa. Akku myös näyttää, milloin se tarvitsee ladata: latauksenilmaisinta, ettei virta lopu kesken työn. Ilmaisin osoittaa myös jäljellä olevan latausajan.

