

# PHILIPS

## UE フォグランプ用バルブ

### Ultinon Essential Dual CCT

LED フォグランプ (H8 / H11 / H16  
共用タイプ)

2色を切り替えるスイッチバックモード

6500K のスタイリッシュな白色光

2500K の暖かみのあるイエロー光

11366UEDX2



## 天候対応型 LED フォグランプで安全運転 気象条件に応じてランプの色を切り替え

フィリップス Ultinon Essential Dual CCT LED フォグランプで愛車のスタイルと安全性をアップグレードしましょう。くっきりとした白色光でスタイルアップしたり、イエロー光で悪天候での視認性を高めることができます。また、LED で性能が長期間持続します。

### 条件に応じて 2 色のフォグランプを切り替え

- ・ さまざまな走行条件に対応する 2 色のカラーモード

### 高性能を実現する優れた廃熱技術

- ・ 卓越した性能を実現するヒートシンク冷却システム

### 主要車種およびトラックに対応

- ・ 素早く簡単に取り付けられるコンパクトなデザイン
- ・ 12V と 24V に適合し、乗用車およびトラックに対応

### 長寿命で信頼できるフィリップスクオリティ

- ・ 優れた性能を持つ長寿命のライト

# 特長

## 2色のカラーモード

フィリップス Ultinon Essential Dual CCT LED なら、走行条件に合わせてフォグランプの色を調整できます。デフォルトで設定されている色は 6500 ケルビンでスタイリッシュな白色光ですが、天候が悪化した場合はオン/オフスイッチを 2 回クリックして 2500 ケルビンのイエロー光に切り替えることができます。イエロー光は、白色光と比較して霧、雨、雪に対する反射が少ないため、視認性が向上し楽に運転できることから、危険な状況での運転の安全性を高めます。

## 効果的な熱管理

LED の過熱を防ぐことは重要です。過熱が LED の性能と耐久性に影響を与えるためです。フィリップス Ultinon Essential Dual CCT は、ヒートシンクを使用して主要コンポーネントの熱を効果的に逃がします。この自然空冷システムにより、安定して高い照射性能を発揮し、製品の長寿命を実現します。

## 簡単に取り付けられるコンパクトなデザイン

コンパクトなデザインにより、フィリップス Ultinon Essential Dual CCT は照明ユニット内でスペースを節約でき、幅広い車種で互換性が保

たれます。また取り付けが簡単で、基本的なメンテナンスの経験があるドライバーなら、簡単にフォグランプをアップグレードできます。

## 乗用車およびトラックに対応

12V と 24V の電気システムに適合したフィリップス Ultinon Essential Dual CCT は、幅広い車種に対応します。これらのフォグランプは過酷な条件にも耐えるように設計されており、商用車にも乗用車にも適しています。詳細については、フィリップスの認定パートナーまたはコールセンターまでお問い合わせください。

## 優れた製品品質

自動車用ライトで 100 年以上の歴史を持つフィリップスは、クラス最高品質の代名詞的存在です。フィリップスの自動車グレード品質照明製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。つまり、より安全にスタイリッシュで快適なドライブを実現する卓越性、デザイン、性能、耐久性をお客様に提供しています。

# 仕様

## パッケージデータ

JANCODE: 8719018004734

EAN3: 8719018004758

パッケージ種類: X2

## 製品仕様

光源: LED

アプリケーション: フォグランプ

ECE 認証: 未取得

名称: LED フォグランプ (H8/H11/H16 共用タイプ)

シリーズ名: Ultinon エssenシャル

ベース: PGJ19-1/2/3

バルブタイプ: LED フォグランプ (H8/H11/H16 共用タイプ)

## 電源仕様

ワット数: 11 W

対応電圧: 12 および 24 V

## セールスポイント

製品特長: フィリップス LED ランプ

期待される効果: 優れた安全性、スタイリッシュな LED

## 光束

色温度: 6500K/2500K

光束 (lm) : 白色光/イエロー光 : 1130/1090

## 注文情報

品番: 11366UEDX2

注文コード: 473431

## 外装箱情報

高さ: 15 cm

長さ: 23 cm

1箱あたりの本体重量: 3000 g

幅: 16 cm

1箱あたりの総重量: 3 kg

## 梱包製品情報

1箱あたりの総重量: 500 g

高さ: 13 cm

長さ: 11 cm

1箱あたりの本体重量: 480 g

幅: 5 cm

MOQ (法人向け最低発注数量) : 6

発注単位: 2

## 製品寿命

寿命: 1500 時間

