



Philips Ultinon Pro6000 SI
Signaallamp auto

Type lamp: W5W

12 V, 8000 K koel blauw
Geavanceerd autosysteem
Aantal lampen: 2

11961XU60X2

Geniet van blijvende helderheid

Helderere, elegante signalen

Upgrade naar Philips Ultinon Pro6000 LED [~W5W]-stadslichten voor een betere rijervaring. Ze zijn helder en elegant, zodat u beter wordt gezien en veilig in stijl kunt rijden.

Hoogwaardige, stijlvolle signalering

- Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Eenvoudige Plug & Play-vervanging

- Elektrische compatibiliteit met de meeste auto's
- Eenvoudig te installeren en compatibel met de meeste automodellen

Superieur zicht

- Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting
- Ergonomisch ontwerp met drie LED's

Langdurige prestaties

- Langere levensduur tot 5000 uur
- HeatShield zorgt voor duurzame prestaties

PHILIPS

Specificaties

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: LED uit de auto-industrie, Krachtig en helder, HeatShield, Gelijkmatige lichtverdeling
- Verwachte voordelen: Helderdere, elegante signalen

Productbeschrijving

- Toepassing: Binnenverlichting, Parkeer-/stadslichten voorkant, Dashboardverlichting, Verlichting dashboardkastje, Kofferbakverlichting en kentekenplaat, Derde remlicht, Knipperlichten zijkant
- Voet: W21x9,5d
- Aanduiding: W5W LED wit 11961 XU60 12V X2
- ECE-goedkeuring: NO
- Collectie: Ultinon Pro6000 SI
- Technologie: LED
- Type: LED-T10 [-W5W]
- Voltage: 12 volt

Levensduur

- Levensduur: 5000 uur

Lichtkenmerken

- Lumen: 60
- Kleurtemperatuur: 8000 K

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11961XU60X2
- Bestelcode: 1522830

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018015228
- EAN3: 8719018015235
- Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

- Brutogewicht per stuk: 24 g
- Lengte: 14.2 cm
- Breedte: 12.1 cm
- Hoogte: 10.3 cm
- Nettogewicht per stuk: 3 g
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10 verpakkingen

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 9.5 cm
- Breedte: 1.5 cm
- Hoogte: 13.5 cm
- Nettogewicht per stuk: 240 g
- Brutogewicht per stuk: 0.37 kg

Kenmerken

Krachtig en helder

Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten anderen zien wat u gaat doen. En wanneer slecht weer het zicht vermindert, wordt de behoefte aan heldere en levendige signalen nog groter. De Philips Ultinon Pro6000 LED-signaallampen bieden een helder koel blauw effect en tot wel 8000 K voor stads- en binnenverlichting. Uw auto zegt veel over u, dus maak een stijlstatement met Philips LED-signaallampen.

Gelijkmatige lichtverdeling

Of het nu gaat om parkeerlichten, verlichting van het handschoenenkastje of binnenverlichting, de Philips Ultinon Pro6000 LED-lampen bieden een uniforme lichtverdeling. Dankzij de brede hoek wordt het licht geprojecteerd waar u het nodig hebt.

Elegante LED-lamp

Hoewel het belangrijkste doel van buitenverlichting is om u te helpen zien en gezien te worden, is er geen reden waarom deze er tegelijkertijd ook niet goed uit mag zien. Als u op zoek bent naar een stijlupgrade zonder een nieuwere auto te hoeven kopen, is het vervangen van de buitenverlichting door Philips Ultinon Pro6000 LED's een slimme besteding van uw geld.

Levensduur tot 5000 uur

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. Dat is een groot nadeel van conventionele lampen - hoe krachtiger het licht, des te korter de levensduur. Zelfs bij een hogere lichtintensiteit gaan LED's veel langer mee. Philips Ultinon Pro6000 LED-lampen zijn gemaakt voor langdurig gebruik. Dankzij functies zoals geavanceerde LED-technologie en geavanceerde warmtebeheersystemen gaan ze tot wel 5000 uur mee.

Bestand tegen hitte

Dankzij de HeatShield-technologie zijn de Philips Ultinon Pro6000 T10-lampen bestand tegen hoge temperaturen, zelfs wanneer ze naast koplampen worden geplaatst. Ze zijn gemaakt van speciaal samengesteld materiaal, zijn bestand tegen elke thermische uitdaging en bieden toch hoge prestaties.

Elektrische compatibiliteit

LED-retrofit- en conventionele lampen verschillen van elkaar wat betreft wattage, samenstelling en energieverbruik. Het vervangen van conventionele lampen door andere LED's kan problemen veroorzaken. De Philips Ultinon Pro6000-lampen zijn elektrisch compatibel met de meeste auto's. Er zijn extra adapters beschikbaar als accessoires voor het indien nodig oplossen van problemen. Wij verkopen een complete oplossing.

Op uw plaats, klaar, geïnstalleerd!

Geniet van de plug-and-play-ervaring: de Philips Ultinon Pro6000 wordt geleverd met standaard fittingen en heeft geen polariteit, zodat vervanging snel en eenvoudig is.



Publicatiedatum
2024-08-29

Versie: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Voldoet niet aan ECE-norm