

PHILIPS

ใช้งานได้กับ ADR820

GoSure GPS module

การระบุตำแหน่ง GPS ที่แม่นยำ
เพิ่มประสิทธิภาพกล้องติดรถยนต์ของคุณ



GPS02XM



พยานบนท้องถนนที่คุณเชื่อถือได้

จับภาพบนท้องถนนแบบอัตโนมัติได้อย่างละเอียดชัดเจน

โมดูล GoSure GPS จาก Philips (สำหรับ ADR820) มีการลงวันที่และเวลารวมถึงการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ บันทึกภาพหลักฐานที่แม่นยำเพื่อการรายงานอุบัติเหตุ พร้อมกับช่วยสนับสนุนและทำให้กระบวนการเคลมประกันภัยรวดเร็วยิ่งขึ้น

โมดูล GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกล้องติดรถยนต์ของคุณ

- เพิ่มประสิทธิภาพกล้องติดรถยนต์ของคุณด้วยการระบุตำแหน่ง GPS

ติดตั้งง่าย

- โมดูล GPS แบบเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้ทันที

ไฮไลท์

เพิ่มประสิทธิภาพกล้องติดรถยนต์ของคุณ

รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Philips GoSure ADR820 ได้ด้วยฟังก์ชันระบุตำแหน่ง GPS เพียงแค่แทนที่ตัวดูดปกติที่มากในกล่อง ADR ของคุณด้วยโมดูล GPS นี้ เสียบตัวดูด GPS เข้าไปในกล่องติดรถยนต์ของคุณ แล้วอุปกรณ์จะบันทึกตำแหน่ง GPS ของคุณลงในคาร์บอนที่ภาพทั้งหมด คุณจะสามารบันทึกภาพหลักฐานที่แม่นยำเพื่อการรายงานอุบัติเหตุพร้อมกับช่วยสนับสนุนและทำให้กระบวนการเคลมประกันภัยรวดเร็วยิ่งขึ้น

โมดูล GPS แบบเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้ทันที

โมดูลตัวดูด GPS ของ Philips GoSure ติดตั้งได้ง่ายมากในสามขั้นตอน เพียงแค่แทนที่ตัวดูดปกติที่มากในกล่อง ADR ของคุณด้วยโมดูล GPS นี้ จากนั้นเสียบสายไฟจากที่ตัวยึด GPS เข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟของรถ ปิดท้ายด้วยการเสียบสายเคเบิลของกล่องติดรถยนต์เข้าไปในตัวดูด GPS ของคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

การกำหนด: GPS20 GPS02

เทคโนโลยี: กล้องบันทึกขณะขับขี่

การเร่งความเร็ว: 4g

ช่องรับสัญญาณ: 48

ความไวในการรับสัญญาณ: -148dBm ทั่วไป

C/A Code: ชิพเรต 1.023 MHz

พื้นหลักฐาน: WGS-84 เริ่มต้น

ความสูงภาวะไดนามิก: 18000 ม. (สูงสุด)

อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว: 1 g/วินาที

ตำแหน่ง: CEP 2 ม.

เวลา: ความละเอียด 1PPS <20 นาโนวินาที

ช่องการติดตาม: 12

ความไวในการติดตาม: -165dBm ทั่วไป

TTF - Hot Start: เฉลี่ยน้อยกว่า 2 วินาที

TTF - Cold Start: เฉลี่ยน้อยกว่า 35

TTF - Warm Start: เฉลี่ยน้อยกว่า 32

ความเร็ว: 0.1 ม./วินาที

ความถี่:

L1, 1575.42MHz

ความเร็ว: 515 ม./วินาที (สูงสุด)

น้ำหนักและขนาด

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 100

น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์) (ก.): 220

ความสูง (ซม.): 6.5

ความยาว (ซม.): 16.5

ความกว้าง (ซม.): 10.3

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนนของคุณ

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: โมดูล FHD และ GPS เสริม

ข้อมูลทางด้าน Logistic

ปริมาณ ในกล่อง: 1

อ้างอิง: GPS02XM

EAN1: 8727900340402

EAN3: 8727900340419

รหัสการสั่งซื้อ: 34040230

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: GPS02XM

รหัสการสั่งซื้อ: 34040230

