

PHILIPS

Kabellose, schlanke
Profi-Lampe

EcoPro30

300 lm Boost/150 lm Eco

Vielseitiges freihändiges
Arbeiten

Der Akku hält bis zu 8 Stunden

Robuste Arbeitsleuchte



LUMRC220X1



Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse Kabellose, schlanke Profi-Lampe

Die wiederaufladbare Philips EcoPro30 Handleuchte eignet sich hervorragend für schnelle Inspektionsaufgaben sowie umfangreichere Reparaturen. Sie verhindert mit dem 120-Grad-Lichtstrahl die Bildung von Schatten, während der um 360 Grad drehbare Haken mit einem Magneten dafür sorgt, dass Sie freihändig arbeiten können.

Natürliches weißes LED-Licht mit zwei Betriebsarten

- Beleuchten Sie Ihren gesamten Arbeitsbereich
- Wählen Sie 150 lm im "Eco"-Modus oder intensive 300 lm im "Boost"-Modus
- Komfortables Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen

Robuste Arbeitsleuchte

- Widerstandsfähigkeit bei rauen Werkstattbedingungen

Wiederaufladbarer Akku mit langer Lebensdauer

- Kontinuierliches Arbeiten, den ganzen Tag lang

Vielseitiges freihändiges Arbeiten

- Besser arbeiten dank der freihändigen Nutzung

Daten

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 2.200 mAh
Akkuladezeit: Bis zu 3 Stunden
Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 4 Stunden
Akkulaufzeit (Eco): bis zu 8 Stunden
Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku
Ladekabel-Typ: Wiederaufladbar
Steckertyp: Stecker und Micro-USB
Stromquelle: Akku
Spannung: 3,7 V
Wattleistung: 3 W

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 120° Grad
Farbtemperatur: 6.000 K
LED-Lebensdauer: 10.000 Stunden
Lichtleistung: 150 bis 300 Lumen Lumen
Lichtleistung (Boost): 300 Lumen
Lichtleistung (Eco): 150 Lumen

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse
Produktmerkmale: Kabellose, schlanke Profi-Lampe

Bestellinformationen

Bestellnummer: RC220X1
Bestellcode: 01769731

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 270 g
Höhe: 30,5 cm
Länge: 5,5 cm
Breite: 4,5 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018017697
EAN3: 8719018017703

Produktinformationen

Höhe: 32 cm
Länge: 6,5 cm
Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 6
Packungsmenge: 1
Breite: 4,5
Kabellänge: 50 cm Micro-USB
Größe: Standard
Gewicht mit Batterien: 235 g
Gewicht mit Kabel: 247 g
Gewicht ohne Kabel: 235 g

Produktbeschreibung

Produktreihe: EcoPro
Freihandfunktion: Haken, Magnete
Kopfband: Nein
Haken: 360° einziehbarer Haken
Stoßfestigkeit (IK): IK07
Schutzart (IP): IP54
Magnet
Materialien und Verarbeitung: ABS und Gummibeschichtung
Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Ausrichtbares Licht: Um 360 Grad drehbarer Fuß
Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
Technologie: LED
UV-Leckerkennung: Nein

Besonderheiten

Breiter Abstrahlwinkel: bis zu 120 Grad

Die Philips EcoPro30 bietet einen breiten 120-Grad-Abstrahlwinkel, der sich perfekt für die Beleuchtung des gesamten Bereichs vor Ihnen eignet.

Helles Licht mit zwei Betriebsarten

Das Hauptlicht der Philips EcoPro30 verfügt über zwei Lichteinstellungen. Der Eco-Modus bietet eine helle Lichtleistung von 150 Lumen für den täglichen Gebrauch und eine längere Akkulaufzeit. Mit dem Boost-Modus erhalten Sie 300 Lumen, aber auch eine kürzere Akkulaufzeit. Dank dieser Flexibilität können Sie das richtige Licht für die jeweilige Aufgabe auswählen.

Natürliches weißes LED-Licht mit 6.000 K

Die Philips EcoPro30 erzeugt ein natürliches weißes Licht mit 6.000 K, das den visuellen Komfort verbessert und die Belastung der Augen für ermüdungsfreies Arbeiten reduziert.

Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit

Die kabellose Philips LED-Leuchte EcoPro30 ist für jeden Einsatz bereit. Die Philips EcoPro30 wird mit einem leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku betrieben und kann innerhalb von 5 Stunden vollständig aufgeladen werden, wodurch die LED Lampe maximal genutzt werden kann. Arbeiten Sie bis zu 8 Stunden im Eco-Modus oder 4 Stunden im Boost-Modus. Mit einer Kappe, die mit nur einer Drehung geöffnet wird, können Sie Ihre Philips EcoPro30 noch einfacher aufladen.

Benutzerfreundliche Inspektionslampe

Dank freihändiger Ausleuchtung können Sie noch produktiver arbeiten. Die Philips EcoPro30 verfügt über einen starken Magneten an der Unterseite sowie einen um 360 Grad drehbaren Haken, sodass Sie beide Hände frei haben, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Langlebigkeit

Wenn Sie mit der Arbeit beschäftigt sind, kann es leicht passieren, dass Sie Ihre Geräte fallen lassen und beschädigen. Deshalb ist es wichtig, dass die von Ihnen verwendeten Werkzeuge robust sind. Die Philips EcoPro30 ist wasser- und staubgeschützt (Schutzart IP54). Außerdem ist sie nach IK07 widerstandsfähig gegen Stöße und Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,5 Metern.

