



Philips Ultinon Drive 5100
9-tommers rundt LED-
kjørelys

ECE R149 – 40 som er lovlig på
veien

8000 lm, strålelengde på 410 m
Tofarget markeringslys
Alle typer terreng, all slags vær

LUMUD5001RX1

Kraftig lysstyrke gir sikkerhet bak rattet

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

Philips Ultinon Drive 5001R-kjørelys i LED har evnen til å holde deg tryggere, uansett hvor du er på vei. Oppdag farer opptil 410 meter unna med belysning som presterer i de mest ugunstige omgivelser og gir bilen et snev av stil.

Utviklet for å håndtere ugunstige omgivelser

- Korrosjonsfritt karosseri, monteringsbraketter i rustfritt stål
- Robust design i én del for tøffe omgivelser
- Vanntett i henhold til IP68- og IP69K-sertifisering for å mestre elementene

Hjelpelysning som er lovlig på veien

- Kraftige LED-kjørelys som er lovlig på veien

Markeringslys med to farger som gjør at du blir lagt merke til

- Velg farge på markeringslysene

Briljans som gjør deg til en tryggere sjåfør

- Intens, lang og bred belysning for enestående sikt

PHILIPS

9-tommers rundt LED-kjørellys

ECE R149 – 40 som er lovlig på veien 8000 lm, strålelengde på 410 m, Tofarget markeringslys, Alle typer terreng, all slags vær

Spesifikasjoner

Produktbeskrivelse

- Aktivering av Boost-modus: Nei
- Bruddmotstand
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referansenummer: 45
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstrudert aluminium
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Serie: Ultinon Drive 51000
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 215 mm / 9 tommer
- Boost-funksjonsinstallasjon: Nei
- Tilbehør (valgfritt): LUMUD1003W, LUMUD1004W
- korrosjonsfrie braketter: U-formet monteringsbrakett
- ECE R148
- Parkerings- og blinklys: Ja, hvit eller gul
- Støpseltype: 4-pinner DT-kontakt med 0,5 m kabel

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6 500 K K
- Strålelengde 1 lux-m: 390
- Effektiv lumeneffekt: 8000 lumen
- Rå lumeneffekt: 17000 lumen

Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–30 volt DC

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD5001RX1
- GOC: 01850233

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018018502
- EAN3: 8719018018519

Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 2
- Eskens mål – L (mm): 362
- Eskens mål – B (mm): 105
- Eskens mål – H (mm): 90
- Antall produkter i esken: 1 lampe

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 380 cm
- Bredde: 200 cm
- Høyde: 230 cm

LUMUD5001RX1/10

Høydepunkter

Opptil 410 meters sikt

LED-kjørelysene Philips Ultinon Drive 5101R gir en lysstråle som lyser opp veien foran i opptil 410 meter*. De har en effekt på 5900 lumen, noe som gir kraftig lys både langt og bredt. Dette gjør at føreren kan reagere raskere i mørket, på landeveier og på grusveier. Den kjølige lysfargen på 6500 kelvin produserer forhold som ligner dagslys, forbedrer kontrasten og hjelper førere med å holde fokus.

LED i strålende hvitt eller gult

Alltid bli lagt merke til i sidegater eller på parkeringsplasser med de ekstra LED-markeringsslysene til Philips Ultinon Drive 5001R. Uttrykk din egen stil og personlighet ved å velge lysfargen, enten intenst, gult lys eller kjølig hvitt.

Robust design i én del

LED-kjørelysene Philips Ultinon Drive 5001R er laget i én del for å tåle de tøffeste forholdene. Designen gir utmerket varmehåndtering og konsekvent høy lyseffekt på hele turen. Den er IK07-klassifisert, noe som gjør den støtsikker for å sikre feilfri ytelse både på og utenfor veien. Den uknuselige polykarbonatlinsen tåler alle slag uten å få skader eller riper.

Korrosjonsfrie braketter

LED-kjørelysene Philips Ultinon Drive UD5001R gir ultimatt korrosjonsbeskyttelse med de anodiserte, forhåndsbehandlede og pulverlakkerte karosseriene i bilkvalitet. Monteringsbrakettene er laget av rustfritt stål, som er korrosjonsfrie. De tåler snø, is og til og med salt. De ekstra LED-hjelpelysene fra Philips er laget av holdbare materialer av høy kvalitet og vil gi mange år med pålitelig drift.

Lys som er godkjent for bruk på veien

LED-kjørelysene Philips Ultinon Drive 5001R oppfyller ECE-R149-standardene og er 100 % lovlig for bruk på veien. For ekstra sikkerhet er LED-kjørelysene fra Philips testet i henhold til EMC R10-spesifikasjoner for å sikre at de fungerer jevnt med bilens elektriske systemer.

Vanntett for varig lys

Med den geniale skrueløse utformingen tåler LED-kjørelysene Philips Ultinon Drive 5001R de våteste forholdene. IP69K-sertifiseringen betyr at den vil fungere uansett hvor veien fører deg, og uansett vær. Den tåler også alle typer høytrykksspylere som brukes til bilvasken etterpå.



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Strålelengde målt på 1 lux