

# PHILIPS

## PEN20S

### Professional

200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)

Особый дизайн для использования без рук

Направленный луч яркостью 100 лм

Время работы от аккумулятора до 4 ч



LPL67X1



## Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором

Компактная лампа, обеспечивающая яркое естественное освещение

Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 К и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам.

### Двухрежимный LED-фонарь с естественным белым светом

- Комфортная работа без нагрузки на глаза
- Выбирайте режим Eco 100 лм или режим Boost высокой яркости 200 лм
- Яркое освещение рабочего места

### Долговечный инспекционный фонарь

- Прочный источник света, предназначенный для эксплуатации в экстремальных условиях

### Длительное время работы от аккумулятора

- До 4 часов непрерывной работы от аккумулятора

### Удобный поворотный инспекционный фонарь для свободных рук

- Удобное световое решение: освободите руки для эффективной работы

# Характеристики

## Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL67X1

Код для заказа: 05261231

## Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1200 мА·ч

мощность в ваттах: 1,8 Вт

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 2 часов

напряжение: 3,2 В

Время работы аккумулятора (Еco): До 4 часов

Тип элемента питания: Литий-железо-фосфатный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Перезаряжаемый

Тип вилки питания: Нет вилки, microUSB

Время зарядки батареи: Менее 2 ч

Источник питания: Батарея типа AAA, Литий-железо-фосфатный аккумулятор 3,2 В, 1200 мА·ч

## Световые характеристики

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (точечный луч): 100 лм

Срок службы светодиода: 10 000 ч

Световой поток (эко-режим): 100 лм

Угол луча (точечный луч): 60°

Угол освещения:  
80°

Световая отдача: 150–300 лм, 200 лм

## Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 816 г

Высота: 10,3 см

Длина: 20,5 см

Ширина: 12,3 см

## Информация об упаковке

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

## Информация об упакованном продукте

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 92 г

Вес (с кабелем): 104 г

Размер: Стандартная лампа, Компактный

Длина кабеля: 50 см microUSB

Диаметр: n/a (не применимо)

Вес (без элементов питания): n/a (не применимо)

Вес (без кабеля): 92 г

Высота: 18,7 см

Длина:

5,3 см

Ширина: 2,8 см

## Описание продукта

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит

Материалы и отделка: АБС-пластик

Устойчивость к воздействию: масло, жир, растворители

Технология: Светодиодная

УФ-детектор утечки: нет

Количество светодиодов: 4+1

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C

Ориентационное освещение: Поворотный держатель лампы (80°)

Линейка продукции: PEN, Professional

Крючок: Поворотное магнитное крепление (80°)

Свободные руки:

Крюк, магниты

Оголовье: нет

## Особенности изделия

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь с аккумулятором

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,

Качественная работа

# Основные особенности

## LED-фонарь с естественным белым светом 6000 К

Philips PEN20S обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.

## Двухрежимный фонарь высокой яркости

Philips PEN20S имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 100 люмен. В режиме Boost устройство меньше времени работает от аккумулятора, но светит с яркостью 200 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.

## Универсальный стабильный луч света

Фонарь Philips PEN20S обеспечивает универсальный световой луч 80°, который идеально подходит для освещения рабочей области перед вами. Для быстрого осмотра доступен режим направленного луча яркостью 100 люмен. Вместе эти функции обеспечивают полную видимость во время работы.

## Долговечность

В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips PEN20S защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.

## До 4 часов работы от аккумулятора

Фонарь Philips PEN20S оснащен современным аккумулятором. В режиме Eco вам в течение 4 часов непрерывного использования будет доступен яркий световой луч яркостью 100 лм (такое же время работы в режиме направленного луча 100 лм). В режиме Boost вам в течение 2 часов непрерывного использования будет доступен яркий световой луч яркостью 200 лм. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 2 часа при использовании интерфейса microUSB. Кабель USB входит в комплект поставки, а устройство совместимо с большинством зарядных устройств USB, доступных на рынке.

## Простой в использовании инспекционный фонарь

Благодаря встроенному поворотному креплению 80° вы можете легко повесить Philips PEN20S в любом месте во время работы. А если вы осматриваете мотор автомобиля, вы можете с помощью магнита PEN20S разместить фонарь в нужном месте и работать обеими руками при полной видимости рабочей области.

