

Philips Ultinon Drive
Accessory
Kit de montare spate din
aluminiu

Rezistent la coroziune

Piese din oțel inoxidabil incluse
Calitate Philips fiabilă

LUMUD1001MX1



Potrivire precisă și instalare ușoară

Instalare fiabilă și fără probleme

Suporturile de montare în spate din aluminiu oferă o soluție ușoară, rezistentă la coroziune și versatilă pentru montarea oricăror bare de lumină LED de condus Philips*. Suporturile sunt furnizate în perechi cu piese de fixare A2 din oțel inoxidabil incluse.

Potrivire optimă

- Ușor de instalat

Calitate auto fiabilă Philips

- Material rezistent pentru performanță de durată

PHILIPS

Specificații

Descrierea produsului

- Tehnologie: Kit de accesorii pentru montare în partea din spate
- Compatibil cu: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Material: Aluminiu, vopsit cu pulbere în câmp electrostatic

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: UD1001MX1
- GOC: 01858834

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

Informații despre produsul ambalat

- MOQ (pentru profesioniști): 12
- Dimensiuni cutie - L (mm): 350
- Dimensiuni cutie - l (mm): 60
- Dimensiuni cutie - H (mm): 90

Repere

Suporturi de montare în partea din spate

Suporturile de montare spate UD1001M oferă o soluție ușoară și versatilă pentru montarea barelor de lumini LED de condus Philips* pe vehicul. Suporturile pot fi prinse în uruburi în găurile preexistente din caroseria vehiculului și apoi atașate la șa din spatele barei de lumini. Este evitată găurirea suplimentară și poți să ridici/cobori lămpile cu <2 cm.

Rezistent la coroziune

Kitul de montare spate UD1001M este fabricat din aluminiu pliat de 6 mm acoperit cu pulbere neagră pentru rezistență ridicată la coroziune. Suporturile sunt furnizate în perechi, cu piese din oțel inoxidabil A2.



Data apariției 2024-04-08

Versiune: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Compatibil cu: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L