

PHILIPS

EcoPro50

EcoPro

Hliníkový přenosný projektor

1 000 lumenů / 10 W

Odolný proti nárazu a vodě

Výdrž baterie: 3 h (6 h v režimu Eco)



RC520C1



Jasně bílé světlo, které usnadní práci

Přenosné hliníkové nabíjecí světlo projektoru

Malá, ale výkonná; všestranná, ale přesto robustní – nabíjecí pracovní svítidla LED Philips EcoPro50 produkuje jasné bílé světlo, které potřebujete pro osvětlení tmavých ploch. Využijte až 6 hodin nepřetržitého používání předtím, než je potřeba baterii dobít.

Silné jasné bílé světlo

- Výkonné bílé světlo (1 000 lumenů / 10 W) osvětlí velké prostory

Robustní svítidla pro každodenní použití

- Odolnost proti nárazu prokázána pomocí nárazových zkoušek
- Voděodolné provedení proti postříkání

Univerzální a snadno ovladatelná

- Magnetické příslušenství pro upevnění svítidla, když potřebujete mít volné ruce
- Dobíjete ostatní zařízení pomocí praktického portu USB
- Otočná rukojeť vám umožňuje světlo umístit, když potřebujete mít volné ruce

Nabíjecí baterie s indikátorem výdrže baterie

- Indikátor ukazuje, jak dlouho baterie vydrží
- Nabíjecí baterie poskytuje na jedno nabití až 6 hodin provozu

Přednosti

Výkonné světlo pro práci

Ať už potřebujete osvětlit pracoviště, přechodně nahradit nástěnnou lampu nebo ozářit venkovní aktivity, svítidla Philips EcoPro50 skvěle osvětlí velké tmavé prostory. Díky výkonu 1 000 lumenů (10 W) vám její stálé jasné světlo poskytne mimořádně široké osvětlení. Pokud potřebujete méně světla a delší životnost baterie, můžete ji přepnout do režimu Eco s výkonem 500 lumenů (5 W).

Odolný proti otřesům

Protože můžete svítidlo Philips EcoPro50 používat pro různé vnitřní i venkovní aktivity, zajistili jsme, aby vám dlouho vydržela. Zařízení bylo testováno pomocí nárazových zkoušek z výšky 1,5 metru a bylo prokázáno, že vydrží případné pády během používání.

Vodotěsné provedení

Protože můžete svítidlo Philips EcoPro50 používat pro různé vnitřní i venkovní aktivity, byla navržena tak, aby obstála i v náročných

podmínkách. Jelikož je zařízení voděodolné, bude nadále fungovat i při postříkání, například při slabém dešti.

Univerzální otočná rukojeť

Někdy potřebujete mít při práci za osvětlení volné ruce, abyste se mohli soustředit na svůj úkol. 180° otočná rukojeť na zadní straně svítidla EcoPro50 vám poskytne svobodu při umístění projektoru podle vašich potřeb. Rukojeť lze použít také jako háček pro zavěšení svítidla nebo jako podpěru, takže svítidlo může stát samostatně. Tato všestrannost umožňuje nasměrovat světlo přesně tam, kam potřebujete.

Praktický nabíjecí port USB

Svítidlo Philips EcoPro50 lze použít také jako power banku pro nabíjení jiných zařízení, například telefonu. Stačí zařízení zapojit do portu USB na zadní straně svítidla a ihned se začne nabíjet.

Magnetické příslušenství pro upevnění

Svítidlo Philips EcoPro50 je dodávána také s magnetickým příslušenstvím pro upevnění. Stačí ho připevnit k rukojeti a můžete projektor připevnit k jakémukoli kovovému povrchu. Ideální pro použití v garáži nebo na jiném pracovišti.

Výdrž baterie až 6 hodin

Při plném nabití poskytuje svítidlo Philips EcoPro50 jasné bílé světlo (1 000 lumenů / 10 W) až na 3 hodiny. Pokud potřebujete delší životnost baterie, stačí svítidlo přepnout do režimu Eco (500 lumenů / 5 W) a máte k dispozici 6 hodin nepřetržitého osvětlení.

Indikátor výdrže baterie

Nemusíte si dělat starosti, že se vám svítidlo vybijí ve chvíli, kdy ji potřebujete nejvíce. Na zadní straně svítidla Philips EcoPro50 najdete indikátor výdrže baterie, který vám přesně řekne, kolik času vám zbývá, než bude třeba baterii dobít.

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: RC520C1

Objednávací kód: 05071745

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 4 400 mAh

Příkon: 10 W

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny

Napětí: 3,7 V

Doba provozu baterie (režim Eco): Až 6 hodin

Typ baterie: Li-Ion baterie

Typ nabíjecího kabelu: Nabíjecí

Typ zástrčky: Micro USB

Doba nabíjení baterie: přibližně 5 hodin

Napájecí zdroj: Li-ion 18650 x2

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 500 K

Intenzita světla (režim Boost): 1 680 luxů na vzdálenost 0,5 m

Intenzita světla (režim Eco): 820 luxů na vzdálenost 0,5 m

Životnost diody LED: Až 30 000 hodin

Úhel paprsku: 110°

Světelný výstup (režim Eco): 500 lumenů

Světelný výstup: 1 000 lumenů

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 7,865 g

Výška: 17 cm

Délka: 57,5 cm

Šířka: 18 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8719018050717

EAN3: 8719018050724

Informace na obalu výrobku

Výška: 5,6 cm

Délka: 28 cm

Množství v balení / MOQ: 1

Hmotnost s bateriemi: 1212,5 g

Šířka: 15,1 cm

Velikost: Standardní

Délka kabelu: 100 cm

Popis výrobku

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK08

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54
Magnet

Materiály a povrchová úprava: Hliník, sklo
z polykarbonátu, PTU

Světlo s možností orientace: 180° otočná
rukojeť

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská
rozpouštědla

Technologie: LED

Řada: RCH, EcoPro

UV detektor úniku: Ne

Provozní teplota: 0 °C až 40°C

Počet diod LED: 1

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Nabíjecí
pracovní svítidla

Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší
výsledky práce

