

PHILIPS

Pocket

Xperion 6000

300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)

Направленный луч 100 лм

Время работы: 3,5 ч (в экорежиме:
7 ч)

Компактный и универсальный



X60POCKX1



Созданы с учетом ваших потребностей

Долговечное современное освещение

Компактный и мощный фонарь Philips Xperion 6000 Pocket, оснащенный гибкой трубкой 25 см, идеально подходит для труднодоступных мест, создавая точный луч света 100 лм. Оцените интенсивность 150 лм (эко-режим) и 300 лм (форсированный режим) при выборе широкого угла освещения.

Детали, которые не увидят другие

- Премиальный светодиодный фонарь с настройкой мощности
- Длительное время работы в разных режимах освещения

Удобная и эргономичная конструкция

- Точный свет с гибкой трубкой
- Продуманный поворотный крючок с эргономичным корпусом и магнитом

Легко справиться в трудных условиях

- Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

Расширенная гарантия

- Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

Аксессуары для инспекционного фонаря

- Интеллектуальные решения для зарядки вашего устройства

Особенности

Несколько режимов освещения



Внутри мощного фонаря Xperion 6000 Pocket установлены яркие светодиодные лампы, которые обеспечивают равномерное освещение. Фонари имеют два режима с разной яркостью света: 150 лм в экорезиме и 300 лм в форсированном режиме. Этот удобный карманный фонарь также оснащен точечной лампой с яркостью 100 лм на сверхгибкой трубке, которая идеально подходит для подсветки труднодоступных мест.

Режимы освещения для различных задач



Фонари Philips Xperion 6000 Pocket всегда готовы к работе. Одной зарядки аккумулятора хватает на весь рабочий день: до 7 ч в экорезиме, до 3,5 ч в форсированном режиме и до 10 ч в режиме точечного освещения на гибкой трубке. Philips Xperion 6000 Pocket оснащен мощным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает яркое освещение в течение длительного времени. Зарядка аккумулятора выполняется через разъем USB-C всего за 3,5 ч.

Яркий свет для любых задач



Philips Xperion 6000 Pocket оснащен прочной гибкой трубкой 25 см, которая позволяет направлять свет под любым углом. Благодаря компактной конструкции фонарь идеально подходит для работы в ограниченном пространстве. Просто положите фонарь Philips Xperion 6000 Pocket в карман и используйте его для самых разных задач.

Свободные руки для удобной работы



Созданная с учетом потребностей пользователя эргономичная ручка с нескользящим покрытием обеспечивает надежный хват устройства. Если для работы вам нужны свободные руки, можно надежно закрепить фонарь с помощью вращающегося на 360° выдвижного крючка и мощного магнита. Кнопка включения расположена на задней стороне, чтобы при включении свет не был направлен прямо в глаза.

Гарантия прочности



Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Pocket специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

Гарантия — до 3 лет



Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год¹

Модернизируйте ваш рабочий фонарь



Чтобы фонарь всегда был под рукой и готов к работе, воспользуйтесь станцией Philips Dock Station. Установите ее на стол, чтобы обеспечить беспроводную зарядку фонаря.² Чтобы узнать больше, см. [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Характеристики

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 2000 мА·ч

Время зарядки батареи: До 3,5 часов

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3,5 часов

Время работы аккумулятора (Еco): До 7 часов

Время работы от аккумулятора (точечный луч): до 10 часов

Тип элемента питания: Литиевый аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: USB-C

Тип вилки питания: Евровилка

напряжение: 3,7 В

мощность в ваттах:

3 Вт

Источник питания: Аккумулятор

Световые характеристики

Угол освещения: 110 градусов

Угол луча (точечный луч): 60 градусов

Цветовая температура: 6000 К

Световой поток (форсированный режим):

300 люмен

Световой поток (эко-режим):

150 люмен

Световой поток (точечный луч): 100 люмен

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Созданы с учетом ваших потребностей

Характеристики изделия: Компактный и универсальный

Информация для заказа

Регистрация заказа: X60POCKX1

Код для заказа: 01465831

Информация об упаковке

Высота: 17 см

Длина: 21,5 см

Ширина: 17 см

Информация об упаковке

EAN1: 8719018014658

EAN3: 8719018014665

Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

Высота: 15 см

Длина: 6,5 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 324 г

Описание продукта

Свободные руки: Поворотный крючок, мощный магнит

Крючок: Поворот на 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP65

Магнит: 1 магнит

Материалы и отделка: Надежная ручка из прочного ABS-пластика и резины

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Устойчивость к воздействию: Смазка, масло, растворители

Технология: Светодиод COB

УФ-детектор утечки:

нет

Линейка продукции: Xperion 6000

