

# PHILIPS

## EcoPro61 Slim

### EcoPro

Складаний, різнокутовий до 270°

Три режими освітлення – 500, 250, 50 лм

Прожектор 140 лм

Батарея із тривалою роботою до 20 годин



RC620X1



## Якісне освітлення для виконання завдань Ультратонка конструкція для освітлення вузьких місць

Багатофункціональний, ультратонкий ліхтар Philips EcoPro61 Slim з акумуляторним живленням ідеально підходить для освітлення вузьких місць завдяки світловому модулю з можливістю обертання на 270°. Тривала робота від батареї (до 20 годин) дозволяє працювати цілий день без перерви.

#### Ультратонка конструкція для освітлення вузьких місць

- Ультратонка, поворотна конструкція на 270° для освітлення вузьких місць

#### Три режими освітлення для різних застосувань

- Три рівні освітлення для потрібної яскравості

#### Прожектор 140 лм

- Точковий промінь 140 лм для огляду

#### Батарея із тривалою роботою до 20 годин

- Батарея із тривалою роботою до 20 годин

#### Робота в режимі "вільні руки"

- Гачок (360°) та потужний магніт

## Специфікації

### Інформація для замовлень

Код артикулу: RC620X1

Код замовлення: 484031

### Електричні характеристики

Ємність батареї: 2500 мА-год

Напруга: 3,7 В

Час роботи батареї (в екорезимі): 20 год. при 50 лм;  
5 год. при 250 лм

Тип батареї: Літій-іонна батарея

Тип зарядного кабелю: Кабель мікро-USB

Тип штепселя: Мікро-USB

Час заряджання батареї: до 3,2 год.

Джерело живлення: Акумуляторна батарея

Потужність (Вт): Ліхтар 5 Вт + 3 Вт

Час роботи батареї (у посиленому режимі): До  
2,2 год.

### Характеристики світла

Інтенсивність світла (точковий промінь): 140 люмен

Інтенсивність світла (в посиленому режимі): 792 лк на  
відстані 0,5 м

Інтенсивність світла (в екорезимі): 396 лк/80 лк на  
відстані 0,5 м

Термін експлуатації світлодіода: >10 000 годин

Кут розсіювання світла: 90°

Інтенсивність світла (в екорезимі): 250/50 люмен

Колірна температура: Холодний колір

Кут освітлення (точковий промінь): 30

Інтенсивність світла (точковий промінь): 450 лк на  
відстані 0,5 м

Світловідача (посилений режим): 500 люмен

### Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 350 г

Висота: 21,3 см

Довжина: 10,2 см

Ширина: 5,3 см

### Дані упаковки

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

### Інформація про упаковку

Висота: 16,5 см

Довжина: 3,1 см

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 1

Вага з батареями: 230 г г

Ширина: 5,1 см

Розмір:

Slim

Довжина кабелю: Кабель мікро-USB на 1 м

### Опис виробу

Гачок: Складаний гачок із нержавіючої сталі

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP20

Магніт: Сильний магніт

Матеріали та покриття: Полікарбонат

+тетрафенілетилен

Стойкість до дії: мастила, оливи, розчинників, які  
використовуються у майстернях

Технологія: Світлодіодна лампа

УФ-детектор витоку: Ні

Можливість роботи в режимі "вільні руки": Гачок

Робоча температура: від 0 °C до 40 °C

Кількість світлодіодів: COB+1 LED (ліхтар)

Точковий промінь

Тип лампи:

Акумуляторне живлення

Лінійка: EcoPro

### Маркетингові особливості

Особливість виробу: Тонкий світлодіодний  
інспекційний ліхтар з освітленням під різними кутами

Очікувані переваги: Бачте краще, Працюйте краще

## Основні особливості

### Ультратонка, поворотна конструкція

Philips EcoPro61 створено зі світловим модулем на 270°, завдяки чому Ви можете легко спрямовувати світловий пучок та освітлювати надзвичайно вузькі місця. Ультратонка конструкція ліхтаря (головка шириною 1,6 м) освітлює сліпі зони всередині двигуна чи машинного обладнання.

### Три режими освітлення

Різні завдання вимагають різного освітлення. Philips EcoPro61 Slim із трьома режимами потужності дозволяє налаштувати світловідачу залежно від потреб. Посилений режим забезпечує потужне освітлення 500 лм, щоб бачити навіть найменші деталі. Якщо зовнішнє освітлення змінюється або Ви просто хочете зберегти ресурс батареї, увімкніть екорезим від 50 до 250 лм і користуйтеся ліхтарем протягом 20 годин. Крім того, температура 6500 Кельвін EcoPro61 Slim лагідна до очей, що запобігає втомі.

### Прожектор 140 лм

Philips EcoPro61 Slim має прожектор разом із лампою на 140 лм. Ви зможете бачити невеликі деталі навіть у темних кутках. Прожектор можна використовувати в обох положеннях: зі складеною лампою та з відкритим світловим модулем.

### Тривала робота від батареї

Після повного заряджання Philips EcoPro61 Slim забезпечує 2,5 год. безперервного яскравого світла з основного променя 500 лм. В екорезимі 50 лм пристрій працює до 20 годин. Тому в разі нечастого використання лампа може працювати кілька днів до повторного заряджання.

### Робота в режимі "вільні руки"

Розкладний гачок із нержавіючої сталі (360°) дозволяє підвісити цю лампу в потрібному місці. Його також можна легко під'єднати до будь-якої металевої поверхні, щоб працювати обома руками.

