

PHILIPS

行车记录仪

ADR610

全高清 1080P

自动碰撞检测

疲劳驾驶提醒



ADR61BLX1



安全护驾 专业为您

碰撞检测和疲劳警示

享受倍感安全的驾驶体验，飞利浦行车记录仪可在意外情况发生时为您提供保护。凭借智能自动功能和卓越的视频性能，在您需要时提供清晰明了的见证。

紧急情况支持，轻松可靠

- 启动汽车时自动录制
- 碰撞检测和紧急情况自动录制
- 疲劳驾驶提醒

各种驾驶条件下均可呈现清晰明了的图像

- 1080p 全高清分辨率，呈现清晰细节

随时提供公正的见证

- 即时回放戳记证据

经设计和测试，适用于各种车况

- 专为恶劣驾驶条件设计
- CCC/CE/FCC 认证，可安全安装和使用

产品亮点

自动录制



Automatic recording

一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。

碰撞检测



Collision detection

在碰撞的情况下，紧急情况录像将自动保存，保护证据，以免覆盖。

疲劳指数



Fatigue index

疲劳指数用于显示驾驶员的疲劳驾驶情况，并在驾驶员应休息时给出视觉和听觉的警告信息。

全高清



Full HD

1080p 全高清分辨率，清晰捕捉细节

截记证据



即时回放截记证据以澄清现场责任，从而支持并加快保险索赔处理

耐热和抗震

飞利浦行车记录仪配有高质量组件，可确保抗震且耐受极端温度条件。

CCC/CE/FCC 认证

飞利浦行车记录仪符合国际认证且经测试可耐受电磁干扰，如 GPS 或手机。

产品描述

规格: ADR610

技术: 行车记录仪

语言: 英文、中文、日文

接口: 迷你 USB 2.0、HDMI、扬声器

工作温度: 0 ~ 65 °C

储存温度: -20 ~ 70 °C

文件格式: .MOV、H.264 视频压缩

固定镜头: FOV 100° (对角线) 广角

内存: 64Mb SPI 闪存

随机存取存储器: 64M x 16 位 (1GB) DDR2

SDRAM

录制时间: 16 GB 可录制 200 分钟 (全高清)

显示屏: 2 英寸液晶

重力传感器

自动曝光

自动白平衡

夜视改善功能: 否

液晶显示屏自动关闭

无缝循环录制

自动录制

光圈范围: F/#2.0

碰撞检测

日期和时间戳

影像传感器: 310 万像素 CMOS

视频分辨率: 全高清 (1920x1080p) @30fps

紧急情况文件保护

录制存储介质 (外置存储器): Micro SD 卡 (最大 32 GB)

包装数据

EAN1: 6947939174027

EAN3: 6947939174034

包含附件

附件: 12 伏线缆、安装托架

电源线长度: 4 米

功率: 12 伏车载适配器

重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 72.8x 53.3x 31.34 毫米

产品重量: 60 克

包装盒重量 (含产品): 280 克

市场规模

使用效果: 安全护驾 专业为您

产品亮点: 疲劳警示

物流信息

EAN (中国): 6947939172382

订购代码 (中国): 17238230

箱规: 1

参考: ADR61BLX1

