

PHILIPS

Lampade per moto

WhiteVision ultra
moto

HS1

Confezione da: 1

12 V, 35/35 W

Stile bianco irresistibile

12636WVUBW



Look irresistibile

Look bianco eccezionale

La lampadina alogena per fari moto Philips WhiteVision aggiorna lo stile della tua moto con una luce bianca luminosa.

Look irresistibile

- Luce bianca luminosa per un look xenon elegante

Prestazioni approvate dal codice stradale

- Straordinarie lampade bianche approvati dal codice stradale per un look elegante
- Rispettano gli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Maggiore sicurezza

- Le nostre lampadine più bianche per eleganti prestazioni su strada
- Vetro al quarzo di alta qualità per una maggiore sicurezza

Qualità Philips

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

In evidenza

Luce nitida per un look elegante

La lampadina alogena per moto Philips WhiteVision ultra offre una luce bianca brillante. Differenzia e personalizza la tua moto con una lampadina ad alta tecnologia ed efficienza che permette migliore visibilità e comfort.

Straordinarie lampade approvate dal codice stradale

Le nuove lampadine per moto Philips WhiteVision ultra a valore aggiunto sono omologate ECE per illuminare la strada di luce bianca. Un look accattivante nella piena regolarità del codice stradale, che non compromette la sicurezza abbagliando i conducenti dei veicoli provenienti dalla direzione opposta, e regala una visibilità magnifica.

Produzione di alta qualità

I prodotti e servizi Philips per automobili sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto che su quello dei ricambi. Realizzati con materiali di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) secondo i requisiti ECE più alti. In poche parole, offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Design ad alta visibilità ed eleganza

Luci migliori e più luminose migliorano le prestazioni su strada. Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, all'alta pressione del gas interno, al rivestimento di precisione e al vetro al quarzo

con protezione dai raggi UV, le lampadine per fari anteriori delle moto Philips WhiteVision ultra rappresentano un nuovo standard nell'illuminazione stradale a norma di legge. Progettate con eleganza e stile, queste lampadine donano un'esperienza di guida rilassante e divertente.

Vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2800 °C e vetro fino a 800 °C) sono in grado di resistere a gravi shock termici. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo è in grado di emettere una luce più potente, per un'esperienza di guida ottimizzata, anche se la strada davanti a te non è illuminata. Tutte le lampadine in vetro al quarzo Philips offrono anche uno schermo UV a protezione delle moderne ottiche di plastica contro i possibili danni prodotti dai raggi UV.

Illuminazione per auto di altissima qualità

L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips è rinomata nel settore automobilistico da oltre 100 anni. I prodotti Philips di qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi processi di controllo della qualità (incluse le norme ISO applicabili), per garantire standard di produzione sempre elevati. Philips WhiteVision ultra per moto è compatibile con i modelli di motociclette delle principali marche.

Specifiche

Caratteristiche elettriche

Tensione caratteristica: 12 V
Potenza effettiva (W): 55 W

Durata

Durata: 400 h

Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 3600 K
Lumen: 600 ±10%/400 ±10%

Specifiche di marketing

Vantaggi previsti: Style
Panoramica del prodotto: Stile bianco irresistibile

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12636WVUBW
Codice per l'ordine: 2401530

Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 14,0 cm
Lunghezza: 26,1 cm
Larghezza: 19,6 cm
Peso lordo per pezzo: 0,497 kg

Dati confezione

EAN1: 8719018024015
EAN3: 8719018024022
Tipo di confezione: BW
Imballo: Blister
Quantità nella confezione: 1

Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 22,5 g
Altezza: 12,9 cm
Lunghezza: 9,5 cm
Larghezza: 4,8 cm
Ordine minimo (per i professionisti): 10 pz.
Quantità confezione: 1 pz

Descrizione del prodotto

Tecnologia: Alogena
Tipo: HS1
Gamma: WhiteVision ultra
Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
Omologazione ECE: S1
Nome: HS1 12636 WVU 12 V 35/35 W PX43t-38 BW
Base: PX43t-38

