

PHILIPS

EcoPro50

EcoPro

Bærbar aluminiumprojektor

1000 lumen/10 W

Stød- og vandafvisende

Levetid: 3 t. (6 t. i Eco-tilst.)



RC520C1



Klart hvidt lys til at få arbejdet gjort

Bærbar, genopladelig projektlampe i aluminium

Den genopladelige Philips EcoPro50 LED-arbejdslampe er lille og dog kraftfuld, alsidig og dog robust. Den udsender klart hvidt lys, som er nødvendigt for at kunne oplyse store mørke områder. Nyd op til 6 timers kontinuerlig brug, før batteriet skal oplades igen.

Kraftigt, klart hvidt lys

- Et kraftigt hvidt lys (1000 lumen/10 W) til belysning af et stort område

Robust lampe til daglig brug

- Stødmodstand dokumenteret ved faldtest
- Vandafvisende mod stænk

Alsidigt og brugervenligt

- Magnetisk monteringsstilbehør til håndfri belysning
- Genoplad andre enheder med en nyttig USB-port
- Drejehåndtaget giver dig mulighed for at indstille lyset til håndfri brug

Genopladeligt batteri med indikator for batterilevetid

- Indikatoren viser, hvor længe batteriet holder
- Genopladeligt batteri, der holder i op til 6 timer pr. opladning

Vigtigste nyheder

Kraftigt lys, mens du arbejder

Uanset om du skal belyse en arbejdsplads, midlertidigt udskifte en væglampe eller kaste lys over udendørsaktiviteter, så er Philips EcoPro50 perfekt, når der skal kastes lys over store mørke områder. Med 1000 lumen (10 W) udsender dens konstant klare lys en meget bred stråle. Hvis du har behov for mindre lys og længere batterilevetid, kan du skifte til 500 lumen (5 W) Eco-tilstand.

Stødsikker

Da du kan bruge Philips EcoPro50 til forskellige indendørs og udendørs aktiviteter, har vi sørget for, at lampen er bygget til at holde. Enheden er afprøvet ved 1,5 meters faldtest og er gennemprøvet til lejlighedsvist at kunne klare at blive tabt under brug.

Vandtæt

Da du kan bruge Philips EcoPro50 til forskellige indendørs og udendørs aktiviteter, er lampen beregnet til at kunne modstå

vanskelige forhold. Enheden er vandafvisende og fungerer fortsat, selvom den udsættes for stænk, f.eks. i let regn.

Alsidigt drejehåndtag

Nogle gange har du brug for håndfri belysning, så du kan fokusere på opgaven. Det 180° drejelige håndtag bag på EcoPro50 giver dig frihed til at placere projektoren efter behov. Du kan også bruge håndtaget som en krog til at hænge lampen op eller som støtte, så den kan stå af sig selv. Med denne alsidighed kan du rette lyset netop derhen, hvor du har brug for det.

Nyttig USB-opladningsport

Philips EcoPro50 kan også bruges som en powerbank til at oplade andre enheder, som f.eks. din telefon. Sæt blot enhedens stik i USB-porten bag på lampen, hvorefter den begynder at oplade.

Magnetisk monteringstilbehør

Philips EcoPro50 fås også med magnetisk monteringstilbehør. Du skal blot sætte det fast på håndtaget for at kunne montere projektoren på enhver metaloverflade. Perfekt til brug i en garage eller et andet arbejdssted.

Op til 6 timers batterilevetid

Når den er fuldt opladet, udsender Philips EcoPro50 et klart hvidt lys (1000 lumen/10 W) i op til 3 timer. Hvis du har brug for længere batterilevetid, skal du blot skifte til Eco-tilstand (500 lumen/5 W) og få glæde af 6 timers konstant lys.

Indikator for batterilevetid

Vær aldrig bekymret for, om lyset går ud, netop når du har mest brug for det. Bag på Philips EcoPro50 finder du en indikator for batterilevetid, som fortæller dig præcist, hvor lang tid der resterer, før du skal genoplade batteriet.

Specifikationer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: RC520C1

Ordrekode: 05071745

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 4400 mAh

Effekt: 10 W

Batteridriftstid (Boost): op til 3 timer

Spænding: 3,7 V

Batteridriftstid (Eco): op til 6 timer

Batteritype: Li-ion-batteri

Opladningskabeltype: Genopladelig

Stiktype: Micro USB

Batteriopladningstid: ca. 5 timer

Strømkilde: Li-ion 18650 x2

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6.500 K

Lysintensitet (Boost): 1680 lux ved 0,5 m

Lysintensitet (Eco): 820 lux ved 0,5 m

LED-levetid: Op til 30.000 timer

Strålevinkel: 110°

Lyseffekt (Eco): 500 lumen

Lyseffekt: 1000 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 7,865 g

Højde: 17 cm

Længde: 57,5 cm

Bredde: 18 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018050717

EAN3: 8719018050724

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 5,6 cm

Længde: 28 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 1

Vægt med batterier: 1212,5 g

Bredde: 15,1 cm

Størrelse: Standard

Kabellængde: 100 cm

Produktbeskrivelse

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK08

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet

Materialer og finish: Aluminium, PC til objektiv, PTU

Retningsbestemt lys: 180° drejehåndtag

Modstandsdygtig over for: fedt, olie, opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: RCH, EcoPro

UV-lækagedetektor: Nej

Driftstemperatur: 0-40°C

Antal LED'er: 1

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Genopladelig arbejdslampe

Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre

