

PHILIPS

24 V крушка за предни фарове

MasterDuty

Тип крушка: H4

Опаковка: 1

24 V, 70 W

Повече светлина

13342MDB1



Създадена за дълъг живот

Максимална устойчивост на вибрации

Крушките за фарове Philips MasterDuty са проектирани за максимална устойчивост на вибрации и дълъг експлоатационен живот. Те предоставят до 130% по-ярка светлина*. Philips MasterDuty е правилният избор за шофьори, които търсят дълготрайна издръжливост.

Издръжливи светлини с вибрационна устойчивост

- Издръжливи светлини с увеличена устойчивост на вибрации
- Сред най-безопасните, одобрени за пътната мрежа предни светлини

До 130% по-ярка светлина* за по-добра видимост

- Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 130% по-ярка светлина*

Подобрен експлоатационен живот

- Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

Сертифицирано качество за автомобилни компоненти на Philips

- Philips е изборът на основните производители на автомобили

Акценти

Максимална устойчивост на вибрации

Philips MasterDuty включва увеличена твърдост на стойката и основата за максимална защита срещу механичен удар, както и устойчива жичка с двойна намотка, създадена да издържа на силни вибрации, като остава стабилна. Philips MasterDuty предоставя на водачите увеличен експлоатационен живот до 500 часа.

До 130% по-ярка светлина*

Идеалното осветяване е от особена важност при разстоянията – обикновено между 75–100 метра пред автомобила ви. Philips MasterDuty увеличава вашата видимост с до 130% по-ярка светлина* на пътя. Това ви помага да различавате препятствия и потенциални опасности по-рано от повечето други халогенни лампи за фарове.

Подобрен експлоатационен живот

Всяка потенциална повреда на резервна част е риск за вас и превозното ви средство. Това важи с особена сила за предните светлини. Всяка счупена предна крушка намалява видимостта и безопасността за вас и на срещния трафик. Philips MasterDuty са оптимизирани за дълъг и надежден експлоатационен

живот. Можете да виждате и да бъдете виждани по-дълго, отколкото при всяка друга високопроизводителна крушка.

Безопасни, одобрени за пътната мрежа предни светлини

Philips MasterDuty са сред най-безопасния, най-лесния и най-ефективния начин да надстроите предните светлини на камиона или автобуса си в рамките на законоустановените параметри. Светлините са изцяло ECE сертифицирани.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологиично усъвършенстваните светлини на Philips са с доказани качества в автомобилната индустрия и са с такива вече над 100 години. Продуктите с качеството на оригинално оборудване на Philips са проектирани и разработени, следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до неизменно високи стандарти на производство. Philips MasterDuty са съвместими с моделите автомобили и камиони на най-големите производители. За повече информация вижте справочника за избор на продукти.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Дълготрайни

Акцент за продукта: Максимална устойчивост на вибрации

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини, Мъгла

Обозначение: 13342MDB1

Обхват: MasterDuty

Технология: Халогенни

Тип: H4

База:

P43t-38

Хомологация ECE: ΔA

Електрически характеристики

Напрежение [V]: 24 V

Мощност [W]: 75/70W

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 13342MDB1

Код за поръчка: 82587230

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,472 кг

Височина: 13 см

Дължина: 25,5 см

Ширина: 19 см

Данни за опаковката

EAN1: 8711500825872

EAN3: 8711500825889

Тип опаковка: B1

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 0,339 г

Височина: 12,9 см

Дължина: 9,5 см

Нето тегло на бройка: 0,215 г

Ширина: 4,9 см

MOQ (за професионалисти):

10

Количество стоки в опаковка: 1

Характеристики на светлината

Цветна температура: 3200 K K

Експлоатационен срок

Живот: 700 часа

