

Philips HomeRun 3000  
Series Aqua  
Robot aspirapolvere e  
lavapavimenti

con stazione di svuotamento  
automatico

Scuro e Beluga metallizzato  
Collegato all'app HomeRun



XU3100/01

## Aspira e lava per una pulizia quotidiana senza sforzi

Scopri una pulizia perfetta ogni giorno con meno sforzo. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione ultra forte e aspira e lava in una sola passata. Il robot si svuota automaticamente nella stazione di svuotamento automatico, così da non pensarci per 30 giorni.

### **Pulizia profonda, ogni giorno**

- Rimuove più pulviscolo rispetto alla sola aspirazione
- La potenza di aspirazione ultra-forte cattura i frammenti di sporcizia più grandi
- Rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione
- Massima copertura del pavimento: non tralascia alcun punto

### **Studiato per le vostre esigenze**

- Il design elegante si adatta perfettamente agli interni della tua casa
- Uso intuitivo, ideale per gli utenti al primo utilizzo
- Ogni stanza sarà perfettamente pulita, proprio come vuoi tu
- Controlla le aree in cui il robot può pulire

### **Il tuo aiuto quotidiano consente di risparmiare tempo e fatica**

- Si svuota da solo: 30 giorni senza problemi
- Pulisce fino a 200 minuti con una sola ricarica della batteria
- Pulisce anche in aree difficili da raggiungere

# PHILIPS

Robot aspirapolvere e lavapavimenti  
con stazione di svuotamento automatico Scuro e Beluga metallizzato, Collegato all'app HomeRun

XU3100/01

## In evidenza

### Aspira e lava in una sola passata



Il robot aspira e lava i pavimenti in una sola passata per rimuovere lo strato sottile di polvere che si accumula sui pavimenti ogni giorno. Rimuove più pulviscolo rispetto alla sola aspirazione, in modo che le suole dei piedi rimangano pulite anche se si cammina scalzi.

### Stazione di svuotamento automatico (Robbie)



Il robot si svuota automaticamente nell'apposita stazione. La stazione contiene un sacchetto monouso antiallergico da 3,0 litri, in grado di contenere fino a 30 giorni di polvere e altra sporcizia, per offrire fino a 30 giorni senza dover pensare allo svuotamento. Il sacchetto s-bag universale può essere smaltito in modo igienico senza nuvole di polvere, ideale per chi soffre di asma e allergie.

### Design elegante (Robbie)



Il robot e la stazione di svuotamento automatico sono realizzati con materiali di alta

qualità per adattarsi all'interno della tua casa. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun Series 3000 Aqua è disponibile in due design eleganti per armonizzarsi con gli arredi e gli interni della casa: Scuro e Beluga metallizzato (XU3100/01) e Chiaro e Beluga metallizzato (XU3110/02).

### App HomeRun



L'app per il robot Philips HomeRun è stata progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo, ideale per gli utenti al primo utilizzo. Include una guida passo-passo e utili video per garantire le migliori prestazioni del tuo robot. L'app comunica con il robot per controllare, segnalare e aggiornare le sue prestazioni di pulizia ovunque ti trovi, mostrando in tempo reale dove il robot ha pulito.

### Elevata potenza di aspirazione (Robbie)



La potenza di aspirazione ultra-forte (rigorosamente testata per raggiungere i 4000 Pa) può raccogliere i frammenti di sporcizia più grandi, come le briciole. Consente di gestire l'accumulo di sporcizia quotidiano sotto i piedi e la rimozione della polvere più fine da fessure, tappeti e moquette.

### Autonomia elevata della batteria (Robbie)



La potente batteria agli ioni di litio da 4800 mAh garantisce un'autonomia massima di 200 minuti, in modo da pulire oltre 150 m con una sola ricarica senza doversi preoccupare di una perdita di potenza. Quando la batteria si scarica, il robot torna automaticamente alla stazione per ricaricarsi. Una volta caricata la batteria, il robot tornerà nel punto in cui si era scaricata la batteria per riprendere la pulizia.

### Piano di pulizia personalizzato



Nell'applicazione Philips HomeRun, è possibile selezionare sulla mappa le stanze da pulire nell'ordine indicato. Puoi specificare una modalità di pulizia per ogni stanza, ad esempio Wet & Dry per la pulizia quotidiana del pavimento nel soggiorno, Dry per aspirare solo in camera da letto e Intensive per una pulizia accurata della cucina. Se lo desideri, puoi regolare impostazioni come la potenza di aspirazione o l'umidità del panno.

# Specifiche

## Caratteristiche principali del robot

- Aspira e lava in una sola passata
- Tecnologia di pulizia: Lavapavimenti piatto passivo
- Potenza di aspirazione (massima): 4000 Pa
- Tipo di navigazione: navigazione laser a 360° (LiDAR)
- Rilevamento di piccoli ostacoli: No
- Capacità delle batterie: 4800 mAh
- Autonomia della batteria (massima): Fino a 200 minuti
- Livello di rumorosità (minimo): ≤66 dB
- Colore: Scuro e Beluga metallizzato

## Docking Station

- Funzione di carica
- Funzione svuotamento automatico
- Tecnologia Philips Dual Wave: No
- Tipo di sacchetto per la polvere: S-bag (3 l)
- Dimensioni sacchetto per la polvere: 3,0 l

## App

- Nome appl.: Philips HomeRun
- Connessione via Wi-Fi: Sì, dual band (2,4 GHz e 5 GHz)
- Connessione tramite Bluetooth: No
- Lingue nell'app: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Polacco, Spagnolo, Turco, Malese, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Estone, Finlandese, Ungherese, Lettone, Lituano, Norvegese, Portoghese, Romeno, Slovacco, Sloveno, Svedese, Vietnamita
- Come utilizzare i video
- Funzione di mappatura rapida
- Mappatura multi-piano: Sì, è possibile salvare fino a 5 mappe
- Selezionare le camere da pulire
- Selezionare la sequenza di pulizia della camera
- Selezionare la modalità di pulizia per camera
- Modalità di pulizia: Wet & Dry, Rasatura su pelle asciutta, Intensiva, Silenz., Singola
- Potenza di aspirazione (livelli): 4 livelli: Eco,

- Normale, Alto, Max
- Umidità del lavapavimenti (livelli): 4 livelli: Nessuno, Basso, Medio, Alto
- Ripetizione percorso di pulizia: 1 passata o 2 passate
- Aree di pulizia con restrizioni: Muro virtuale, Zona Nessun accesso, Zona Nessuna pulizia
- Pulizia in tua assenza: mappa in tempo reale
- Avvisi e notifiche in-app
- Report e cronologia pulizia
- Pannello di controllo manutenzione
- Pulizia programmata
- Blocco di sicurezza per i bambini
- Contatta l'assistenza clienti: Telefono

## Wet cleaning

- N. vibrazioni lavapavimenti al minuto: nd
- Serbatoio dell'acqua elettrico per regolare l'umidità del lavapavimenti
- Lavapavimenti sollevabile: No
- Lavapavimenti in microfibra lavabile e resistente all'usura
- Può essere utilizzato con detergenti: No

## Pulizia a secco

- Funzione potenziamento per tappeti
- Tipo di spazzola principale: Spazzola in gomma multisuperficie con setole
- N. spazzole laterali: 1x
- Tipo di filtro: Filtro EPA11 lavabile

## Sensori

- Tecnologia di navigazione: Navigazione laser LDS
- Tecnologia di rilevamento di piccoli ostacoli: nd
- Riconoscimento degli ostacoli tramite intelligenza artificiale: No
- Sensore di rilevamento moquette/tappeti: No
- Sensori anticaduta per rilevare uno spazio vuoto: Sì, 3 sensori
- Ricerca della stazione: Sì, ricevitore ed emettitore di segnali a infrarossi

- Sensore serbatoio dell'acqua vuoto
- Sensore contenitore polvere pieno
- Sensore sacco della polvere pieno

## Manovrabilità e autonomia

- Pulizia camera per camera
- Capacità di attraversamento ostacoli: Fino a 17 mm (serbatoio dell'acqua vuoto)
- Funzione di ricarica automatica
- Funzione di ripresa automatica

## Avviso vocale e controllo vocale

- Funzione di avviso vocale tramite altoparlante integrato
- Lingue avvisi vocali: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Polacco, Spagnolo, Turco, Malese, Ceco, Olandese, Estone, Ungherese, Lituano, Norvegese, Romeno, Slovacco, Sloveno, Svedese

## Assorbimento

- Tipo di batteria: Ioni di litio
- Autonomia della batteria (minima): Fino a 200 minuti
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 6,5 ore
- Voltaggio della batteria: 14,76 V
- Consumo energetico in standby: 130 mA
- La batteria può essere rimossa e sostituita

## Capacità

- Ampio contenitore per la polvere: 350 ml
- Capacità serbatoio acqua estraibile: 300 ml
- Portata: mq che possono essere lavati senza ricarica: Fino a 150 mq

## Peso e dimensioni

- Diametro robot: 341 mm
- Altezza robot: 96 mm
- Larghezza x lunghezza x altezza stazione: 262 x 195 x 405 mm
- Peso del robot: 3,8 kg
- Peso della stazione: 3,8 kg

# Specifiche

- Peso incluso imballaggio: 12,1 kg
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 469 x 399 x 534 mm
- Spazzola principale: 1
- Spazzola angolare: 1
- Strumento di pulizia della spazzola: No
- Porta-sacchetto: 2
- Vassoio
- Telecomando: No
- Cavo alimentazione
- Guida rapida: Sì, stampato
- Manuale utente: Digitale

## Accessori inclusi

- Stazione: Stazione svuotam. automatico
- Lavapavimenti lavabile: 2
- Lavapavimenti monouso: nd
- Filtro lavabile: 1



Data di rilascio  
2024-01-03

Versione: 17.17.1

EAN: 87 20389 02292 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)