

PHILIPS

Penlight Premium
Color+

Professional

200 lm boost /120 lm eco

180 lm spotlight

Fargetilpasning ved dagslys
(CRI 95)

Aluminiumshylster, oppladbart



LPL81X1



Se bedre, jobb bedre

Kompakt LED-arbeidspartner

Philips Penlight Premium Colour+ er utstyrt med et robust aluminiumshus og gir lys av høy kvalitet. Funksjonen Color+ viser objekter i sine sanne farger. Denne lampen er konstruert for å vare og tåler støt, kjemikalier og vann.

Se hva andre ikke kan

- Funksjonen Color+ viser objekter i ekte farger (CRI 95)

Svært robust

- Støtsikker, kjemisk og vannbestandig (IK07/IP54)
- Maksimal holdbarhet med aluminiumshylster

Bli sett, vær trygg

- Unik varselmodus med rødt, blinkende lys

Håndfri belysning

- Smart utformet 80° dreieklemme med magnet og ergonomisk form

Høydepunkter

Vis farger nøyaktig

Jo høyere CRI-indeksen (indeks for fargegjengivelse) er, desto enklere er det å foreta en rask og nøyaktig inspeksjon av bilkarosseriet. Du kan inspisere maling, polering, vask eller klargjort område som om du jobbet utendørs på en solrik dag. Lamper med lav CRI-verdi gjør at noen farger ser unaturlige ut. Lyskilder med CRI på 90 eller høyere vil gjøre det enkelt og raskt å oppdage fargeforskjeller, for eksempel riper på maling.

Robust og tøff

Utformet for å tåle de tøffeste arbeidsmiljøene med støtbeskyttelse IK07. Fordi Philips vet at selv de mest forsiktige arbeiderne noen ganger mister verktøyene sine. Philips Penlight Premium Color+ er vannbestandig i henhold til IP54-standarder og har en overflate som tåler kjemikalier og verkstedløsemidler. Det er et praktisk lommeverktøy som er bygd for å vare.

Maksimal holdbarhet

Philips Penlight Premium Color+ er laget for å gi en utrolig holdbarhet med aluminiumshylsteret, og er klar til bruk for nesten alle oppgaver eller situasjoner. Denne inspeksjonslampen er støt- og ripebestandig for sikker, pålitelig bruk innendørs og utendørs.

Unik varselmodus

Philips Penlight Premium Color+ har en unik høyfrekvent varselmodus (75 lysblink/min). Den røde, blinkende funksjonen betyr at Penlight Premium Color+ kan advare andre trafikanter om fare.

Ledige hender til jobben

Med en 80° dreieklemme er det enkelt å henge Philips Penlight Premium Color+ på beltet for praktisk bæring i hverdagen. De to magnetene frigjør begge hendene til arbeid.

Spesifikasjoner

Elektriske egenskaper

Batterikapasitet: 1200 mAh

Batteriladetid: 1,8 timer

Batteriets driftstid: Opptil 4 timer

Batteritype: Litium-jernfosfat

Ladekabeltype: Type C USB-kabel

Strømkilde: Oppladbart batteri

Spenning: 100–240 V V

Wattstyrke: 5 W

Støpseltype: EU-støpsel (ikke inkludert for Storbritannia)

Lysegenskaper

Lysvinkel: 70 grader

Lysvinkel (peker): 20 grader

Fargetemperatur: 5 700 K K

LED-levetid: Opptil 10 000 timer

Lysmengde: 200 lm (boost)/120 lm (eco) lumen

Lysmengde (peker): 180 lm

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: LPL81X1

Bestillingskode: 01391094

Ytre eske

Antall kundepakker: 4

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018013910

EAN3: 8719018013927

Pakket produktinformasjon

Antall i pakken / MOQ: 4

Størrelse: 231*98*54 mm

Vekt med batterier: 110 g

Produktbeskrivelse

Krok: Klemme med 80° dreining

Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07

Kapslingsgrad (IP): IP54

Magnet: 2

Materialer og utførelse: Robust aluminiumshylster

Driftstemperatur: -10 til 50 °C

Serie: Pennelykt, profesjonell

Tåler: fett, olje, verkstedløsemidler

Teknologi: LED

