



Philips Ultinon Drive 2000
7-tums rund LED-
strålkastare

Trafikgodkänd ECE R149 – 37,5

4 200 lm, kägellängd på +390 m
LED-positionslysfunktion
Alla terränger, alla väder

LUMUD2001RX1

Bättre sikt ger säkrare körning

Extra ljusstyrka för användning varje dag

Se långt och brett med ett skarpt, vitt ljus som projiceras upp till 390 meter. Ultinon Drive 2001R LED-strålkastaren är 100 % trafikgodkänd med en robust design i ett stycke som integrerar avancerad kylningsteknik. Den klarar vatten, damm, rost och stötar.

Trafikgodkända extraljus

- Kraftfull trafikgodkänd LED-strålkastare

Gjorda för att klara tuffa körförhållanden

- Robust design för tuffa miljöer

Bättre sikt gör dig säkrare på vägen

- Extra ljusstyrka för överlägsen sikt

Robust design för utmanande förhållanden

- Korrosionsfri stomme, monteringsfästen av rostfritt stål

PHILIPS

7-tums rund LED-strålkastare

Trafikgodkänd ECE R149 – 37,5 4 200 lm, kägellängd på +390 m, LED-positionslysfunktion, Alla terrängar, alla väder

Specifikationer

Produktbeskrivning

- Aktivering av boost-läge: Nej
- Brotthållfasthet
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 37.5
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Formgjutet aluminium
- Antal lysdioder: 40 x 5 W
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Driftstemperatur: -40 till 80 °C
- Sortiment: Ultinon Drive 2000
- Reptålig lins
- Teknik: LED
- Bredd: 180 mm/7 tum
- Installation av boost-funktion: Nej
- Korrosionsfria fästen: Sidomonterade fästen
- ECE R148: saknas
- Parkeringslampa
- Typ av kontakt: 2-stifts DT-kontakt med 0,5 m kabel
- Kylelement: Pulverlackerat formgjutet aluminium
- Korrosionsskydd: Ja, pulverlackerad aluminium

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K K
- Kägellängd 1 lux-m: 390
- Effektivt lumental: 4 200 lumen
- Rålumental: 10 000 lumen
- Kägelspridning: Kombinationskägla

Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–30 V DC

Beställningsinformation

- Beställningspost: UD2001RX1
- GOC: 01852633

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018018526
- EAN3: 8719018018533

Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 2
- Förpackningens mått – L (mm): 362
- Förpackningens mått – B (mm): 105
- Förpackningens mått – H (mm): 90
- Antal produkter i förpackningen: 1 lampa

LUMUD2001RX1/10

Funktioner

Upp till 390 meters sikt

Philips Ultinon Drive 2001R ger dig extra starkt helljus för att lysa upp vägen framför dig i upp till 390 meter*. Vår LED-ljusskena ger 4 400 lumen (effektivt), uppfyller ECE-R149 och ger god sikt framåt och vid vägkanterna för snabbare reaktioner. Den kallvita färgen på 6 500 kelvin ger bättre kontrast och håller förarna fokuserade.

Byggt för tuffa miljöer

Philips Ultinon Drive 2001R är byggt för att klara tuffa förhållanden under hela resan. Den är stöttålig (IK07-klassad) för att säkerställa felfri prestanda på vägen och vid offroadkörning, med ett okrossbart polykarbonatglas. Den klarar nedsänkning i vatten och högtryckstvätt (IP68- och IP69K-klassad) för att ge tillförlitlig belysning vid offroadäventyr, vart vägen än leder dig.

Korrosionsfria fästen

Monteringsfästena för Philips Ultinon Drive 2001R är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. De tål snö, is och till och med salt. Philips LED-extralampor är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

Trafikgodkänd LED-lampa

Philips Ultinon Drive 2001R uppfyller ECE-R149-standarderna och är 100 % trafikgodkänd för helljus- och positionslysfunktioner. För ökad säkerhet har Philips LED-strålkastare testats enligt EMC R10-specifikationen för att säkerställa att de fungerar smidigt med fordonets elsystem.



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Kägellängd mätt vid 1 lux