



Philips X-tremeVision G-force
Resistência a vibrações de 10 G

Tipo de lâmpada: HB4
12 V, 51W
Resistência a vibrações de 10 G testada
Até 130% mais luminosidade

9006XVGB1

Desfrute de um desempenho sem precedentes

Luz até 130% mais brilhante

As lâmpadas X-tremeVision G-force HB4 para automóvel da Philips estão entre as mais brilhantes à disposição. Estas brilham mais do que as outras lâmpadas com até 130% mais de brilho e um comprimento de feixe superior. Veja mais longe, reaja mais rapidamente e conduza com mais segurança.

Luz branca para maior contraste

- Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança

Luz até 130% mais brilhante para uma melhor visibilidade

- Uma das lâmpadas mais brilhantes: excelente desempenho de luz
- Veja mais longe, reaja mais depressa com até 130% mais de brilho

Luzes duradouras

- Uma vida inteira de segurança para poder ver e ser visto

Segurança melhorada

- Desempenho significa mais luz e uma vida útil mais longa

Qualidade da Philips

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

PHILIPS

Resistência a vibrações de 10 G

Tipo de lâmpada: HB4 12 V, 51W, Resistência a vibrações de 10 G testada, Até 130% mais luminosidade

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Mais luz
- Destaque do produto: Mais luz

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios, Nevoeiro
- Encaixe: P22d
- Designação: 9006XVGB1
- Homologação ECE
- Alcance: X-tremeVision G-force
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: HB4

Vida útil

- Vida útil: 450 horas

Caraterísticas da luz

- Temperatura da cor: 3450 K
- Lúmenes: 1095 lm +/-15%

Caraterísticas elétricas

- Voltagem: 12 V
- Potência: 51 W

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 9006XVGB1
- Código de encomenda: 00123830

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: Blister
- EAN1: 8719018001238
- EAN3: 8719018001245

Informação do produto embalado

- Comprimento: 9.5 cm
- Largura: 4.86 cm
- Altura: 12.9 cm
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10
- Peso bruto por peça [g]: 22,7

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 25.5 cm
- Largura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidade: 0.47 kg

9006XVGB1

Destaques

Até 130% mais luminosidade

Uma iluminação perfeita é especialmente importante à distância – normalmente, entre 75 a 100 metros à frente do seu veículo. A Philips X-tremeVision G-force aumenta a sua visibilidade com luminosidade até 130% superior. Isto ajuda-o a reconhecer obstáculos e potenciais perigos com mais antecedência do que a maioria das lâmpadas de halogéneo para faróis.

O melhor desempenho de luz

Com a sua geometria de filamento otimizada de alta precisão, enchimento de gás de alta pressão até 13 bares, revestimento de alta precisão e vidro de quartzo UV de alta qualidade, a lâmpada para faróis Philips X-tremeVision G-force define um novo marco na iluminação automóvel. Estas foram desenvolvidas para o melhor desempenho e uma visibilidade sem cedências.

Luz significativamente mais branca

A luz branca brilhante de até 3350 K é significativamente mais branca do que a das lâmpadas convencionais. A tecnologia Gradient Coating™ patenteada da Philips produz uma luz mais intensa. Assim pode desfrutar do desempenho de iluminação mais brilhante e de uma experiência de condução noturna extremamente confortável.

Uma vida inteira de segurança

Cada potencial avaria de uma peça sobressalente é um risco para si e para o seu veículo. Isto aplica-se especialmente às lâmpadas para faróis. Cada lâmpada de farol avariada reduz a visibilidade e a segurança para si e o restante tráfego. A Philips X-tremeVision G-force está otimizada para uma vida útil longa e fiável. Pode ver e ser visto durante mais tempo do que com qualquer outra lâmpada de alto desempenho.

Mais luz e uma vida útil mais longa

A lâmpada para faróis Philips X-tremeVision G-force foi desenvolvida para um desempenho extraordinário, produzindo uma luz até 130% mais brilhante, sem comprometer a vida útil. Com até 450 horas* de vida útil, a Philips X-tremeVision G-force é significativamente mais duradoura do que as soluções da concorrência na categoria de mais luz. (*testadas à voltagem padrão de 13,2 V).

Iluminação automóvel de alta qualidade

A marca tecnologicamente avançada da Philips é reconhecida na indústria automóvel e existe há mais de 100 anos. Os produtos com qualidade do equipamento original da Philips são criados e desenvolvidos de acordo com processos rigorosos de controlo da qualidade (incluindo normas ISO aplicáveis), o que resulta em normas de produção consistentemente elevadas. As X-tremeVision G-force são compatíveis com os modelos de automóveis das principais marcas, como Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Consulte o guia de seleção do produto para obter mais informações.



Data de publicação
2024-08-21

Versão: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com