

Philips Ultinon Pro9000
采用专用汽车 LED

灯泡类型: H8/H11/H16
照明强度提升高达 250% 以上
5,800 K 冷白光
Lumileds TopContact LED

11366U90CW2



专为汽车发烧友的突破性 LED

LED 呈现原始汽车性能

飞利浦 Ultinon Pro9000 制定了 LED 改型灯泡新标准。它将亮度提升 250%*，白光增亮，性能出色，采用小巧设计，易于安装到大多数车辆上。* 与最低法律标准相比。

汽车级品质

- 经久耐用，满足当今的驾驶员需求

性能持久

- 延长的使用寿命，长达 5,000 小时

出色的截止线

- 在道路所需位置为您提供精确照明

出众的可视度和高端大气的格调

- OEM LED 是飞利浦汽车售后市场的专属产品
- 照明强度提升高达 250% 以上
- 高达 5,800 K 色温，打造亮白光

优良设计，完美贴合

- 12V 和 24V 兼容，更具可用性
- 小体积，大功能
- 高电气兼容性，适合大多数车辆

PHILIPS

采用专用汽车 LED

灯泡类型: H8/H11/H16 照明强度提升高达 250% 以上, 5,800 K 冷白光, Lumileds TopContact LED

规格

市场规格

- 使用效果: 明亮白光
- 产品亮点: 汽车级 LED

产品描述

- 应用: 前雾灯
- 基座: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
- 规格: LED 雾灯 11366 U90CW X2
- ECE 认证: 否
- 范围: Ultinon Pro9000
- 技术特色: AirBoost、SafeBeam 技术
- 技术: LED
- 类型: LED 雾灯 [~H8/H11/H16]

寿命

- 寿命: 5000 小时

光学特性

- 色温: 5800K
- 流明 [lm]: 950

电子特性

- 额定功率: 11 瓦
- 电压 [V]: 13.2 V

订单信息

- 订单输入: 11366U90CWX2
- 订购代码: 712431

包装数据

- 包装类型: X2
- EAN1: 8719018007124
- EAN3: 8719018007131

包装产品信息

- 每件毛重: 346 克
- 长度: 15.2 厘米
- 宽度: 7 厘米
- 高度: 18.9 厘米
- 每件净重: 53 克
- 包装数量: 2 件
- MOQ (适用于专业买家): 6 个装

外包装信息

- 长度: 32.5 厘米
- 宽度: 22 厘米
- 高度: 19.1 厘米
- 每件净重: 22 克
- 每件毛重: 2.4 千克

11366U90CWX2

产品亮点

照明强度提升高达 250% 以上

新飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯灯泡提供您驾驶所需的出色可见度。与卤素灯泡的最低法定标准相比, 它们将亮度提升 250%*, 在道路上带来始终如一的光线。其优化光谱使道路标志更显眼。让您看得更远, 反应更快!

出众的 Lumileds Top Contact

始终领先, 飞利浦 Ultinon Pro9000 凭借其出众的优质 Lumileds TopContact LED 芯片提升性能。这些出色的 OEM LED 提供优化的照明一致性, 产生较少热量且具有理想的灯光颜色, 带来更清晰的可见性。全球主要汽车制造商选择 Lumileds 汽车 LED 芯片和飞利浦车头灯灯泡的原因之一在于其提供优质的组件和技术, 为您带来无与伦比的性能和延长的灯泡使用寿命。

高达 5,800 K 亮白光

实用且兼顾性能。飞利浦 Ultinon Pro9000 具有高达 5800 K 的色温, 经原厂设备制造商认证, 可大幅提高在夜间驾驶的眼睛舒适度。这可缓解疲劳, 降低眼睛过劳的风险, 带来更安全、更愉快的夜间驾车体验。

在所需位置为您提供精确照明

得益于飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡上采用的 LED 芯片具有理想的定位功能, 可以在道路所需位置为驾驶员提供精确照明, 而不会使迎面而来的驾驶员目眩。我们的灯泡还具有飞利浦 SafeBeam 技术, 可产生出色的可用光束和无眩光模式。飞利浦 Ultinon Pro9000 可确保驾驶更安全。

占用空间小

飞利浦 Ultinon Pro9000 采用小巧但有效的设计, 为您提供强大技术。将性能和易用性考虑在内, 飞利浦 Ultinon Pro9000 新一体式灯泡设计可允许快速、轻松安装。内置驱动器, 无需担心车头灯灯具中的空间受限。此紧凑型设计可确保与各种汽车型号兼容。

电气兼容性

LED 改型和卤素灯泡在电压、构成和功耗方面各有不同。将您的卤素灯泡更换为其他 LED 可能会造成如闪烁光等问题。飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡无需其他适配器**, 即可消除大多数车辆中的闪烁情况。它们可与车辆的电气系统搭配使用, 提供始终如一的光束和色温。

12V-24V, 更具可用性

飞利浦 Ultinon Pro9000 兼容 12V 和 24V 电气系统, 使其适用于大多数车型。

使用寿命长达 5,000 小时

您想要明亮时尚的雾灯, 但不想频繁更换出故障的灯。这是传统车头灯的一个较大缺陷; 灯光越强烈, 其寿命就越短。在较高的光线强度下, LED 的使用寿命更长, 且飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯经久耐用。得益于采用如 AirBoost 和 AirCool 热管理系统等功能, 它们可使用长达 5,000 小时。

经久耐用, 适合当今的驾驶员

飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡具有 IP65 等级防尘进入和防水溅保护, 它们还符合 EMI, 汽车行业电磁干扰标准。精心制造, 旨在满足现代驾驶汽车生活方式的所需, 经久耐用, 满足当今驾驶员的需求。它们的日常应用表现为为驾驶员带来了信心, 并在整个驾驶途中提供更明亮、始终如一的照明。



发行日期 2024-09-06

版本: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 与卤素灯泡的最低法定标准相比。

** 请确保依照当地交通法规使用替换 LED 车灯, 若有违反相关法规需自行负责

** 在某些极少数情况下, 可能需要其他灯具维修 CANbus 才能彻底消除闪烁情况。