

PHILIPS

żarówka
samochodowa

X-tremeUltinon LED

LED-HL [~H7]

6500 K

Światło jaśniejsze do 200%

Zaawansowany System
Samochodowy



12985BWx2



Jaśniejsze. Bielsze. Mocniejsze.

Jasne, białe oświetlenie główne LED — olśniewający wygląd

Oświetlenie LED Philips X-tremeUltinon [~H7] jest wyposażone w doskonałą diodę LUXEON LED (temp. b. do 6500 K). Opatentowana technologia SafeBeam: nawet 200% jaśniejsze światło tam, gdzie jest potrzebne. Trwałość dzięki konstrukcji AirCool.

Jaśniejsze i bielsze oświetlenie główne LED do samochodów

- Do 200% jaśniejsze światło zapewnia doskonałą widoczność

Odśwież swój styl

- Wyraźne, białe światło o temperaturze barwowej do 6500 K
- Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Doskonałe rozproszenie światła

- Intensywne jasne światło skierowane dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz
- Stworzone do zastosowania w reflektorach projekcyjnych.

Trwalsze oświetlenie główne LED

- Trwałe oświetlenie, porównywalne z żywotnością samochodu
- Innowacyjny system zarządzania ciepłem zapewnia dłuższą żywotność

Wyjątkowa jakość firmy Philips

- Oświetlenie samochodowe Philips najwyższej jakości
- Łatwy montaż i zgodność z wieloma modelami samochodów

Zalety

Intensywne, jasne światło



Jazda w ciemności jest wymagająca i trzeba polegać na swoich światłach. Aby zachować większe bezpieczeństwo podczas jazdy, ważne jest zarówno pole widzenia z przodu, jak i po bokach. Oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o mocnym jasnym strumieniu poprawia widoczność nawet o 200%. Jeśli raz doświadczysz tego efektu światła dziennego, już zawsze będziesz wybierać oświetlenie LED. Dzięki większej widoczności możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze, szybciej reagować i zachować większe bezpieczeństwo. Nie daj się ciemności — wybierz produkty Philips i zachowaj większą pewność i kontrolę podczas jazdy nocą.

Czyste, jasne, białe światło

Stworzone w oparciu o technologię LUXEON oświetlenie główne LED Philips X-tremeUltinon o temperaturze barwowej 6500 kelwinów zapewnia strumień jasnego, białego światła przypominającego światło dzienne. Lepsza widoczność pozwala łatwiej zauważyć przeszkody i zachować doskonałą linię jazdy. Ponieważ nie musisz z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, dzięki jaśniejszemu oświetleniu możesz cieszyć się bardziej komfortową i przyjemną jazdą po zmroku.

Stylowe udoskonalenie białego światła

Podobnie jak oczy są zwierciadłem duszy, oświetlenie wiele mówi o samochodzie. Jeśli chcesz poprawić wygląd samochodu, nie kupując nowego auta, jedną z najlepszych inwestycji jest modernizacja oświetlenia. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraż swój styl za pomocą oświetlenia głównego LED firmy Philips. Zamiast światła

o żółtym kolorze uzyskasz wyraźne, białe światło oraz nowoczesne oświetlenie. Aby nadać pojazdowi nowoczesny wygląd, kierowcy wybierają doskonały styl oświetlenia głównego LED firmy Philips.

Jasne światło tam, gdzie jest potrzebne



Najlepsze oświetlenie główne to nie takie, które po prostu zapewnia najmocniejsze światło. Produkcja coraz jaśniejszych samochodowych źródeł światła LED to nic trudnego. Ważny jest jednak sposób wykorzystania dodatkowego światła. Niekontrolowane jasne oświetlenie nie jest idealne do jazdy i może powodować niebezpieczny efekt oślepiania. Wyposażone w technologię SafeBeam oświetlenie główne LED firmy Philips skupia wiązkę światła tam, gdzie jest ona potrzebna. Jednorodna i precyzyjna wiązka światła spełnia wymagania przepisów drogowych dotyczących oświetlenia halogenowego. Dzięki bardziej precyzyjnej kontroli nad oświetleniem kierowca ma lepszą widoczność, a jazda w nocy jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.

Do reflektorów projekcyjnych



Źródła światła LED Philips X-tremeUltinon zostały specjalnie opracowane pod kątem złożonych reflektorów projekcyjnych. Po zamontowaniu w oprawach zwiększają moc

strumienia światła. Nadają się do zastosowania w różnych modelach samochodów, bez względu na rodzaj oprawy.

Ciesz się trwałym oświetleniem



Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu głównym, ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Przy większej intensywności źródła światła LED są o wiele trwalsze, a produkty LED Philips X-tremeUltinon charakteryzują się wręcz doskonałą trwałością. Dzięki takim elementom jak systemy zarządzania ciepłem AirFlux i AirCool ich okres eksploatacji wynosi nawet 12 lat. Większość osób w tym czasie zmienia samochód, co oznacza, że stylowe nowe oświetlenie wytrzyma tak długo, jak Twój samochód.

Trwalsze źródła światła oświetlenia głównego

Oświetlenie główne LED wytwarza wysoką temperaturę, którą trzeba kontrolować. Technologie AirFlux i AirCool firmy Philips tworzą inteligentny system chłodzenia, który kieruje ciepło z dala od najbardziej istotnych elementów oświetlenia. Dzięki zwiększonej odporności na wysoką temperaturę oświetlenie główne LED firmy Philips jest trwalsze niż porównywalne produkty dostępne obecnie na rynku. Trwałe oświetlenie to jednak nie tylko wygoda i świetny stosunek jakości do ceny. To również bezpieczeństwo. Nie chcesz, aby światła zawiodły podczas użytkowania. Z oświetleniem LED firmy Philips możesz zachować całkowity spokój.

Dane techniczne

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: X2
EAN1: 8727900397451
EAN3: 8727900397468

Opis produktu

Technologia: LED
Zastosowanie: Światła drogowe, Światła krótkie
Seria: X-tremeUltinon LED
Typ: H7
Homologacja ECE: NIE
Podstawa: PX26d
Oznaczenie typu źródła światła LED: LED-HL [-H7]
Cechy techniczne: AirCool, SafeBeam

Charakterystyka elektryczna

Moc: 25 W
Napięcie: 12 V

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Zaawansowany System Samochodowy
Najważniejsza cecha produktu: Jaśniejsze, Mocniejsze, Bielsze

Właściwości światła

Temperatura barwowa: Do 6500 K
Lumeny: 1760

Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: 12985BWx2
Kod zamówienia: 39745128

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 20 cm
Długość: 38,1 cm
Szerokość: 16 cm
Waga brutto na sztukę: 3,2 kg

Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 426 g
Wysokość: 6 cm
Długość: 18 cm
Waga netto na sztukę: 107 g
Szerokość: 15 cm
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 12

Czas eksploatacji

Trwałość: Do 12 lat

