



Philips Professional  
PJH10

1000 de lumeni/10 W

Rezistentă la șocuri și la apă  
Auton. baterie 3h (12h intens.  
redușă)  
Indicator durată de viață baterie



LPL64X1

## Lumină naturală în atelier

### Proiector portabil și reîncărcabil

Proiectorul Philips PJH10 este echipat cu LED-uri de înaltă calitate și asigură un fascicul de lumină puternic de 1000 lumeni. Tehnologia inteligentă de reglare a intensității permite ajustarea luminii până la 100 lumeni. Această lampă a fost construită să dureze, datorită rezistenței la șocuri și apă.

#### Utilizare fără mâini, ușoară și versatilă

- Mai mic și mai ușor decât produsele comparabile
- Accesoriu magnetic de montare pentru iluminare cu mâinile libere
- Mânerul rotativ îți permite să poziționezi lampa pentru utilizarea cu mâinile libere

#### Baterie reîncărcabilă cu indicator de durată de viață a bateriei

- Indicatorul îți arată cât va dura bateria
- Bateria reîncărcabilă are o autonomie de până la 12 ore per încărcare

#### Lampă robustă și durabilă pentru utilizare zilnică

- Folosește cu încredere o lampă care este aproape incasabilă
- Rezistență ridicată la stropire și scufundare în apă

#### Lumină albă strălucitoare, inteligentă și puternică

- Lumina albă puternică (1000 de lumeni/10 W) luminează o zonă mare
- Reducere inteligentă a intensității pentru a regla lumina între 1.000 și 100 de lumeni

# PHILIPS

PJH10

1000 de lumeni/10 W Rezistentă la șocuri și la apă, Auton. baterie 3h (12h intens. redusă), Indicator durată de viață baterie

## Repere

### Lumină puternică în timpul lucrului

Indiferent dacă vrei să iluminezi spațiul de lucru, sau temporar cât să înlocuești un lampă de perete sau dacă vrei să iluminezi spații din exterior, proiectorul Philips PJH10 este perfect pentru iluminarea spațiilor mari întunecate. Furnizând o putere mare de 1000 de lumeni (10 W), lumina sa constant puternică emite un fascicul deosebit de larg. Puterea luminoasă este semnificativ mai mare decât modelele comparabile de pe piață, ajutându-te să vezi mai mult. Dacă ai nevoie de mai puțină lumină și o autonomie mai mare a bateriei, poți reduce cu ușurință intensitatea luminoasă până la 100 de lumeni. În plus, lumina naturală de 6000 Kelvin este mai delicată cu ochii tăi, prevenind oboseala în timp ce lucrezi.

### Reducere inteligentă a intensității pentru a regla lumina

Fiecare activitate necesită o cantitate diferită de lumină. Cu funcția inteligentă de reglare a intensității luminii, Philips PJH10 îți permite să setezi intensitatea luminoasă de la 1000 până la 100 de lumeni. Așa că dacă lumina ambientală se modifică, sau dacă este prea strălucitoare, sau chiar dacă vrei să economisești energia bateriei, poți regla rapid și ușor luminozitatea astfel încât să se potrivească necesităților activității. De ce este inteligentă? Deoarece îți amintește ultima setare. Astfel că în cazul în care continui o activitate similară, vei începe cu cantitatea potrivită de lumină.

### Aproape imposibil de spart

Philips PJH10 este o lampă de atelier complet cauciucată, ce oferă o prindere confortabilă și sigură. Însă, chiar și așa, știm că este ușor să

scapi uneltele. Cu o clasificare de rezistență la șoc IK09 (care este de 5 ori mai bună decât clasificarea IK07 pe care o au produsele comparabile), poți să îți manevrezi cu încredere lampa de atelier. La testele de rezistență la impact, lampa a fost scăpată pe cele 6 laturi de la o înălțime de 1,5 metri (aproximativ de la înălțimea umerilor) de 25 de ori în total. În timp ce lampa PJH10 robustă rezistă fără probleme în astfel de situații, majoritatea lămpilor standard cel mai probabil s-ar sparge.

### Rezistență ridicată la apă

Din moment ce este posibil să utilizezi lămpile proiector PJH10 pentru diferite activități de interior și exterior, lampa a fost concepută să reziste în condiții dificile. Dispunând de clasificarea IP68 pentru rezistență la apă, dispozitivul va continua să funcționeze după stropire sau după scufundarea în apă pe o perioadă îndelungată. Majoritatea lămpilor de atelier comparabile obțin doar clasificarea IP54, care le asigură numai protecția împotriva jeturilor de apă cu presiune scăzută, precum ploaia.

### Mâner rotativ versatil

Uneori ai nevoie de ambele mâini libere, astfel încât să te poți concentra pe sarcina curentă. Mânerul rotativ la 180° de pe partea din spate a lămpii PJH10 îți oferă libertatea să poziționezi proiectorul după cum este necesar. Poți să folosești mânerul și pe post de cârlig pentru a agăța lampa sau ca suport de sprijin pentru lampă. Această versatilitate îți permite să orientezi lumina exact acolo unde ai nevoie.

LPL64X1

### Accesoriu magnetic de montare pentru utilizare fără mâini

Proiectorul Philips PJH10 este livrat cu doi magneti integrați în mânerul rotativ. Poți monta ușor proiectorul pe orice suprafață metalică, fiind astfel perfect pentru utilizare într-un garaj sau în alt spațiu de lucru. De asemenea, există un orificiu M8 în mâner care îți permite să îl fixezi pe un trepied.

### Compactă și ușoară

Având o greutate de numai 399 g și dimensiuni de 145x100mm, PJH10 este mai ușor și mai compact decât produsele de iluminat comparabile de pe piață. Aceasta înseamnă nu numai că este mai ușor de utilizat în timp ce lucrezi, ci și că ocupă mai puțin spațiu când nu lucrezi.

### Până la 12 ore de utilizare a bateriei

Odată încărcată complet, Philips PJH10 oferă lumină albă strălucitoare (1000 de lumeni/10 W) timp de până la 3 ore de utilizare continuă. Dacă ai nevoie de o durată de viață mai mare a bateriei, nu trebuie decât să comuți la modul Eco (100 de lumeni) și te bucuri de 12 ore de lumină continuă. Aceasta este o durată semnificativ mai mare decât cea a modelelor similare disponibile în prezent.

### Indicator durată de viață baterie

Nu-ți mai face niciodată griji că vei rămâne fără lumină atunci când ai cea mai mare nevoie. Pe partea din spate a lămpilor proiector Philips PJH10 vei găsi un indicator pentru autonomia bateriei. Acesta îți arată exact cât timp mai ai până la reîncărcarea bateriei.

PJH10

1000 de lumeni/10 W Rezistentă la șocuri și la apă, Auton. baterie 3h (12h intens. redusă), Indicator durată de viață baterie

LPL64X1

# Specificații

## Specificatii pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine
- Caracteristici produs: Lampă de lucru reîncărcabilă

## Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: magnet puternic, al treilea picior cu clemă
- Bandă pentru cap: N/A
- Cârlig: N/A
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK09
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP68
- Magnet
- Materiale și finisaje: ABS cu cauciuc
- Număr de LED-uri: 1
- Temperatură de funcționare: Între -10 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Mâner pivotant la 180°
- Lumină de indicare: N/A
- Gamă: Professional
- Gamă: PJH
- Rezistent la: grăsime, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Flux luminos (indicator): N/A
- Intensitate luminoasă (amplificare): 1500 lucși la 0,5 m
- Intensitate luminoasă (eco): 150 lucși la 0,5 m
- Durata de viață a LED-urilor: 10000 ore
- Unghiul fasciculului: 90°
- Flux luminos: 1000 de lumeni, 1.000/100 de lumeni
- Flux luminos (eco): 100 de lumeni
- Unghiul fasciculului (indicator): N/A
- Intensitate lumină (indicator): N/A

## Caracteristici electrice

- Putere: 10 W

- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Încărcător micro-USB
- Capacitate baterie: 4400 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 12 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Micro USB
- Tip de cablu de alimentare: Reîncărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: aproximativ 4,5 ore
- Sursă de alimentare: Li-ion 18650 x2

## Informații privind comanda

- Nr. comandă: LPL64X1
- Cod de comandă: 5167731

## Informații ambalaj

- EAN1: 8719018051677
- EAN3: 8719018051684

## Informații despre produsul ambalat

- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 520 g
- Dimensiuni: Compact, Standard
- Lungime cablu: 120 cm
- Lungime [cm]: 15 cm
- Lățime [cm]: 5 cm
- Înălțime [cm]: 14 cm
- Diametru: N/A
- Greutate fără cablu: N/A
- Greutate fără baterii: N/A
- Greutate cu cablu: N/A

## Informații de pe ambalajul exterior

- Greutate brută pe unitate: 3330 g
- Lungime [cm]: 30,5 cm
- Lățime [cm]: 17 cm
- Înălțime [cm]: 17,5 cm



Data apariției 2024-01-25

Versiune: 8.0.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)