



Philips Xperion 6000
Line

300 lm Boost / 150 lm Eco

Puntatore da 120 lm

Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 8
ore)

Lunga durata con ampio raggio
luminoso



X60LINEX1

Progettata pensando alle tue esigenze

Prestazioni di illuminazione avanzate che durano nel tempo

Progettata con un ampio fascio di 110° da 150 lm in modalità Eco e 300 lm in modalità Boost, la lampada Philips Xperion 6000 Line è ideale per illuminare aree più grandi. È dotata di una torcia con fascio luminoso da 120 lm per dirigere la luce dove serve.

Garanzia estesa

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

Adatto agli ambienti più difficili

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP65/IK07)

Design intelligente ed ergonomico

- Gancio girevole intelligente con magnete e corpo ergonomico
- Luce di precisione con ampia apertura del fascio luminoso

Vedi dove altri non riescono

- Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione
- Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

PHILIPS

Line

300 lm Boost / 150 lm Eco Puntatore da 120 lm, Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 8 ore), Lunga durata con ampio raggio luminoso

In evidenza

X60LINEX1/10

Molteplici modalità di illuminazione



Philips Xperion 6000 Line produce una luce bianca LED brillante e naturale per il massimo comfort visivo e per ridurre l'affaticamento degli occhi durante il lavoro. Il fascio luminoso principale di Philips Xperion 6000 Line offre due livelli di uscita: 150 lm in modalità Eco con durata prolungata della batteria e 300 lm in modalità Boost. Questa flessibilità consente di scegliere la giusta quantità di luminosità per il lavoro da svolgere.

Modalità di illuminazione per molteplici esigenze



Philips Xperion 6000 Line è progettata per essere pronta all'uso. Una singola ricarica fornisce energia sufficiente per un'intera giornata di lavoro: fino a 8 ore in modalità Eco, 4,5 ore in modalità Boost e 9 ore con il fascio

luminoso a torcia. Alimentata da una potente batteria agli ioni di litio, Philips Xperion 6000 Line può essere ricaricata completamente in 3,5 ore tramite USB-C, garantendo un utilizzo ottimale.

Illumina il tuo lavoro



Philips Xperion 6000 Line è dotata di un modulo luminoso con apertura del fascio luminoso a 110°, che garantisce un'illuminazione più ampia dell'area di lavoro.

Consente di lavorare a mani libere



Progettata pensando alle tue esigenze, l'impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo consente di tenere questa luce da lavoro in modo sicuro. Se hai bisogno di entrambe le mani libere per lavorare, posiziona la luce in modo sicuro grazie al gancio retrattile

girevole a 360° e al magnete potente. Il pulsante di accensione si trova sul retro per evitare che la luce abbagli gli occhi quando viene accesa.

Progettata per la resistenza



Progettata per ambienti di lavoro difficili con resistenza agli urti IK07, impermeabilità secondo gli standard IP65 e una superficie in grado di resistere a sostanze chimiche e solventi, la gamma Philips Xperion 6000 Line è pensata per durare a lungo, perché sappiamo che anche la mano più ferma ha bisogno di ulteriore supporto.

Garanzia fino a 3 anni



Approfitta della garanzia standard Philips di 2 anni più 1 anno aggiuntivo¹

Line

300 lm Boost / 150 lm Eco Puntatore da 120 lm, Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 8 ore), Lunga durata con ampio raggio luminoso

Specifiche

Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Lunga durata con ampio raggio luminoso
- Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio girevole, magnete potente
- Gancio: Girevole a 360°
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Magnete: 1 magnete
- Materiali e rifinitura: ABS robusto
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Gamma: Xperion 6000
- Tecnologia: LED SMD
- Rilevatore di perdite UV: No
- Protezione ingresso (IP): IP65
- Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 gradi
- Temperatura di colore: 6000 K
- Angolo di proiezione (puntatore): 40 gradi
- Emissione luminosa (puntatore): 120 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 150 lumen
- Emissione luminosa (boost): 300 lumen

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Capacità delle batterie: 2200 mAh
- Tempo di funzionamento della batteria (Boost):

Fino a 4,5 ore

- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): fino a 8 ore
- Tipo di batteria: Batteria al litio
- Tipo di spina: Spina UE (non inclusa per il Regno Unito)
- Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 3 ore e mezza
- Potenza effettiva (W): 3W
- Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): Fino a 9 ore

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X60LINEX1
- Codice per l'ordine: 01473331

Dati confezione

- EAN1: 8719018014733
- EAN3: 8719018014740

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 5 cm
- Altezza: 31 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con le batterie: 382 g
- Lunghezza cavo: Cavo USB da 100 cm, adattatore da 5V, 1A

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 33 cm
- Larghezza: 23.5 cm
- Altezza: 12.5 cm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* da richiedere sulla pagina di estensione della garanzia del sito Web Philips