



Philips Ultinon Drive 5100  
4 tomers LED-lysbjelke

ECE R149–12.5 som er lovlig på  
veien

1150 lm, strålelengde på 240 m  
Tofarget markeringslys  
Alle typer terreng, all slags vær



LUMUD5101LX1

## Kraftig lysstyrke gir sikkerhet bak rattet

Kraftig, slitesterkt utstyr for kjøring i terrenget

Philips Ultinon Drive 5101L LED-lyslinjen har evnen til å holde deg tryggere, uansett hvor du er på vei. Oppdag farer opptil 240 meter unna med belysning som presterer i de mest ugunstige omgivelser og gir bilen et snev av stil.

### Utviklet for å håndtere ugunstige omgivelser

- Korrosjonsfritt karosseri, monteringsbraketter i rustfritt stål
- IP68- og IP69K-klassifisert for å mestre elementene

### Hjelpebelysning som er lovlig på veien

- Kraftige LED-lysbjelker som er godkjent for bruk på vei

### Enkel å installere med fleksible monteringsalternativer

- Diskré design for enklere tilpasning

### Markeringslys med to farger som gjør at du blir lagt merke til

- Velg farge på markeringslysene

### Briljans som gjør deg til en tryggere sjåfør

- Intens, lang og bred belysning for enestående sikt

# PHILIPS

## 4 tommer LED-lysbjelke

ECE R149–12.5 som er lovlig på veien 1150 lm, strålelengde på 240 m, Tofarget markeringslys, Alle typer terreng, all slags vær

# Spesifikasjoner

### Produktbeskrivelse

- Aktivering av Boost-modus: Nei
- Bruddmotstand
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referansenummer: 12,5
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Kapslingsgrad (IP): IP68 og IP69K
- Installasjonsvinkel: 360°
- Materiale: Ekstrudert aluminium
- Boost-funksjon for kjøring i terrenget: Nei
- Design i én del
- Driftstemperatur: -40 til 80 °C
- Serie: Ultinon Drive 51000
- Ripesikker linse
- Teknologi: LED
- Bredde: 150 mm / 4 tommer
- Boost-funksjonsinstallasjon: Nei
- Tilbehør (valgfritt): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- korrosjonsfrie braketter: U-formet monteringsbrakett
- ECE R148
- Parkerings- og blinklys: Ja, hvit eller gul
- Støpseltype: 4-pinner DT-kontakt med 0,5 m kabel

### Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 6 500 K K
- Strålelengde 1 lux-m: 240
- Effektiv lumeneffekt: 1150 lumen
- Rå lumeneffekt: 4950 lumen

### Elektriske egenskaper

- Spenning: 9–30 volt DC

### Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: UD5101LX1
- GOC: 01842750

### Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

### Pakket produktinformasjon

- MOQ (for profesjonelle): 8
- Eskens mål – L (mm): 350
- Eskens mål – B (mm): 90
- Eskens mål – H (mm): 90
- Antall produkter i esken: 1 lampe

### Emballasjeinformasjon

- Lengde: 370 cm
- Bredde: 200 cm
- Høyde: 200 cm

## LUMUD5101LX1/10

# Høydepunkter

### Opptil 240 meters sikt

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5101L gir en strålende lysstråle som lyser opp veien foran i opptil 240 meter\*. De effektive 1150 lumen er homogent fordelt i en optimalisert indirekte stråle, noe som gir intens belysning langt og bredt med redusert gjenskinn for daglig bruk. Dette gjør at føreren kan reagere raskere i mørket, på landeveier og på grusveier. Den kjølige lysfargen på 6500 kelvin produserer forhold som ligner dagslys, forbedrer kontrasten og hjelper førere med å holde fokus.

### LED i strålende hvitt eller gult

Alltid bli lagt merke til i sidegater eller på parkeringsplasser med de ekstra LED-markeringsslysene til Philips Ultinon Drive 5101L. Uttrykk din egen stil og personlighet ved å velge lysfargen, enten intenst, gult lys eller kjølig hvitt.

### Vannrett for varig lys

Med den geniale skrueløse utformingen tåler LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5101L de våteste forholdene. IP69K-sertifiseringen betyr at den vil fungere uansett hvor veien fører deg, og uansett vær. Den tåler også alle typer høytrykksspylere som brukes til bilvasken etterpå.

### Rustfri

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5101L har anodisert, forbehandlet og pulverlakkert karosseri i bilkvalitet, noe som gir optimal korrosjonsbeskyttelse. Monteringsbrakettene er laget av rustfritt stål, som er korrosjonsfrie. Den tåler snø, is og til og med salt. Philips LED-hjelpelysene er laget av holdbare materialer av høy kvalitet og gir mange år med pålitelig drift.

### Lys som er godkjent for bruk på veien

LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5101L oppfyller ECE-standardene og er 100 % godkjent for bruk på vei for fjernlys og markeringslys. For ekstra sikkerhet er LED-lysbjelkene fra Philips testet i henhold til EMC R10-spesifikasjoner for å sikre at de fungerer problemfritt sammen med bilens elektriske systemer. LED-lysbjelken Philips Ultinon Drive 5101L oppfyller ECE-standardene og er 100 % godkjent for bruk på vei for fjernlys og markeringslys. For ekstra sikkerhet er LED-lysbjelkene fra Philips testet i henhold til EMC R10-spesifikasjoner for å sikre at de fungerer problemfritt sammen med bilens elektriske systemer.

### Enkel og fleksibel installasjon

Den slanke, diskrete designen gjør monteringen enklere, og fleksible monteringsalternativer er mulig med braketter for sidemontering (inkludert) og braketter for bakmontering (UD1001M ekstrautstyr). Leveres med en forhåndskablet hann/hunn 3-pinner Superseal DT-kontakt, beskyttet mot spenningsoverbelastning og omvendt polaritet for å gjøre installasjonen sikker og enkel.



Utgivelsesdato  
2024-04-05

Versjon: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Strålelengde målt på 1 lux