

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

270° víceúhlová a sklopná

3 režimy svícení – 500, 250, 50 lm

Bodové světlo 140 lm

Dlouhá výdrž baterie až 20 hodin



RC620X1



Kvalitní světlo, které usnadní práci

Ultratenký design pro osvětlení úzkých prostorů

Univerzální, ultratenká a dobíjecí svítlna Philips EcoPro61 Slim je ideální pro osvětlení úzkých prostor díky světelnému modulu, který se otáčí o 270°. Dlouhá výdrž baterie až 20 hodin vám umožní pracovat celý den bez přerušení.

Ultratenký design pro osvětlení úzkých prostorů

- Ultratenký design otočný o 270° pro osvětlení úzkých prostorů

3 režimy svícení pro různá použití

- 3 úrovně světelného výstupu pro potřebnou flexibilitu

Bodové světlo 140 lm

- Ukazatel 140 lm pro bodovou kontrolu

Dlouhá výdrž baterie až 20 hodin

- Dlouhá výdrž baterie až 20 hodin

Ruce volné na práci

- 360° háček a silný magnet

Specifikace

Informace pro objednávání

Zadání obj.: RC620X1
Objednávací kód: 484031

Elektrické vlastnosti

Kapacita baterie: 2500 mAh
Napětí: 3,7 V
Doba provozu baterie (režim Eco): 20 h při 50 lm; 5 h při 250 lm
Typ baterie: Li-Ion baterie
Typ nabíjecího kabelu: Kabel micro USB
Typ zástrčky: Micro USB
Doba nabíjení baterie: až 3,2 hodiny
Napájecí zdroj: Nabíjecí baterie
Příkon: Svítlna 5 W + 3 W
Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 2,2 hodiny

Charakteristika světla

Světelný výstup (ukazatel): 140 lumenů
Intenzita světla (režim Boost): 792 luxů na 0,5 m
Intenzita světla (režim Eco): 396 lx / 80 lx na 0,5 m
Životnost diody LED: >10 000 hodin
Úhel paprsku: 90°
Světelný výstup (režim Eco): 250/50 lumenů
Teplota barev: Chladná barva
Úhel paprsku (ukazatel): 30
Intenzita světla (ukazatel): 450 luxů na 0,5 m
Světelný výstup (zesílený): 500 lumenů

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 350 g
Výška: 21,3 cm
Délka: 10,2 cm
Šířka: 5,3 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8719018004840
EAN3: 8719018004857

Informace na obalu výrobku

Výška: 16,5 cm
Délka: 3,1 cm
Množství v balení / MOQ: 1
Hmotnost s bateriemi: 230 g g
Šířka: 5,1 cm
Velikost: Slim
Délka kabelu: Kabel micro USB 1 m

Popis výrobku

Háček: Skládací háček z nerezové oceli
Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP20
Magnet: Silný magnet
Materiály a povrchová úprava: PC+TPE
Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla
Technologie: LED svítlna
UV detektor úniku: Ne
Možnosti handsfree: Háček
Provozní teplota: 0 °C až 40°C
Počet diod LED: COB+1 LED (svítlna)
Bodová svítlna
Typ žárovky: Nabíjecí
Řada: EcoPro

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Víceúhlová tenká pracovní svítlna LED
Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší výsledky práce

Přednosti

Ultratenký, otočný design

Svítlna Philips EcoPro61 byla navržena s 270° světelným modulem, takže můžete snadno nasměrovat světelný paprsek a osvětlit velmi úzké prostory. Jeho mimořádně tenká konstrukce (hlava široká 1,6 m) eliminuje hluchá místa hluboko v motoru nebo stroji.

3 světelné režimy

Různé úlohy vyžadují různé množství světla. Díky třem režimům napájení umožňuje svítlna Philips EcoPro61 Slim nastavit světlo podle vašich potřeb. Režim Boost poskytuje světelný výstup 500 lumenů, což vám pomůže všimnout si i těch nejmenších detailů. Pokud se změní okolní světlo nebo pokud chcete pouze šetřit baterii, přepněte na režim Eco od 50 do 250 lumenů a použijte lampu až po dobu 20 hodin. Teplota 6 500 kelvinů svítlny EcoPro61 Slim je navíc šetrná k očím a zabráňuje jejich únavě.

Bodové světlo 140 lm

Svítlna Philips EcoPro61 Slim vám nabízí bodové světlo v kombinaci se zářivkou o síle 140 lumenů. Malé detaily uvidíte i v tmavých rozích. Bodové světlo lze použít v obou polohách: se sklopenou lampou a s otevřeným modulem osvětlení.

Dlouhá výdrž baterie

Po úplném nabití vám svítlna Philips EcoPro61 Slim poskytne 2,5 hodiny nepřetržitého jasného světla z hlavního paprsku o síle 500 lumenů. Režim Eco s výkonem 50 lumenů vydrží až 20 hodin. Takže při občasném použití může svítlna vydržet celé dny, než ji bude nutné dobít.

Ruce volné na práci

Díky 360° zásuvnému háčku z nerezové oceli můžete tuto lampu zavěsit, kamkoli potřebujete. Lze ji také snadno připevnit na jakýkoli kovový povrch, abyste měli obě ruce volné na práci.

