

# PHILIPS

Kieszonkowa

Xperion 6000

300 lm (wzmocn.) / 150 lm (eko.)

Oświetlenie punktowe 100 lm

Czas dział. akum.: 3,5 h (eko.: 7 h)

Niewielkie rozmiary i elastyczność



X60POCKX1



## Zaprojektowane z myślą o użytkowniku Zaawansowana i trwała wydajność światła

Kompaktowa, mocna lampa Philips Xperion 6000 Pocket doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach dzięki niezwykle wszechstronnemu źródłu światła punktowego o mocy 100 lm z węzłem o długości 25 cm. Generuje szeroką wiązkę światła o jasności 150 lm w trybie Eco, i 300 lm w trybie zwiększonej mocy.

### Zobacz to, czego inni nie widzą

- Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami
- Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

### Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja

- Precyzyjny reflektor z elastycznym światłem punktowym na wysięgniku
- Inteligentny, obrotowy zaczep z magnesem i ergonomiczna obudowa

### Łatwa obsługa w trudnych warunkach

- Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki — IP65 i IK07

### Przedłużona gwarancja

- Przedłuż gwarancję do 3 lat online

### Dostępne akcesoria do modernizacji lampy roboczej

- Inteligentne rozwiązania ładowania urządzenia

# Zalety

## Wiele trybów oświetlenia



Wydajny model Xperion 6000 Pocket jest wyposażony w jasne i jednolite lampy LED. Zapewnia dwa tryby światła: 150 lm w trybie eko i 300 lm w trybie wzmocnionym. Ta poręczna latarka kieszonkowa jest wyposażona w niezwykle elastyczne światło punktowe o jasności 100 lm, które jest idealne do omijania przeszkód.

## Tryby oświetlenia do różnych zastosowań



Model Philips Xperion 6000 Pocket został zaprojektowany tak, aby był gotowy do działania. Jedno ładowanie zapewnia energię wystarczającą na cały dzień pracy: do 7 godzin w trybie ekonomicznym i 3,5 godz. w trybie wzmocnienia i 10 godz. w trybie latarki węża. Zasilane wydajnym akumulatorem litowo-jonowym produkty Xperion 6000 Pocket można w pełni naładować w ciągu 3,5 godziny przez złącze USB-C, co zapewnia maksymalne wykorzystanie ich jasnego światła LED.

## Oświetl swoją pracę



Model Philips Xperion 6000 Pocket jest wyposażony w mocny reflektor na elastycznym wysięgniku o długości 25 cm, który oświetla każdy kąt. Wąska i kompaktowa konstrukcja jest niezwykle wygodna, ułatwiają pracę w ograniczonych, małych przestrzeniach. Wsuń lampę Philips Xperion 6000 Pocket do kieszeni i korzystaj z niej w wielu różnych sytuacjach.

## Możliwość użytkowania lampy bez użycia rąk



Zaprojektowany z myślą o użytkowniku, ergonomiczny uchwyt z powłoką antypoślizgową umożliwia pewne trzymanie tego światła roboczego. Jeśli podczas pracy potrzebujesz mieć obie ręce wolne, ustaw lampkę bezpiecznie dzięki obracaniu o 360°, chowanemu haczykowi i silnemu magnesowi. Przycisk zasilania znajduje się z tyłu urządzenia, dzięki czemu światło nie oślepią po jego włączeniu.

## Zaprojektowane z myślą o odporności



Produkty Philips Xperion 6000 Pocket zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, są wodoodporne (IP65) i charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy (IK07) oraz działanie chemikaliów i rozpuszczalników warsztatowych, co skutkuje wysoką trwałością. Nawet najpewniejsze dłonie wymagają dodatkowego wsparcia.

## Do 3 lat gwarancji



Skorzystaj ze standardowej, dwuletniej gwarancji Philips oraz dodatkowego roku

## Unowocześnij swoje oświetlenie robocze



Aby mieć lampę roboczą pod ręką i w gotowości do użycia, wypróbuj stację dokującą Philips. Umieszczona na stole umożliwia bezprzewodowe ładowanie lampy.2 Dowiedz się więcej: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

# Dane techniczne

## Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 2000 mAh  
Czas ładowania akumulatora: Do 3,5 godziny  
Czas działania akumulatora (tryb wzmacniony): Do 3,5 godziny  
Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 7 godz.  
Czas działania akumulatora (wskaźnik): Do 10 godz.  
Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowy  
Typ przewodu ładowarki: USB typu C  
Rodzaj wtyczki: Wtyczka EU  
Napięcie: 3,7 V  
Moc: 3 W  
Źródło zasilania: Akumulator

## Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 110 stopnie  
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 60 stopnie  
Temperatura barwowa: 6000 K  
Moc strumienia świetlnego (tryb wzmacniony): 300 lumenów  
Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

150 lumenów  
Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): 100 lumenów

## Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Zaprojektowane z myślą o użytkowniku  
Najważniejsza cecha produktu: Niewielkie rozmiary i elastyczność

## Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: X60POCKX1  
Kod zamówienia: 01465831

## Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 17 cm  
Długość: 21,5 cm  
Szerokość: 17 cm

## Dane opakowania

EAN1: 8719018014658  
EAN3: 8719018014665

## Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: Przewód USB 100 cm, zasilacz 5 V, 1 A  
Wysokość: 15 cm  
Długość: 6,5 cm  
Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6  
Waga z bateriami: 324 g

## Opis produktu

Możliwość pracy bez użycia rąk: Obrotowy haczyk, silny magnes  
Haczyk: Możliwość obrotu o 360°  
Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07  
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65  
Magnes: 1 magnes  
Materiały i wykończenie: Wytrzymały materiał ABS + miękka guma  
Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C  
Odporność na: Smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe  
Technologia: COB LED  
Wykrywacz nieszczelności UV: Nie  
Seria: Xperion 6000

