



Philips Xperion 6000
Headlight

Panoramalystråle på 300 lumen
Roterbart spotlys på 120 lumen
Bevegelsessensor
Mykt hodebånd av høy kvalitet



LUMX60HEADX1

Utformet med deg i sentrum

LED-frontlys i dobbel modus med bevegelsessensor

Philips Xperion 6000-frontlys projiserer en panoramastråle på 300 lumen foran deg. Det roterende spotlyset på 120 lumen lar deg se alle detaljer. En ekstra bevegelsessensorfunksjon gjør det til et allsidig, håndfritt verktøy.

Utvidet garanti

- Utvid garantien til 3 år på Internett

Førsteklasses kvalitet

- Komfortabelt hodebånd
- IK07-støtsikkert kabinett
- IP65-sprut- og støvbeskyttelse

Lyseffekt med dobbel modus

- 220° LED-panoramalystråle
- Roterende lysmodul

Forbedret allsidighet

- Bevegelsessensormodus
- Hurtiglading, lang batterilevetid

PHILIPS

Headlight

Panoramalystråle på 300 lumen Roterbart spotlys på 120 lumen, Bevegelsessensor, Mykt hodebånd av høy kvalitet

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Produkthøydepunkt: Panoramalystråle på 220°
- Forventede fordeler: Utformet med deg i sentrum

Produktbeskrivelse

- Alternativer for håndfri bruk: Oppdage bevegelse
- Hodebånd
- Krok: Nei
- Støtsikkerhetsgrad (IK): IK07
- Magnet: Nei
- Materialer og utførelse: Robust ABS
- Driftstemperatur: -10–40 °C
- Retningslys: 60° roterbar spotlysmodule
- Rettet lys
- Serie: Xperion 6000
- UV-lekkasjedetektor: Nei
- Kapslingsgrad (IP): IP65
- Tåler: Fett, olje, verkstedsløsemidler

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 220 grader
- Fargetemperatur: 6000 K
- Lysvinkel (peker): 15 grader
- Lysmengde (peker): 120 lumen
- Lysmengde (Eco-modus): 150 lumen
- Lyseffekt (boost): 300 lumen

Elektriske egenskaper

- Spennning: 3,7 V

- Strømkilde: Oppladbart batteri
- Batterikapasitet: 1200 mAh
- Batteriets driftstid (Boost-modus): Opptil 2,5 timer
- Batteriets driftstid (eco): Opptil 4 timer
- Batteritype: LFP-batteri
- Støpseltype: Ikke inkludert
- Ladekabeltype: Type C USB
- Batteriladetid: Opptil 2,5 timer
- Wattstyrke: 2 W
- Batteriets driftstid (peker): Opptil 4,5 timer

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: X60HEADX1
- Bestillingskode: 02173131

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8719018021731
- EAN3: 8719018021748

Pakket produktinformasjon

- Lengde: 15 cm
- Bredde: 9 cm
- Høyde: 4 cm
- Antall i pakken / MOQ: 6
- Vekt med batterier: 80 g
- Kabellengde: USB type C-kabel på 100 cm

LUMX60HEADX1/10

Høydepunkter

Roterende LED-spotlysmodule

Philips Xperion 6000-hodelykten har en 60° roterende spotlysmodule som sender lysstrålen nøyaktig dit du trenger den, og får jobben gjort.

Gjør håndfritt arbeid mulig

Philips Xperion 6000-hodelykten leveres også med en bevegelsessensormodus for håndfri bruk. Dette betyr at du kan kontrollere hodelykten ved å vifte med hånden foran sensoren. For å aktivere sensormodusen for enkel håndfri kontroll, slår du på lykten og trykker på knappen for bevegelsessensoren til det blå lyset tennes.

Hurtiglading, lang batterilevetid

Det tar mindre enn 2,5 timer å fullade Philips Xperion 6000-hodelykten. Med et batteri som varer fra 2,5 til 4,5 timer, kan du jobbe hele dagen uten avbrudd. Lad deretter opp over natten, så er du klar til neste arbeidsdag.

Komfortabelt hodebånd

Philips Xperion 6000-hodelykten har et sklisikkert, elastisk hodebånd som sitter komfortabelt rundt hodet. Hodebåndet er enkelt å justere.

IK07-støtsikkert kabinett

Den robuste Philips Xperion 6000-hodelykten oppfyller den internasjonale IK07-standarden for støtbestandighet, og er utformet for bruk i de tøffeste arbeidsmiljøer.

Opptil 3 års garanti

Benytt deg av Philips' standard 2-års garanti pluss 1 ekstra år.*

Klar, panoramisk lysstråle

Philips Xperion 6000-hodelykten projiserer et hvitt panoramaly med en strålevinkel på 220°. Den lyser opp alt foran deg opptil 70 meter fremover med et hovedlys på 300 lumen. Lyset med 6000 Kelvin er skånsomt mot øynene, forbedrer visuell komfort og reduserer belastningen på øynene slik at du kan jobbe uten å bli sliten.

IP65-sprut- og støvbeskyttelse

Philips Xperion 6000-hodelykten er klassifisert med IP65-sprut- og støvbestandighet. Hodelykten er utformet i henhold til strenge produktionsstandarder med flere forseglingsprosesser, og den er motstandsdyktig mot vannsprut og beskyttet mot støv.



Utgivelsesdato
2024-06-04

Versjon: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips extended-warranty webpage