

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro5100

Тип крушка: H3

По-ярка светлина

Безшумна работа

5800 K студена бяла светлина

LUM11336U51X2



Яркост, която да разкъса мрака

Бяла светлина за по-ярки пътища

С яркост, близка до тази на дневната светлина, LED крушките Philips Ultinon Pro5100 осигуряват кристалноясна видимост напред, без да заслепяват останалите участници в движението. Техният блестящ бял лъч се дължи на компактия и лесен за монтиране дизайн.

Надеждно качество от Philips

- Автомобилно осветление Philips за най-високо качество

Дълготрайна ефективност

- Създадени да издържат до 3000 часа

Блестяща бяла светлина

- 5800 Келвина цветна температура за ярка бяла светлина

По-ясна видимост

- До 160% по-ярка светлина*
- Възползвайте се от подобрената видимост

Подобрено напасване с компактен дизайн

- Съвместима с 12 V и 24 V за по-широка приложимост
- „Plug-and-play“ използване

Акценти

До 160% по-ярка светлина*

Отстранете напрежението от шофирането през нощта. LED крушките за фарове Philips Ultinon Pro5100 предлагат изключително остра видимост, без да заслепяват другите участници в движението. По-ефективните фарове ви позволяват да забелязвате опасностите по-рано, да преценявате по-добре разстоянията и да позиционирате автомобила си по-точно на пътя. С оптимална цвetoва температура и технологията SafeBeam тези лампи генерират брилянтен бял лъч, близък до дневната светлина по своя интензитет. Насладете се на видимостта, подобрена с до 160%. Затова изберете Philips за по-безопасно и по-удовлетворяващо шофиране в тъмното.

5800 K за ярка бяла светлина

С висока цветна температура до 5800 Келвина Philips Ultinon Pro5100 произвежда ярка бяла светлина, близка до дневната светлина. По-ясната видимост, която осигурява, улеснява забелязването на препятствия и заемане на перфектната линия на шофиране. Оптималната цветна температура помага за умората или напрежението на очите, като ви осигурява по-удобно и по-безопасно шофиране през нощта.

Създадена за дълъг живот

Искате ярки, стилни фарове, но не искате да сменяте повредени лампи. LED светлините генерират топлина, която трябва да се управлява. Технологията Philips AirFlux+ е мощна охлаждателна система с висока топлинна дисперсия, базирана на оптимизирани материали и високоефективно покритие. Системата отклонява топлината далеч от критичните компоненти на фара. По-голямата топлоустойчивост позволява на Philips Ultinon LED да има по-дълъг експлоатационен живот от подобни продукти на пазара. Philips Ultinon Pro5100 осигурява до 3000 часа използване.

„Plug-and-play“ използване

Тази крушка е съвместима с широка гама от модели автомобили и може лесно да се монтира от вас или специализирани механици.

Възползвайте се от подобрената видимост

Моделът на лъча е също толкова важен, колкото и яркостта: еднородният, прецизен лъч ви позволява да виждате и да ви виждат по-ясно. Благодарение на перфектното позициониране на LED чиповете на крушките Philips Ultinon Pro5100 шофьорите имат светлина точно там, където им е необходима на пътя, без да заслепяват насрещните превозни средства.

12 V–24 V за по-широка приложимост

Philips Ultinon Pro5100 е съвместима с електрически системи 12 V и 24 V, което я прави подходяща за повечето типове превозни средства.

Светлина от най-високо качество

Усъвършенстваното в технологичен аспект осветление от Philips е известно в автомобилната индустрия и е част от нея вече 100 години. Продуктите с качество от автомобилния клас Philips са проектирани и разработени, като са следвани стриктни процеси за контрол на качеството, което води до последователно високи стандарти на производство. Главните производители на автомобили избират лампи Philips, тъй като при закупуването на Philips закупуват качество. Получавате мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате елегантен стил. Получавате и усъвършенствана светодиодна система за осветление за по-безопасно, по-плавно и по-приятно шофиране.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: По-ярки светлини
Акцент за продукта: Светодиод от автомобилен клас

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини
Цокъл: PK22s
Обозначение: LED H3 11336 U51 X2
Хомология ECE: HЕ
Серия: Ultinon Pro5100
Технически характеристики: AirFlux+, технология SafeBeam
Технология: LED
Тип: LED-HL [~H3]

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Цветна температура: 5800 K
Лумени [lm]: 1100

Електрически характеристики

Мощност: 12 W
Напрежение: 13,2 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11336U51X2
Код за поръчка: 01890894

Данни за опаковката

EAN1: 8719018018908
EAN3: 8719018018915
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Дължина: 11 см
Ширина: 5 см
Височина: 16 см
Количество артикули в опаковка: 2 бр.
МОQ (за професионалисти): 4 опаковки
Нетно тегло на бройка [г]: 70
Индивидуална опаковка с бруто тегло: 240

Информация за външната опаковка

Дължина: 27 см
Ширина: 17 см
Височина: 15 см
Бруто тегло на бройка: 1.2 кг

