

# PHILIPS

## EcoPro50

### EcoPro

Преносим алуминиев прожектор

1000 лумена/10 W

Устойчив на удар и вода

живот на батерия: 3 ч (6 ч в екорезим)



RC520C1



## Ярка бяла светлина за добре свършена работа

Преносима алуминиева акумулаторна прожекторна лампа

Малка, но мощна, подходяща за различни цели, но и здрава, акумулаторната светодиодна работна лампа EcoPro50 на Philips осигурява ярката бяла светлина, която ви трябва, за осветяване на обемни тъмни помещения. Наслаждавайте се на до 6 часа продължителна употреба, преди да се наложи да заредите батерията.

#### Мощна ярка бяла светлина

- Мощна бяла светлина (1000 лумена/10 W) осветява голяма площ

#### Здрава лампа за всекидневна употреба

- Устойчивостта му на удар е доказана чрез изпитване с падане
- Водостойчив на пръски

#### Подходяща за различни цели и лесна за използване

- Магнитен аксесоар за монтиране за осветление със свободни ръце
- Зареждайте други устройства с помощта на удобен USB порт
- Въртящата се дръжка ви позволява да позиционирате светлината за лесна употреба със свободни ръце

#### Акумулаторна батерия с индикатор за оставащия заряд на батерията

- Индикаторът ви показва колко още ще издържи батерията
- Акумулаторната батерия издържа до 6 часа с едно зареждане

# Акценти

## Мощна светлина по време на работа

Независимо дали се налага да осветите работна площадка, временно да замените стенна лампа или да осигурите осветление за дейности на открито, Philips EcoPro50 е перфектен за осветяване на големи тъмни зони. Осигурявайки 1000 лумена (10 W), неговата хомогенна ярка светлина създава изключително широк лъч. Ако се нуждаете от по-малка осветеност, но по-дълъг живот на батерията, можете да превключите на екорегим с 500 лумена (5 W).

## Удароустойчиво

Тъй като може да се наложи да използвате Philips EcoPro50 за различни дейности на закрито и на открито, ние сме се погрижили лампата да е надеждна. След преминаване на изпитвания с падане от височина 1,5 метра уредът доказва, че е устойчив на случайни падания по време на употреба.

## Водоустойчиво

Тъй като може да се наложи да използвате Philips EcoPro50 за различни дейности на закрито и на открито, лампата е изработена да се справя в трудни

условия. Благодарение на водоустойчивостта си уредът ще продължи да работи дори когато върху него попаднат водни пръски, като например при лек дъжд.

## Подходяща за различни цели въртяща се дръжка

Понякога се налага да разполагате с осветление, което оставя ръцете ви свободни, за да можете да се съсредоточите върху конкретната задача. На гърба на EcoPro50 е разположена дръжка, която се върти на 180°, за да ви даде свободата да позиционирате прожектора, както пожелаете. Можете да използвате дръжката и като кука за окачване на светлината или като самостоятелна стойка за светлината. Тази гъвкавост ви позволява да насочвате светлината на точното място.

## Удобен USB порт за зареждане

Philips EcoPro50 може да се използва и като портативно зарядно устройство за зареждане на други устройства, като например вашия телефон. Просто включете вашето устройство в USB порта на гърба на лампата и то ще започне да се зарежда.

## Магнитен аксесоар за монтиране

Philips EcoPro50 идва и с магнитен аксесоар за монтиране. Просто го поставете върху дръжката и така ще можете да монтирате вашия прожектор на всяка метална повърхност. Отличен за използване в гараж или друга работна площадка.

## Живот на батерията до 6 часа

След като се зареди напълно, вашият Philips EcoPro50 осигурява ярка бяла светлина (1000 лумена/10 W) в продължение на до 3 часа. Ако ви е необходим по-дълъг живот на батерията, просто превключете на екорегим (500 лумена/5 W) и се наслаждавайте на до 6 часа непрекъсната светлина.

## Индикатор за живот на батерията

Никога не се тревожете, че светлината може да угасне точно, когато ви е най-необходима. На гърба на Philips EcoPro50 има индикатор за живот на батерията, който ви показва с колко време разполагате преди следващото зареждане на батерията.

# Спецификации

## Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: RC520C1

Код за поръчка: 05071745

## Електрически характеристики

Капацитет на батериите: 4400 mAh

Мощност: 10 W

Време за използване на батерията (boost): До 3 часа

Напрежение: 3,7 V

Време за работа на батерия (еко): До 6 часа

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Тип на кабела за зареждане: Акумулаторна

Тип на щепсела: Микро-USB

Време за зареждане на батерията: около 5 часа

Източник на електрозахранване: Литиево-йонна  
18650 – 2 бр.

## Характеристики на светлината

Цветна температура: 6500 K

Интензивност на светлината (boost): 1680 лукса на  
0,5 м

Интензивност на светлината (еко): 820 лукса на 0,5 м

Експлоатационен срок на светодиодите: До 30000  
часа

Ъгъл на лъча: 110°

Светлоотдаване (еко):

500 лумена

Светлоотдаване: 1000 лумена

## Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 7,865 г

Височина: 17 см

Дължина: 57,5 см

Ширина: 18 см

## Данни за опаковката

EAN1: 8719018050717

EAN3: 8719018050724

## Информация за опакован продукт

Височина: 5,6 см

Дължина: 28 см

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка: 1

Тегло с батериите: 1212,5 г

Ширина: 15,1 см

Размер:

Стандартен

Дължина на кабела: 100 м

## Описание на продукта

Клас на противоударна защита (IK): IK08

Оценка на защитата от проникване (IP): IP54

Магнит

Материали и покритие: Алуминий, поликарбонат за  
лещите, PTFE

Осветление с възможност за насочване: Въртяща се  
на 180° дръжка

Устойчива на: мазнина, масло, сервизни разтворители

Технология: LED

Обхват: RCH, EcoPro

УВ детектор за утечки: Не

Работна температура:

от 0°C до 40°C

Брой светодиоди: 1

## Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Акумулаторна работна лампа

Очаквани ползи: Вижте по-добре, Работете по-  
добре

