

PHILIPS

EcoPro61 Slim

EcoPro

270°, складной и поворотный

3 режима освещения: 500, 250 и 50 лм

Точный луч света 140 мм

До 20 часов работы от аккумулятора



RC620X1



Качественное освещение для любых задач

Сверхтонкая конструкция для освещения узких участков

Универсальный и сверхтонкий светильник Philips EcoPro61 Slim с аккумулятором идеально подходит для освещения узких пространств благодаря модулю освещения с углом поворота 270°. Его аккумулятора хватает на 20 часов работы, что позволяет работать без перерыва даже целый день.

Сверхтонкая конструкция для освещения узких участков

- Сверхтонкая конструкция с поворотным модулем 270° для освещения узких участков

3 режима освещения для различных целей

- 3 уровня яркости для универсального использования

Точный луч света 140 мм

- Точный луч света 140 мм для точечного осмотра

До 20 часов работы от аккумулятора

- До 20 часов работы от аккумулятора

Свободные руки для удобной работы

- Крючок 360° и надежный магнит

Характеристики

Информация для заказа

Регистрация заказа: RC620X1

Код для заказа: 484031

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 2500 мА·ч

напряжение: 3,7 В

Время работы аккумулятора (Есо): 20 ч при 50 лм,
5 ч при 250 лм

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Кабель microUSB

Тип вилки питания: Micro USB

Время зарядки батареи: до 3,2 ч

Источник питания: Аккумулятор

мощность в ваттах: 5 Вт + фонарь 3 Вт

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 2,2 ч

Световые характеристики

Световой поток (точечный луч): 140 лм

Интенсивность света (режим boost): 792 лк при
0,5 м

Интенсивность света (режим Есо): 396/80 лк при
0,5 м

Срок службы светодиода: >10 000 часов

Угол освещения: 90°

Световой поток (экорезжим): 250/50 лм

Цветовая температура: Холодный свет

Угол луча (точечный луч): 30

Интенсивность света (указка):

450 лк при 0,5 м

Световой поток (режим boost): 500 люмен

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 350 г

Высота: 21,3 см

Длина: 10,2 см

Ширина: 5,3 см

Информация об упаковке

EAN1: 8719018004840

EAN3: 8719018004857

Информация об упакованном продукте

Высота: 16,5 см

Длина: 3,1 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 1

Вес (с элементами питания): 230 г г

Ширина: 5,1 см

Размер:

Slim

Длина кабеля: Кабель microUSB 1 м

Описание продукта

Крючок: Складной крючок из нержавеющей стали

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP20

Магнит: Прочное магнитное крепление

Материалы и отделка: Поликарбонат +
термополиуретан

Устойчивость к воздействию: жир, масло,
растворители

Технология: Светодиодный фонарь

УФ-детектор утечки: нет

Свободные руки: Крючок

Использовать при температуре: от 0 °С до 40 °С

Количество светодиодов: COB + 1 светодиод
(фонарь)

Точечный луч

Тип лампы:

Перезаряжаемый

Линейка продукции: EcoPro

Особенности изделия

Характеристики изделия: Тонкий инспекционный
светодиодный фонарь с поворотным модулем

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,

Качественная работа

Основные особенности

Сверхтонкая поворотная конструкция

Фонарь Philips EcoPro61 оснащен модулем освещения с углом поворота 270°, чтобы вы легко могли направлять луч света для освещения очень узких пространств. Его сверхтонкая конструкция (с головкой шириной 1,6 см) позволяет освещать даже труднодоступные внутренние компоненты механизмов.

3 режима освещения

Разные задачи требуют разного количества света. Фонарь Philips EcoPro61 Slim имеет три режима мощности, которые выбираются в зависимости от выполняемых работ. Режим Boost обеспечивает мощный поток света 500 лм и подойдет для выявления мельчайших неисправностей. Для экономии заряда аккумулятора или при работе днем можно выбрать режим Есо яркостью 50–250 лм; он обеспечит до 20 часов работы от аккумулятора. Кроме того, свет фонаря Philips EcoPro61 Slim имеет цветовую температуру 6500 К, чтобы снизить утомление глаз при его использовании.

Точный луч света 140 лм

Philips EcoPro61 Slim располагает режимом точного луча, в котором лампа светит с яркостью 140 лм. С ним вы сможете замечать даже мельчайшие детали в самых темных пространствах. Режим точного луча можно использовать как со сложным, так и с открытым модулем освещения.

Долговечный аккумулятор

С полным зарядом аккумулятора фонаря Philips EcoPro61 Slim хватит на 2,5 часа непрерывной работы с яркостью 500 лм. В режиме Есо с яркостью 50 лм он проработает до 20 часов. Поэтому при нерегулярном использовании одного заряда аккумулятора хватит на несколько дней.

Свободные руки для удобной работы

Выдвижной крючок 360° из нержавеющей стали позволяет подвесить фонарь в удобном месте. Он также легко крепится на любую металлическую поверхность, освобождая ваши руки для эффективной работы.

