

# PHILIPS

## Flood Mini

### Xperion 6000

Foco de 500 lúmenes/250 lm

Função de zoom ligeiro

Duração da bateria: 3 h (Eco: 9 h)

Versátil

LUMX60FLMIX1



## Concebidas a pensar em si

### Projektor de luz LED compacto

Com um holofote de 500 lm e um feixe variável, o projetor compacto Philips Xperion 6000 Flood oferece eficácia. O botão de zoom inteligente simplifica o controlo, enquanto a resistência aos impactos e à água garante durabilidade.

#### Veja onde os outros não conseguem

- Combina as duas luzes de trabalho mais utilizadas numa só lâmpada

#### Design inteligente e compacto

- Leve e compacto para levar consigo para todo o lado
- Botão de zoom inteligente para controlar facilmente a luz
- Pega inteligente para posicionar a luz para uma utilização mãos-livres
- Recarregável através de USB tipo C ou estação de base sem fios
- O indicador mostra a vida útil restante da bateria

#### Lide facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

#### Acessórios disponíveis para atualizar a lâmpada de trabalho

- Soluções inteligentes para carregar e localizar o seu dispositivo

#### Garantia alargada

- Prolongue a sua garantia online para 3 anos

# Destques

## Luz multifunções

Diferentes tarefas exigem diferentes quantidades de luz. O projetor compacto Philips Xperion 6000 Flood combina numa lâmpada as duas formas mais utilizadas de iluminação de oficina. Um holofote com ângulo amplo e luz homogénea para trabalhar em grandes áreas durante longos períodos de tempo e uma luz direcionada que concentra a iluminação em áreas pequenas para obter o melhor contraste e brilho, ideal para inspeções detalhadas e espaços estreitos.

## Design leve e compacto

O projetor compacto Philips Xperion 6000 Flood permite-lhe levar o seu projetor recarregável consigo para onde quer que vá. Fácil de guardar num porta-luvas.

## Botão de zoom inteligente

Concebido em colaboração com os mecânicos, o botão ergonómico de zoom inteligente permite-lhe ajustar facilmente a luz, desde uma iluminação ampla a luminosidade direcionada, mesmo enquanto usa luvas. Posicionado na parte lateral da lâmpada, o botão rotativo de zoom inteligente está sempre ao seu alcance, o que significa que não tem de mover a lâmpada da sua posição

de montagem. O design inteligente da lâmpada permite-lhe memorizar a sua última definição e reiniciar diretamente com a intensidade pretendida.

## Acessórios versáteis

O cabo inteligente pode ser utilizado como suporte para manter o projetor em posição vertical, como gancho para pendurar a lâmpada, pode ser aparafusado num tripé ou fixado a qualquer superfície metálica com os ímanes integrados. Esta versatilidade permite-lhe posicionar a luz facilmente e colocá-la no ângulo certo, direcionando o feixe para onde é necessário.

## Não fique às escuras

Não se preocupe com a possível desativação da lâmpada quando mais necessita. Na parte traseira do projetor compacto Philips Xperion 6000 Flood encontrará um indicador de vida útil da bateria, que lhe permite ver exatamente quanto tempo resta antes de ser necessário carregá-la novamente.

## Concebido para garantir durabilidade

Concebido para lidar com ambientes de trabalho difíceis graças à norma IK07 de resistência ao choque, à norma IP65 de resistência à água e à superfície capaz de

suportar produtos químicos e solventes de oficina, o Philips Xperion 6000 Flood foi criado para durar, pois até as mãos mais estáveis necessitam de uma ajuda adicional.

## Melhore a sua luz de trabalho

Não se preocupe em perder o seu dispositivo. Pode adicionar a função "Localizar o meu dispositivo" ao seu projetor compacto Philips Xperion Flood. Utilize o telecomando para acionar um sinal sonoro e uma luz intermitente para localizar o seu dispositivo. A estrutura em verde-lima vibrante ajuda-o a localizar o seu dispositivo mesmo em ambientes escuros.

## Até 3 anos de garantia

Beneficie da garantia convencional de 2 anos da Philips e de 1 ano adicional\*.

## Pronto para a ação

O projetor compacto Philips Xperion 6000 Flood pode ser carregado com um cabo USB tipo C (incluído na embalagem) ou diretamente na estação de base sem fios da Philips. Saiba mais em: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/xperion-6000)

# Especificações

## Caraterísticas elétricas

Capacidade da bateria: 2500 mAh

Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria: 3 h a 500 lúmenes

Tempo de funcionamento da bateria

(máximo): 3 h a 500 lúmenes

Tempo de funcionamento da bateria (eco): 9 h a 100 lúmenes

Tempo de funcionamento da bateria

(apontador): 5 h a 250 lúmenes

Tipo de bateria: Bateria de lítio

Tipo de cabo de carregamento: USB tipo C

Tipo de ficha: Ficha UE (não incluída para o Reino Unido)

Voltagem: 3,7 V

Potência: 5 W

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

## Caraterísticas da luz

Ângulo de feixe: 100 graus

Ângulo de feixe (apontador): 15 graus

Temperatura da cor: 6000 K

Fluxo luminoso (intenso): 500 lúmenes

Fluxo luminoso (eco): 100 lumens

Fluxo luminoso (apontador): 250 lúmenes

## Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Concebidas a pensar em si

Destaque do produto: Compacto e ergonómico

## Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: X60FLMIX1

Código de encomenda: 1913431

## Dados da embalagem

EAN1: 8719018019134

EAN3: 8719018019141

## Informação do produto embalado

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Altura: 120 cm

Comprimento: 70 cm

Quantidade da embalagem/n.º mín.

encomenda: 6

Largura: 50

## Descrição do produto

Opções mãos-livres: Gancho rotativo, íman forte, Cabo inteligente

Classificação de proteção contra impactos (IK): IK07

Classificação do Índice de Proteção (IP): IP65

Íman: Cabo magnético

Materiais e acabamento: ABS robusto

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 40 °C

Resistente a: Gordura, óleo, solventes de oficina

Tecnologia: LED COB

Detetor de fugas UV: Não

Alcance: Xperion 6000

Gancho: Rotativo a 180°

