

PHILIPS

Żarówka
motocyklowa

CityVision Moto

Rodzaj źródła światła: H4

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 60/55 W

12342CTVBW



Czuj się bezpiecznie, jeźdź bezpiecznie Do 40% większa widoczność

Aby uzyskać wyższy poziom bezpieczeństwa i lepszą widoczność w ruchu ulicznym, firma Philips opracowała żarówki CityVision Moto tworzące w reflektorze charakterystyczny pomarańczowy efekt i zapewniające widoczność lepszą o nawet 40%.

Najnowocześniejsza technologia

- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
- Żarówki motocyklowe firmy Philips są wykonane z wysokiej jakości szkła kwarcowego
- Produkty marki Philips są wybierane przez najważniejszych producentów motocykli.

Lepsza widoczność pojazdu w ruchu ulicznym

- Charakterystyczny pomarańczowy efekt w reflektorze
- Produkt zaprojektowany dla kierowców miejskich
- Nawet o 40% większa widoczność na drodze

Odporność na wibracje

- Odporność na drgania do 10 G

Zalety

Charakterystyczny pomarańczowy efekt



Żarówki Philips CityVision Moto są przeznaczone specjalnie dla motocyklistów miejskich. Ich charakterystyczny pomarańczowy efekt przyciąga uwagę innych kierowców, dzięki czemu motocyklista jest szybciej zauważany na drodze.

Produkt zaprojektowany do użytku w miastach



Zadaniem żarówek Philips CityVision Moto jest zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa kierowcy na obszarach miejskich. Przyciągający uwagę pomarańczowy efekt w reflektorze oraz zwiększona o 40% moc strumienia świetlnego podnosi bezpieczeństwo jazdy w ruchu miejskim, co w dużym stopniu przekłada się na mniejszą wypadkowość.

Odporność na wibracje



Żarówki Philips CityVision Moto zostały opracowane z użyciem najnowocześniejszej technologii zapewniającej odporność na drgania do 10 G i większą wytrzymałość. Te żarówki motocyklowe są montowane z niezwykle odpornym dwuzwojowym żarnikiem, dzięki czemu są w stanie wytrzymać różne rodzaje drgań, w tym wstrząsy fizyczne.

Homologacja ECE



Philips Automotive niezmiennie oferuje najlepsze w swojej klasie produkty i usługi na rynku producentów oryginalnego wyposażenia, a także na rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa i wygodę naszych klientów. Cała nasza produkcja jest skrupulatnie testowana, kontrolowana i certyfikowana (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE.

Silniejszy strumień świetlny

Żarówki Philips CityVision Moto zapewniają do 40% lepszą widoczność, co w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo motocyklisty. Dzięki lepszej widoczności na drodze żarówki motocyklowe firmy Philips umożliwiają szybsze rozpoznawanie przeszkód, co pomaga zapobiegać wypadkom.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe



Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Wybór producentów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Dane techniczne

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: Blister
EAN1: 8727900398960
EAN3: 8727900398977

Właściwości światła

Temperatura barwowa: Do 3200 K

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Lepsza widoczność — Twoja i innych
Spodziewane zalety: Więcej światła

Opis produktu

Oznaczenie: H4 CityVision Moto
Seria: CityVision Moto
Technologia: Halogen

Podstawa: P43t-38

Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
Typ: H4

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V
Moc: 60/55 W

Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 39896030
Numer zamówieniowy: 12342CTVBW

Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 46,4 g
Wysokość: 12,900 cm
Długość: 9,500 cm

Waga netto na sztukę: 22,2 g
Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 10
Szerokość: 4,860 cm

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 464 g
Wysokość: 13 cm
Długość: 25,5 cm
Szerokość: 19 cm

