

Philips Ultinon Pro5100
Autokoplamp

LED-HL [~H3]

5800 K
Tot 160% helderder licht
Compact ontwerp dat perfect
past

LUM11336U51X2



Helderheid die het donker verdrijft

Wit licht voot heldere wegen

De Philips Ultinon Pro5100 LED-koplampen genereren helderheid grenzend aan daglicht en zorgen voor kristalheldere zichtbaarheid voor u uit zonder andere weggebruikers te verblinden. De briljant witte lichtbundel wordt geleverd in een compact en eenvoudig te plaatsen ontwerp.

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit

Uitstekende prestaties

- Gebouwd om tot 3000 uur mee te gaan

Briljant wit licht

- Kleurtemperatuur van 5800 Kelvin voor helder wit licht

Duidelijker zicht

- Tot 160% helderder licht*
- Ervaar betere zichtbaarheid

Passen beter dankzij het compacte ontwerp

- Compatibel met 12 V en 24 V voor groter gebruiksgemak
- Meteen gebruiksklaar

PHILIPS

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Helderder licht
- Productkenmerk: LED uit de auto-industrie

Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht
- Voet: PK22s
- Aanduiding: LED H3 11336 U51 X2
- ECE-goedkeuring: NO
- Collectie: Ultinon Pro5100
- Technische specificaties: AirFlux+, SafeBeam-technologie
- Technologie: LED
- Type: LED-HL [-H3]

Levensduur

- Levensduur: 3000 uur

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 5800 K
- Lumen [lm]: 1100

Elektrische kenmerken

- Wattage: 12 W
- Voltage: 13,2 volt

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11336U51X2
- Bestelcode: 01890894

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018908
- EAN3: 8719018018915
- Verpakkingstype: x2

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 11 cm
- Breedte: 5 cm
- Hoogte: 16 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4 verpakkingen
- Nettogewicht per stuk [g]: 70
- Brutoweight per verpakking: 240

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 27 cm
- Breedte: 17 cm
- Hoogte: 15 cm
- Brutoweight per stuk: 1.2 kg

Kenmerken

Tot 160% helderder licht*

Maak het u makkelijker wanneer u 's nachts rijdt. Philips Ultinon Pro5100 LED-koplampen bieden haarscherp zicht zonder andere weggebruikers te verblinden. Met effectievere koplampen kunt u gevaren eerder opmerken, afstanden beter inschatten en uw voertuig nauwkeuriger op de weg positioneren. Door optimale kleurtemperatuur en SafeBeam-technologie genereren deze lampen een heldere witte straal die qua intensiteit het daglicht sterk benadert. Ervaar tot wel 160% beter zicht. Kies Philips voor een veiligere en aangamere rit in het donker.

5800 K voor helder wit licht

Door de hoge kleurtemperatuur van maximaal 5800 Kelvin produceert de Philips Ultinon Pro5100 een helder wit licht, vergelijkbaar met daglicht. Hierdoor hebt u duidelijker zicht, wat maakt dat u makkelijker obstakels kunt herkennen en de perfecte rijlijn kunt volgen. De optimale kleurtemperatuur voorkomt vermoeide ogen, waardoor u 's nachts comfortabeler en veiliger kunt rijden.

Duurzaam gebouwd

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u hebt geen zin om steeds defecte lampen te vervangen. LED-lampen genereren warmte die moet worden beheerd. De Philips AirFlux+-technologie is een krachtig koelsysteem met een hoge thermische spreiding op basis van geoptimaliseerde materialen en een hoogwaardige coating. Dit systeem leidt warmte weg van de kritieke componenten van de lamp. Dankzij de grotere hittebestendigheid gaan Philips Ultinon LED's langer mee dan vergelijkbare producten die momenteel op de markt zijn. De Philips Ultinon Pro5100 gaat tot 3000 uur mee.

Meteen gebruiksklaar

Deze lamp is compatibel met een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geplaatst door doe-het-zelvers of automonteurs.

Ervaar betere zichtbaarheid

Het straalpatroon is net zo belangrijk als de helderheid: door de uniforme, nauwkeurige straalbundel kunt u duidelijker zien en worden gezien. Dankzij de perfecte plaatsing van de LED-chips op Philips Ultinon Pro5100-lampen schijnt het licht daar waar bestuurders het nodig hebben op de weg, zonder tegenliggers te verblinden.

12 V - 24 V voor groter gebruiksgemak

Philips Ultinon Pro5100 is compatibel met elektronicasystemen van zowel 12 V als 24 V, waardoor de lamp geschikt is voor de meeste voertuigtypen.

Hoge kwaliteit verlichting

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De Philips-producten met kwaliteit voor de auto-industrie zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Belangrijke autofabrikanten kiezen voor Philips-lampen omdat Philips voor kwaliteit staat. U krijgt een krachtig helder licht en een nauwkeurige straal, hoogwaardige stijl, en een geavanceerd LED-verlichtingssysteem voor veiliger, soepeler en leuker rijden.



Publicatiedatum
2024-01-22

Versie: 2.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen.