



Philips Ultinon Pro6000 SI
Signální autožárovka

Typ žárovky: W21W

12 V, 6000 K chladná bílá
Vyspělý automobilový systém
Počet žárovek: 2

11065RU60X2

Užijte si dlouhotrvající záři

Jasnější a elegantní signalizace

Řiďte stylově a dopřejte svým brzdovým světlům žárovky LED-RED Philips Ultinon Pro6000 [≈W21W]. Zásadou jejich nádherné intenzivní červené barvy budete lépe vidět, díky čemuž můžete signalizovat bezpečně a stylově.

Vysoce kvalitní, stylová signalizace

- Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

- Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.
- Elektrická kompatibilita s většinou automobilů

Vynikající viditelnost

- Okamžité bezpečné informace pro ostatní řidiče
- Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla
- Ergonomické provedení s polem tří žárovek LED

Výkon, který vydrží

- Zvýšená životnost až 5 000 hodin

PHILIPS

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Světlo LED automobilové kvality, Vysoký jas, Jednotlivá distribuce světla
- Očekávané výhody: Jasnější a elegantní signalizace

Popis výrobku

- Aplikace: Funkce stop
- Základna: W3x16d
- Označení: W21W LED červená 11065 RU60 12V X2
- Homologace ECE: NE
- Řada: Ultinon Pro6000 SI
- Technologie: LED
- Typ: LED-RED [~W21W]
- Napětí: 12 V

Životnost

- Životnost: 5 000 hod

Charakteristika světla

- Lumeny: 75
- Teplota barev: Červená

Informace pro objednávání

- Zadáni obj.: 11065RU60X2
- Objednací kód: 1564830

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018015648
- EAN3: 8719018015655
- Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 36 g
- Délka: 14.2 cm
- Šířka: 12.1 cm
- Výška: 10.3 cm
- Čistá hmotnost na kus: 13 g
- Množství v balení: 2 ks
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10 balení

Informace na vnějším balení

- Délka: 9.5 cm
- Šířka: 1.5 cm
- Výška: 13.5 cm
- Čistá hmotnost na kus: 360 g
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.51 kg

Přednosti

Vysoký jas

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. A když špatné povětrnostní podmínky snižují viditelnost, je ještě více důležitá jasná a zářivá signalizace. Signalizační světla Philips Ultinon Pro6000 LED vám poskytnou jasné a intenzivní červené osvětlení pro brzdná světla. Vaše auto o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně se signálními žárovkami Philips LED.

Technologie okamžitého zapnutí

V porovnání s klasickými světly se žárovky Philips Ultinon Pro6000 LED rozsvítí okamžitě, čímž zaručí, že ostatní řidiči mohou reagovat rychleji a vy budete ve větším bezpečí.

Jednotlivá distribuce světla

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 LED poskytuje vašim brzdovým světlům jednotnou distribuci světla. Její široký úhel zaručuje, že se světlo vrhá tam, kde ho potřebujete.

Elegantní světlo LED

I když hlavním cílem vnějšího osvětlení je pomáhat vám vidět a být viděn, není žádný důvod, proč byste zároveň neměli dobře vypadat. Jestliže chcete vylepšit svůj styl bez nákupu novějšího vozu, představuje výměna vašeho vnějšího osvětlení pomocí signálních žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED chytrý způsob, jak utratit peníze.

Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných žárovek. Čím výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky mnohem déle. Světla Philips Ultinon Pro6000 LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky funkcím, jako jsou špičková technologie LED a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až 5 000 hodin provozu.

Připravít, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: pomocí světla Philips Ultinon Pro6000 je výměna žárovek rychlá a jednoduchá.

Elektrická kompatibilita

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od sebe liší příkonem, složením a spotřebou energie. Výměna běžných žárovek jinými žárovkami LED může způsobit problémy. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 jsou elektricky kompatibilní s většinou automobilů. V případě potřeby jsou k dispozici doplňkové adaptéry jako příslušenství pro řešení problémů. Prodáváme kompletní řešení.



Datum vydání 2024-09-02

Verze: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Není kompatibilní s ECE