

PHILIPS

Lampa kieszonkowa
i czołowa RCH6

LED Inspection
lamps

Podwójne zastosowanie

2,5 godziny światła o jasności
130 lm

Nowy, zaawansowany
akumulator

Wysoka jakość światła LED

LPL38X1



Lepsza widoczność, wydajniejsza praca Kieszonkowa i czołowa kompaktowa lampa LED

Lampa warsztatowa Philips LED RCH6 została zaprojektowana z myślą o szybkich kontrolach. Jej kompaktowa konstrukcja i światło o jasności 130 lm sprawiają, że jest ona niezwykle uniwersalna. Ponadto dołączona opaska na głowę umożliwia korzystanie z lampy bez użycia rąk.

Dwa zastosowania — lampa kieszonkowa i czołowa

- Rewolucyjne narzędzie do stosowania w roli lampy kieszonkowej i czołowej
- Obrotowa głowica (90°)
- Silny magnes z tyłu i opaska na głowę do użytkowania bez użycia rąk
- Czerwone światło Find-Me w trybie gotowości

Niezwykłe jasne światło

- Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła
- Źródło światła Philips LED o jasności do 130 lumenów
- Szeroki kąt wiązki światła: 90°

Superwytrzymały i szybko ładujący się akumulator

- 5-krotnie dłuższe działanie akumulatora
- Nowy, zaawansowany akumulator — dłuższe działanie i niezwykle szybkie ładowanie

Wysoka odporność

- Odporność na uderzenia i rozpuszczalniki — IK07 i IP54

Zalety

Wielozadaniowa, smukła konstrukcja

Wyjątkowa konstrukcja lampy warsztatowej LED RCH6 umożliwia jej niezwykle wszechstronne użytkowanie. Dzięki wielkości porównywalnej z talią kart produkt pasuje do każdej kieszeni i może być wykorzystywany jako lampa czołowa bez użycia rąk.

Obrotowa głowica



Dzięki głowicy obracającej się w zakresie 90° można dostosować kąt padania światła oraz jego kierunek w zależności od potrzeb.

Silny magnes i opaska na głowę

Nowy, silny magnes umożliwia przymocowanie narzędzia do metalowych powierzchni, aby uwolnić ręce. Opaska na głowę pozwala używać lampy warsztatowej LED jako lampy czołowej.

Czerwone światło Find-Me

Już nigdy nie zgubisz lampy dzięki innowacyjnej funkcji Find-Me. Jeden czerwony wskaźnik LED gwarantuje widoczność lampy warsztatowej w trybie gotowości bez uszczerbku dla trwałości akumulatora.

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy robocze firmy Philips wyposażone w wydajne źródła światła LED zapewniają intensywne, białe światło o jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla mrok. Białe światło o temperaturze 6000 K,

stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i widoczności, zapewnia komfortowe oświetlenie, które ogranicza zmęczenie podczas pracy.

Źródło światła Philips LED o dużej mocy

Białe źródła światła Philips LED o dużej mocy zapewniają strumień świetlny o mocy 130 lumenów, który pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły pomimo panujących dokoła ciemności.

Szeroki kąt wiązki światła

Szeroki kąt wiązki światła (90°) umożliwia oświetlanie dużych obszarów pracy.

5-krotnie dłuższe działanie akumulatora

Lampa RCH6 jest wyposażona w akumulator o zaawansowanej technologii. Wytrzymuje 5-krotnie dłużej niż tradycyjne akumulatory, oferując 1500 cykli ładowania zamiast standardowych 300. Ten akumulator wystarczy na cały okres eksploatacji lampy warsztatowej LED!

Nowy, zaawansowany akumulator

Lampa warsztatowa LED RCH6 jest wyposażona w akumulator o zaawansowanej technologii, który umożliwia działanie przez maks. 4,5 godziny w trybie oszczędnym i niezwykle szybkie ładowanie w czasie poniżej 1 godziny. Ta wytrzymała lampa warsztatowa LED będzie gotowa do użycia w krótkim czasie i stanie się Twoim towarzyszem na długo.

Wysoka odporność — IP54 i IK07

Nasza lampa warsztatowa LED RCH6 ma certyfikat odporności na mocne uderzenia, wodę, kurz i rozpuszczalniki IK07. Spełnia również wymogi standardu IP54.

Dane techniczne

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: LPL38X1

Kod zamówienia: 39607231

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 1800 mAh

Czas ładowania akumulatora: Do 1 h

Czas działania akumulatora: Do 4,5 godziny

Rodzaj baterii/akumulatora: Lit

Rodzaj wtyczki: UE

Źródło zasilania: Funkcja ładowania

Moc: Do 3,7 W

Napięcie: 5 V

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 90 stopnie

Temperatura barwowa: Do 6000 K

Trwałość źródła światła LED: 10000 h

Moc strumienia świetlnego: 130 lumen

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 70 lumen

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 15,5 cm

Długość: 14 cm

Szerokość: 18,5 cm

Dane opakowania

EAN3: 8727900396089

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 6,2 cm

Długość: 12,6 cm

Waga z bateriami: 90 g

Szerokość: 4,6 cm

Wymiary: Małe wymiary

Opis produktu

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP54

Magnes: Mocny magnes na spodzie

Liczba źródeł światła LED: 3

Temperatura eksploatacji: Od -10 do 50 °C

Regulowany kierunek światła: Obrotowa głowica (90°)

Odporność na:: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki

Technologia: LED

Opaska

Seria: RCH

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Dwa tryby działania— lampa kieszonkowa i czołowa

