

PHILIPS

车载空气净化器
GP7501

GoPure 7501

在 6 分钟内即可呼吸到清洁空气

捕获 0.004 微米的细小颗粒

UVC LED 灯

HESAMax PCO 技术



GP7501



获取三重保护，呼吸健康的空气

凭借 HESAMax PCO，实现高级 VOC 中和

凭借 GoPure 7501 提供的三重保护，可呼吸健康的空气。SelectFilter Ultra 可捕获小至 0.004 微米的颗粒。紫外线灯可杀灭细菌。新 HESAMax PCO 技术可中和 VOC 和异味。只需 6 分钟即可净化空气。

快速过滤细小有害颗粒

- 先进的过滤技术可在 6 分钟内清洁空气*
- 捕获 >99% 的有害颗粒，小至 0.004 微米*

紫外线灯可杀灭 99.9% 的病毒和细菌*

- UVC 灯可在 5 分钟内杀灭 >99.9% 的病毒*
- UVC 灯可在 49 秒内杀灭 >99.9% 的细菌*

新 HESAMax PCO 可中和 VOC 和异味

- HESAMax 和 PCO 技术可安全消除 VOC 和异味
- 高效去除有害化学品
- PCO（光催化氧化）可分解 VOC 和异味

安全技术，适合全家

- 密封设计使 UVC 灯使用安全
- LED 技术意味着不存在有毒的臭氧和汞
- 3 级指示灯，方便在行驶中检查空气质量
- 更换指示器，便于更换过滤网

产品亮点

6 分钟即可畅享洁净空气

GoPure 7501 可快速清洁呼吸的空气，从而保护您的家人。微生物破坏紫外光和高效 SelectFilter Ultra 过滤装置的组合可提供一流的空气过滤效率。它配备一个强劲的静音风扇，产生的快速气流可穿过其过滤装置。由于气流会通过过滤装置，因此该设备可快速去除车中的空气污染物，在 6 分钟内即可清洁空气*。

捕捉超细颗粒

大多数空气过滤装置不能捕获最微小的颗粒，如病毒。SelectFilter Ultra 可捕获车内空气中浮尘的 99% 超细颗粒，小至 0.004 微米（比细菌小 100 倍）。当受污染的空气通过时，过滤装置会捕获有害污染物和微生物，包括呼吸病毒、细菌、花粉、霉菌孢子、宠物皮屑、PM2.5 和灰尘。

UVC 可杀灭 >99.9% 的病毒

高强度 UVC LED 灯可杀灭有害病毒。UVC 光束集中于 270-280 纳米紫外线波长，可穿透并破坏病毒的 DNA 和 RNA，因此它们不再是威胁。UVC 光束经过独立实验室测试，只需 5 分钟即可消除 99.9% 以上的病毒*。

UVC 灯可消除细菌

与病毒类似，细菌容易受到 UVC 灯的影响。UVC 光束集中于 270-280 纳米紫外线波长，可穿透并破坏细菌的 DNA 和 RNA，从而消除对人类的威胁。UVC 光束经过独立实验室测试，只需 49 秒即可杀灭 99.9% 以上的细菌*。

HESAMax PCO 可用于除气

GoPure 7501 采用新技术 HESAMax PCO，可比其他空气过滤系统更有效地去除有毒化学品、挥发性有机化合物 (VOC) 和异味。通过将光电催化剂（二氧化钛纳米钛）结合到 HESAMax 材料上，过滤装置可更好地消除 VOC，将其转化为无害化合物，如二氧化碳和水。它还会催化异味，将异味分开，使其不再有气味。您和您的家人可以呼吸气味清新、无化学成分的空气。

HESAMax 可去除有害化学物质

HESAMax 是一种专为针对车内有害气体而设计的专有技术，在消除有毒化学品方面拥有非常高的效率，可安全地消除有毒化学品并将其锁定在过滤装置中。

飞利浦 HESAMax 技术经测试符合行业标准，在去除甲醛、甲苯和 TVOC 方面表现出色。因此，您和您的家人在驾驶时可呼吸到更健康的空气。

PCO 可分解 VOC 和异味

PCO（光催化氧化）是一种经过验证可减少 VOC 和异味的方法。在 SelectFilter Ultra 中，光电催化剂材料（二氧化钛纳米钛）巧妙地使用强大的 UVC 灯来推动催化反应，将 VOC 和异味分子转化为二氧化碳和水等安全化合物。美国航天局探索了光催化技术，将其作为一种保持空间环境清洁的方式，如国际空间站*。

https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2012/ee_5.html

紫外线灯对家人来说是安全的

GoPure 7501 可利用紫外线消除微生物。它可以安全有效地执行此操作，因为其会在设备内杀灭微生物（实验室测试证明无泄漏）。该设备对于车内所有乘客来说都是安全的，无论是一个月大的宝宝还是 100 岁的成年人，均不存在暴露于紫外线下的风险。

LED 技术无毒释放

传统的 UVC 汞灯会有有害臭氧作为光产生过程的一种副产物排放。GoPure 7501 采用现代 LED 技术，因此不会排放臭氧，使其可在车内安全使用。由于通过完全无汞的方式产生紫外线，因此它是一种无毒空气净化系统。

3 色空气质量显示

该设备使用实时空气质量传感器为您提供有关呼吸空气质量的反馈。使用 3 色指示灯条，即良好（蓝色）、一般（黄色）和较差（红色），您可以快速查看 LED 显示屏以检查空气质量。风扇转速也会根据空气质量自动调整。因此，如果您看到黄色或红色的指示灯，您可以确保设备正更努力地过滤您呼吸的空气。

轻松管理过滤网

当过滤网布满灰尘时，空气质量指示灯将闪烁，因此您将清楚地知道何时进行更换（只需几秒即可完成）。您只需卸下旧过滤网然后滑入新过滤网即可。保持空气清新健康，从未如此简单。

包装盒中的配件

安装配件：附加绑带

电源线：4 米线缆

物流信息

EAN1: 6974260720784

订购代码（中国）GOC: 72078428

箱规：5

市场规模

使用效果：三重保护，确保健康的空气

产品亮点：强大的过滤、UVC 和 HESAMax PCO

性能

过滤汽车尾气 NO2: 9m3/小时的 CADR*

过滤汽车尾气 SO2: 9m3/小时的 CADR*

过滤细颗粒物：清除 99% 的 0.004 微米细颗粒物*

过滤甲醛: 7.9m3/小时的 CADR*

过滤 PM2.5: 24 m3/小时的 CADR*

过滤臭氧: 15m3/小时的 CADR*

过滤甲苯: 9m3/小时的 CADR*

过滤总挥发性有机化合物: 9m3/小时的 CADR*

紫外线细菌消除率: 99.9% *

紫外线病毒消除率: 99.9% *

产品描述

自动开/关

颜色: 黑色

规格: GP7501

滤网更换指示: 是; AQI 黄色指示灯闪烁

噪音级别 (dbA) (增强/高): 53.6 dBA

功率 [W]: = 4.6

速度设置: 3 种速度设置, 自动、静音和强力

电压 [V]: 12V 直流电压

替换

过滤网尺寸: 150X120x20 毫米

滤网使用寿命: 350 小时

过滤网型号: SFU150

GoPure 洁净空气系统类型: SelectFilter Ultra

重量和尺寸

包装盒尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米):

245x214x106 毫米

包装重量 (含产品) (克): 1200

产品尺寸 (长 x 宽 x 高) (毫米):

200x160x78.5 毫米

产品重量: 686



* **“先进的过滤技术可在 6 分钟内清洁空气”。根据 GB/T18801:2015 在独立实验室的 3m3 室内进行测试，可去除超过 50% 的 PM2.5。“UVC 可杀灭 >99.9% 的病毒”。根据 GB15981-1995 在第 3 方实验室测试细菌杀灭率。在第 3 方实验室进行测试！