

PHILIPS

RCH21

Professional

Высококачественный светодиод

240 лм (форсированный) / 120 лм (Eco)

Надежный аккумулятор

Выдвижной крючок (360°) и магнит



LPL33X1



Качественный свет для качественной работы

Компактный профессиональный светодиодный инспекционный фонарь с аккумулятором

Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь Philips нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами, вам всегда будет гарантирован мощный поток света.

Качественный белый светодиодный свет

- Победите темноту с помощью мягкого естественного света
- Качественный светодиодный свет: 240 лм в форсированном режиме и 120 лм в режиме Eco
- Широкий угол светового луча: 90°

Высокая устойчивость

- Ударопрочность по стандарту IK07
- Водо- и пыленепроницаемость и защита от растворителей по стандарту IP54

Надежный аккумулятор

- Новый аккумулятор увеличивает срок службы в 5 раз
- Работа в течение долгого времени и быстрая зарядка

Удобный и многофункциональный

- В режиме ожидания сигнальный индикатор горит красным светом
- Гибкий модуль поворачивается на 90°
- Свободные руки: выдвижной крючок (360°) и прочное магнитное крепление

Основные особенности

Победите темноту

Профессиональные фонари Philips для автомастерских оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

Ударопрочность по стандарту IK07

Ударопрочность по стандарту IK07

В 5 раз более долгий срок службы

Фонарь RCH21 оснащен усовершенствованным аккумулятором. Он прослужит 5 раз дольше, чем обычные аккумуляторы: 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300 циклов. Аккумулятор будет работать так же долго, как и сам светодиодный инспекционный фонарь!

Красный сигнальный индикатор

Вы больше не потеряете фонарь, ведь он оснащен инновационной функцией сигнального индикатора. Красный светодиод горит, когда изделие находится в режиме ожидания, и не расходует заряд аккумулятора.

Гибкий модуль

Фонарь Philips RCH21 оснащен уникальным модулем, который поворачивается на 90° и обеспечивает равномерное освещение на 360°.

Удобное световое решение: без использования рук

Регулируемый выдвижной крючок (360°) позволяет повесить фонарь RCH21 в любом удобном месте. Благодаря прочному магнитному креплению фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы освободить руки.

Высококачественный светодиодный свет

Мощные светодиоды обеспечивают световой поток 240 лм в форсированном режиме и 120 лм — в режиме Eco. Вы сможете разглядеть даже мельчайшие детали!

Работа в течение долгого времени и быстрая зарядка

Аккумулятор обеспечивает долгое время работы (6 часов) в режиме Eco и заряжается в течение всего 1,5 часов. Этот светодиодный инспекционный фонарь станет вашим незаменимым помощником на весь рабочий день.

Водо- и пыленепроницаемость

Инспекционный светодиодный фонарь RCH21 защищен от воздействия воды, пыли и растворителей и соответствует стандарту IP54.

Широкий угол светового луча

Широкий угол светового луча (90°) обеспечивает достаточный уровень освещенности в больших помещениях.

Характеристики

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL33X1

Код для заказа: 39417731

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1800 мА·ч

Время зарядки батареи: До 1,5 часов

Время работы от аккумулятора: До 3,5 часов

Тип элемента питания: Литиевая

Тип кабеля для зарядки: Порт USB с док-станцией

Тип вики питания: Европа или Великобритания

Источник питания: Аккумулятор

напряжение: 3,2 В

мощность в ваттах:

2 Вт

Время работы аккумулятора (Eco): До 6 часов

Световые характеристики

Угол освещения: 90 градусов

Цветовая температура: До 6000 К

Срок службы светодиода: 10000 часов

Световая отдача: 240 лм

Световой поток (режим Eco): 120 лм

Информация об упаковке

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

Информация об упакованном продукте

Высота: 8 см

Длина: 18,5 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 220 г

Ширина:

11 см

Размер: Стандартная лампа

Описание продукта

Крючок: Выдвигающийся крюк, 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит

Материалы и отделка: Прочная резина и поликарбонат

Количество светодиодов: Светодиоды Lumiled 3535NE — 6 шт.

Использовать при температуре: От - 20 до 50 °C

Ориентационное освещение: Поворот на 90 градусов

Устойчивость к воздействию: жир, масло, растворители

Технология:

Светодиодная

Линейка продукции: Professional

