

PHILIPS

配備獨家 Lumileds
汽車 LED

Ultinon Pro9000

LED-FOG [-H8/H11/H16]

亮度增強最多 250%

冷白燈光

Lumileds TopContact LED

11366U90CW2



為駕駛愛好者而設的突破性 LED 原裝汽車 LED 表現

Philips Ultinon Pro9000 為 LED 改型燈泡奠定新標準，其亮度提高至 250%*，更亮白的燈光讓表現更理想，而纖巧設計能輕易安裝到大多數車輛。*與最低法定標準比較。

超卓可見度及高端設計

- 亮度增強最多 250%
- Lumileds 擁有在零件市場獨有的 OEM LED
- 高達 5,800K 的色溫，帶來冷白燈光

同類產品中最傑出頂級

- 在路上按您的需要投射光線

最合適理想的造型設計

- 小面積，高性能
- 電力的高兼容性，適用於大多數車輛
- 兼容 12V 及 24V，提供更廣泛的可用性

設計表現堅固耐用

- 延長壽命達 5,000 小時

汽車級品質

- 符合現今駕駛者所需的耐用性

產品特點

亮度增強最多 250%

全新 Philips Ultinon Pro9000 車頭燈泡能在駕駛時，為您提供出色的能見度。這款燈泡能夠發出比最低法定鹵素燈泡亮度高 250% 的燈光，能在路上提供穩定光線。這款燈泡能提供最優化光譜，使道路標誌更加清晰。讓您看得更遠，反應更快！

獨家 Lumileds Top Contact

領先市場的 Philips Ultinon Pro9000 以獨有的頂級 Lumileds TopContact LED 晶片提高性能。這些獨特的 OEM LED 能優化光線的一致性，產生更低熱量，並提供理想光色，帶來更清晰的能見度。因 Lumileds 汽車 LED 晶片和 Philips 車頭燈泡均採用絕佳的部件和技術，使其被世界主要汽車製造商所選用，以提供無可比擬的性能和延長燈泡壽命。

高達 5,800K 的冷白燈光

盡情享受實用性與性能之間的平衡。經原裝設備製造商認證，Philips Ultinon Pro9000 能提供高達 5800K 色溫，在夜間駕駛時為雙眼帶來最高舒適度。可減少疲憊及眼睛疲勞所帶來的風險，使黑暗中的駕駛更加安全舒適。

按您的需要投射光線

Philips Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片能提供完美定位，可在路上按駕駛者需要準確投射光線，而不會讓迎面車輛的駕駛者感到眩目。Philips 燈泡更採用 Philips SafeBeam，能產生最佳可用光束及無眩光模式。Philips Ultinon Pro9000 使駕駛更安全。

小面積

Philips Ultinon Pro9000 以小巧而高效的設計蘊藏強勁的技術。Philips Ultinon Pro9000 以性能和易用性為前提而打造，全新一體式燈泡設計能使安裝快速輕鬆。內置驅動器讓您無需再擔心車頭燈空間有限。此極致輕巧設計能確保兼容多種車型。

電力兼容性

LED 改型燈泡和鹵素燈泡在功率、合成和功耗方面都不同。使用其他 LED 替換鹵素燈泡可能會導致燈光閃爍等問題。Philips Ultinon Pro9000 燈泡無需額外變壓器**，就能在大多數車輛消除閃爍情況。這些燈泡能直接與車輛電力系統配合使用，提供一致的光線和色溫。

12V-24V，提供更廣泛的可用性

Philips Ultinon Pro9000 同時兼容 12V 及 24V 電力系統，適合大部分車型。

壽命長達 5,000 小時

大家都想要明亮時尚的車頭燈，但又不希望不斷更換壞掉的燈。一般車頭燈的一大缺點是光線越強，使用壽命越短。Philips Ultinon Pro9000 車頭燈持久耐用，亮線強度越高，LED 使用壽命越長。採用 AirBoost 和 AirCool 熱度管理系統，使產品可持續使用高達 5,000 小時。

為現今駕駛者而設的耐用性

Philips Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵認證，同時具有防濺水保護功能，保證符合 EMI 標準及汽車行業的電磁干擾標準。燈泡經過精心設計，能承受嚴苛的現代日常駕駛要求，提供符合現今駕駛者所需的耐用性。同時可提供高質素的日常性能，能在整個旅程中提供更明亮一致的光線。

規格

包裝資料

包裝類型: X2
EAN1: 8719018007124
EAN3: 8719018007131

產品說明

技術: LED
應用: 前霧燈
範圍: Ultinon Pro9000
ECE 認可: 沒有
型號: LED Fog 11366 U90CW X2
機座: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
類型: LED-FOG [-H8/H11/H16]
技術特點: AirBoost、SafeBeam 技術

電氣特性

電壓 [V]: 13.2 V
瓦數 [W]: 15W

市場推廣詳細說明

期望效果: 明亮白光
產品特色: 汽車級品質 LED

燈光特性

色溫: 5800K
流明 [lm]: 950

訂購資訊

訂購項目: 11366U90CW2
訂購代碼: 712431

外包裝資訊

高度: 32.5 厘米
長度: 120 厘米
每件淨重: 22 克
寬度: 420 厘米
每件總重量: 19.1 千克

產品包裝資訊

最小起訂量 (專業人士使用): 2520 個
包裝數量: 2.72 件
每件總重量 [克]: 18.9
高度 [厘米]: 15.2
長度 [厘米]: 15.2
每件淨重 [克]: 7
寬度 [厘米]: 7

使用壽命

使用壽命: 5000 小時



* 與鹵素燈泡的法定最低標準相比。

** 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈；若有違反相關規範需自行負責

** 對於部分罕見的情況，可能需要額外用於燈光維修的 CANbus，以完全消除閃爍。