

PHILIPS

Xenon frontlyspære

Xenon X-tremeVision gen2

Type lampe: D3S

Pakke à 1

42 V, 35 W



42403XV2S1



Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys Se dumper, svinger og hindringer i veien

X-tremeVision gen2 er den seneste utviklingen innen Xenon-teknologi og har en kraftig lysstråle med utrolig lysmengde. Den enestående lyskilden gir en bedre kjøreopplevelse, så du får en tryggere og mer behagelig kjøretur.

Sterkere for maksimal sikt og trygghet

- Xenon-X-tremeVision gen2: gir uovertruffen visuell ytelse

Lysspekter: en komfortabel kjøreopplevelse

- Bedre sikt for sikrere, mer behagelig kjøring

Optimalt lys

- Led lyset til riktig sted foran bilen

Xenon-kvalitet og ekstremt holdbar lyskilde til bil

- Philips har utviklet nyskapende Xenon HID-teknologi

OEM

- Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Beskytter mot UV-skader
- Det foretrukne valget til alle de store bilprodusentene
- Lyskildene til bil fra Philips er prisbelønte
- Overholder høye kvalitetsstandarder for ECE-typegodkjenning

Høydepunkter

Opptil 150 % bedre sikt

Xenon-X-tremeVision gen2-lyskildene er utformet med Philips Xenon-teknologi som gir optimal ytelse. X-tremeVision gen2-lyskildene produserer en lengre stråle og gir opptil 150 % bedre sikt, noe som hjelper deg å oppdage hindringer tidligere og reagere i tide. Og med et forbedret sidesyn blir du mer bevisst på eventuelle farer på siden av veien, for eksempel fotgjengere eller veikryss som nærmer seg. Disse frontlyktene lyser opp hver eneste dump, sving og fare i veien, og tilfredsstiller de mest krevende sjåførene og de mest krevende kjøreforholdene.

Maksimal sikkerhet og synlighet

Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.

Optimalt lys

Det er ikke nok bare å ha kraftige frontlykter – optisk presisjon betyr også en del. Xenon X-tremeVision gen2-lyskildene har den mest presise buede teknologien tilpasset ved 150–

350 µm. Dette betyr at de lyser opp veien akkurat der du trenger det, uten å blende motgående trafikk.

Original Xenon-teknologi

Xenon HID (High Intensity Discharge)-lyskildene gir dobbelt så mye lys til sikker kjøring under alle forhold. Studier har vist at bilbelysningen fra Xenon hjelper sjåfører med å konsentrere seg på veien og å oppdage hindringer og veiskilt mye raskere enn med tradisjonelle lyskilder. Og finnes det noen bedre måte å overvinne mørket på enn med et intenst hvitt lys som kan sammenliknes med dagslys?

Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjoner. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys. Og kraftigere lys betyr at du får en forbedret kjøreopplevelse, uansett hvor mørk veien foran deg måtte være.

UV-bestandig glass

Den spesielle teknologien for anti-UV-belegg fra Philips beskytter frontlyktene mot skadelig ultrafiolett stråling, noe som gjør UV-belagt kvartsglass fra Philips perfekt for alle kjøreforhold. Dette ekstra, beskyttende laget sikrer at lysene dine er laget for å vare.

Valgt av bilprodusenter

I 100 år har Philips-lyskilder vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-belysning.

Prisbelønte lyskilder til bil

Våre nyskapende høykvalitetslys til bil er prisbelønte og anerkjennes stadig av bileksperter.

ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Spesifikasjoner

Emballasjeopplysninger

Emballasjetype: S1
EAN1: 8727900377132
EAN3: 8727900377149

Elektriske egenskaper

Spenning: 42 V
Wattstyrke: 35 W

Levetid

Levetid: 2 500 timer

Lysegenskaper

Lumen: 3200 ± 450 lm
Fargetemperatur: Opptil 4800 K

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 42403XV2S1
Bestillingskode: 37713233

Emballasjeinformasjon

Høyde: 14 cm
Lengde: 15 cm
Bredde: 13 cm

Produktbeskrivelse

Type: D3S
Bruk: Fjernlys, Nærlys
Betegnelse: D3S X-tremeVision
Typegodkjent ECE

Serie: Xenon X-tremeVision gen2

Teknologi: Xenon

Base: PK32d-5

Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 131 g
Høyde: 14 cm
Lengde: 13 cm
MOQ (for profesjonelle): 2
Antall i pakken: 1
Bredde: 7 cm

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Mer lys
Produkthøydepunkt: Opplev mer lys

