

PHILIPS

mit GPS und Full-HD-
Rückfahrkameraoptionen

GoSure ADR820 modular
dashcam

Live-Video-Streaming über
WLAN

APP-Steuerung für Android und
iOS

Hochwertige Nachtaufnahmen

Integrierter großer 2,7"-
Bildschirm



56750XM



Ihr zuverlässiger Zeuge für unterwegs

Modulare Dashcam mit GPS- und FHD-
Rückfahrkameraoptionen

Die Philips ADR820 ist eine modulare Premium-Dashcam, die Sie durch ein GPS-Modul oder eine Full-HD-Rückfahrkamera nach Ihren Anforderungen erweitern können. Über WLAN können Sie die ADR820 zudem von ihrem Smartphone aus steuern.

Modulare Dashcam mit GPS- und FHD-Rückfahrkameraoptionen

- Leicht anzubringendes Full-HD-Rückfahrkameramodul verfügbar
- Optionales Plug-and-Play-GPS-Modul verfügbar

WLAN-fähige Dashcam mit perfekter Nachtsicht

- Integriertes WLAN für Live-Streaming auf den meisten Smartphones
- Sony Bildsensor und Objektiv F1.8 für bessere Nachtaufnahmen
- Erfassung im 140-Grad-Weitwinkelformat, Aufnahme von bis zu 3 Fahrspuren

Benutzerfreundlich und robust

- G-Sensor erkennt Kollisionen und löst Notfallaufnahme aus
- Automatische Müdigkeitswarnung des Fahrers
- Kamera gibt Warnung bei defekter SD-Karte aus
- Speziell für die Verwendung unter schwierigen Fahrbedingungen entwickelt
- Qualitativ hochwertiges Zubehör für eine einfache Bedienung
- 2,7-Zoll-LCD-Bildschirm ermöglicht sofortige Videowiedergabe an Ort und Stelle
- Integrierter Superkondensator für mehr Sicherheit

Besonderheiten

Modulare Full-HD-Rückfahrkamera

Möchten Sie die gleiche großartige Sicht von der Rückseite Ihres Autos? Rüsten Sie Ihre Dashcam ADR820 mit dem separat erhältlichen Full-HD-Rückfahrkamerasmodul auf. Befestigen Sie die Full-HD-Rückfahrkamera mit dem starken 3M-Band einfach an der Heckscheibe, und schließen Sie sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel an Ihre ADR820 an. Ihr Fahrzeug ist nun sowohl vorne als auch hinten mit scharfen Augen ausgestattet.

Optionales GPS-Modul verfügbar

Möchten Sie noch gelassener unterwegs ein? Ihre ADR820 ist ebenso mit einer zusätzlich erhältlichen GPS-Saugnapfhalterung kompatibel. Ersetzen Sie die im Lieferumfang enthaltene normale Saugnapfhalterung durch die GPS-Halterung. Verbinden Sie die Halterung mit Ihrer Dashcam, und zeichnen Sie mit Ihrer ADR820 ab sofort auch Ihre GPS-Position auf.

Abdeckung im Superweitwinkel-Format

Erfassen Sie mit dem bewährten 140-Grad-Superweitwinkel-Objektiv der Frontkamera und dem 100-Grad-Weitwinkelobjektiv der optionalen Full-HD-Rückfahrkamera mehr von dem, was vor Ihnen liegt. Sie können bis zu drei Fahrspuren des Straßenverkehrs aufnehmen, wodurch Sie sich von jedem Straßenereignis ein umfassenderes Gesamtbild machen können.

Sony Bildsensor, Objektiv F1.8

Die Philips ADR820 verfügt über einen hochempfindlichen Sony Bildsensor und eine helle F1.8-Linse. Dadurch erzielen Sie gestochen scharfe und qualitativ hochwertige Aufnahmen Ihrer Fahrt – auch bei Fahrten in der Nacht oder im Dämmerungslicht.

Live-Video-Streaming über WLAN

Mit integriertem 2,4-GHz-WLAN können Sie Ihre Dashcam-Videos live auf Ihrem Smartphone streamen (Dateiformat MP4). Laden Sie einfach die kostenlose Philips App GoSure (für Android und iOS verfügbar) herunter, und steuern Sie Ihre Dashcam ganz nach Belieben.

G-Sensor mit Kollisionserkennung

Die Philips ADR820 verfügt über ein dreiachsiges G-Sensor-Modul, das Bewegungen erkennt und einen Notfallaufnahme-Modus auslöst. Bei einer Kollision, die eine bestimmte Aufprallkraft überschreitet, sperrt das Gerät das Video, um ein Überschreiben zu verhindern, und sichert dieses auf einer Speicherkarte.

Müdigkeitswarnung

Damit der Fahrer daran erinnert wird, ausreichend Pausen zu machen, gibt die Philips ADR820 regelmäßig ein akustisches Signal aus.

Integrierter großer 2,7"-Bildschirm

Nach einer Kollision beginnt die Schuldzuweisung. Mit einem integrierten 2,7-Zoll-LCD-Bildschirm erhalten Sie eine sofortige Videowiedergabe. Zusammen mit dem Datums- und Zeitstempel können Sie Streitigkeiten mit einer objektiven Beweisführung besser lösen und die Aufnahme am Unfallort sowie das Verfahren zur Geltendmachung von Versicherungsansprüchen beschleunigen.

Warnung bei defekter SD-Karte

Damit Sie nie ohne eine Aufnahmekamera fahren, ist die GoSure ADR820 die erste Dashcam, die mit SD-Kartenfehlererkennung und einem Warnsignal ausgestattet ist. Sie erhalten beim Auftreten eines Problems eine

Warnung, dazu gehören Probleme bei der SD-Kartenformatierung, beim Aufnehmen oder bei einer nicht kompatiblen SD-Karte.

Hitze- und vibrationsresistent

Die Philips ADR820 besteht aus hochwertigen Komponenten und wurde für die Verwendung unter schwierigen Fahrbedingungen entwickelt. Sie wurde umfassend getestet, funktioniert in extremen Temperaturen (von -10 °C bis 60 °C) und hält den konstanten Vibrationen eines fahrenden Fahrzeugs stand.

Qualitativ hochwertiges Zubehör

Zum Lieferumfang der Philips ADR820 gehört hochwertiges Zubehör für einfache und langanhaltende Nutzung. Beim Anschluss an den Zigarettenanzünder sorgt das 3,6 m lange Netzkabel für eine zuverlässige Stromversorgung des Gerätes. Um zu verhindern, dass die Kamera in einem kritischen Augenblick, z. B. bei einer Kollision oder einer Notfallbremsung, herunterfällt, hält die starke Saugnapfhalterung Ihre Kamera fest an der Windschutzscheibe.

Sicherer langlebiger Superkondensator

Statt eines herkömmlichen Akkus verwendet die ADR820 einen Superkondensator, der besonders widerstandsfähig in Bezug auf Vibrationen und Überhitzung ist, und somit eine sicherere und stabilere Option zur Verwendung in einem Fahrzeug ist. Außerdem ist der Superkondensator zuverlässiger und bietet eine längere Lebensdauer als herkömmliche Akkus.

Daten

Produktbeschreibung

Bezeichnung: ADR820
Technologie: Fahrzeugkamera
Sprachen: EN,FR,DE,RU,ES,PT,IT
Oberfläche: Micro-USB und Mini-USB 2.0
Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C
Dateiformat: H.264
Festes Objektiv: FOV 140 °(vorne)/120 °(hinten)
Interner Speicher: 64 MB SPI-Blitz
Arbeitsspeicher: 2 GB DDR3
Aufnahmezeit: 160 Min. bei 16 GB in Full HD
Videoauflösung: 2 x Full HD 1.080 P
Anzeige: 2,7 Zoll-LCD
G-Sensor
Automatische Belichtung
Automatischer Weißabgleich
LCD-Abschaltautomatik
Nahtlose Schleifenaufnahme
Blendenbereich: F/#1.8
Kollisionserkennung

Datums- und Zeitstempel

Bildsensor: 2.1 Megapixel, CMOS,
3,1 Megapixel CMOS, 4 Megapixel CMOS,
3,2 Megapixel CMOS
Videoauflösung: Super HD 1.296 P, Full HD
1080p, 3,1 Megapixel CMOS
Ermüdungsalarm
Verbesserte Sichtbarkeit bei Nacht
Automatische Aufnahme
Bildsensor: 2 Megapixel CMOS
Notaufnahmedatei
Aufnahmespeicher (extern): SD-Karte
(Klasse 10, bis zu 128 GB)

Mitgeliefertes Zubehör

Zubehör: 12 V-Kabel, Montagehalterung
Kabellänge: 3,6 m
Leistung: 12-V-Auto-Adapter

Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 100 g
Gewicht Box (mit Produkt): 400 g
Produktabmessungen (mm): 97x 60x 31mm

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Ihr Beschützer im
Straßenverkehr
Produktmerkmale: GPS- & FHD-
Rückfahrkameraoptionen

Logistische Daten

EAN1: 6947939168361
Menge pro Packung: 1
Referenz: 56750XM
EAN3: 6947939168378

Bestellinformationen

Bestelleingabe: 56750XM
Bestellcode: 16836133

