



Philips Professional
RCH21

LED de alta calidad

Empaque de: 1
Batería ultraduradera
Gancho retráctil de 360° e imán



LPL33X1

Ve mejor, trabaja mejor

Luz de trabajo profesional LED compacta y recargable

Esta nueva generación de luces de trabajo LED recargables de Philips está diseñada para todos los trabajos de mantenimiento. Gracias a su cabezal único, flexible y a prueba de golpes, que alberga LED de alta calidad, proporciona una luz potente en cualquier circunstancia.

Práctica y versátil

- La función "Encuétrame" contiene una luz roja cuando está en modo de espera
- Módulo de iluminación flexible de 90°
- Sin manos: gancho retráctil de 360° y potente imán

Luz LED blanca de alta calidad

- Vence a la oscuridad con luz natural suave
- Luz LED de alta calidad: modo potente de 240 lm y modo ecológico de 120 lm
- Ángulo de haz ancho: 90°

Batería ultraduradera

- Vida útil cinco veces más larga con batería nueva
- Autonomía prolongada y carga superrápida

Alta resistencia

- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra el agua, el polvo y los disolventes: IP54

PHILIPS

RCH21

LED de alta calidad Empaque de: 1, Batería ultraduradera, Gancho retráctil de 360° e imán

Especificaciones

Descripción del producto

- Gancho: Gancho retráctil de 360°
- Índice de protección frente a los impactos (IK): IK07
- Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54
- Imán
- Materiales y acabados: Goma resistente y policarbonato
- Cantidad de LED: 6 Pcs Lumileds 3535HE
- Temperatura de funcionamiento: De -20 a 50 °C
- Luz orientable: Gira en 90 grados
- Rango: Profesional
- Resistente a: grasa, aceite, disolventes de talleres
- Tecnología: LED

Características de la luz

- Ángulo del haz: 90 grado
- Temperatura del color: 6000 K
- Emisión de luz: 240 lm
- Potencia de la luz (ecológica): 120 lm
- Vida útil del LED: 10000 hora(s)

Características eléctricas

- Voltaje: 3.2 V
- Vataje: 2 W
- Fuente de alimentación: Batería recargable

- Autonomía de la batería: Hasta 3.5 horas
- Tiempo de carga de la batería: Up to 1,5 hora(s)
- Tipo de batería: Litio
- Capacidad de la pila: 1800 mAh
- Tipo de enchufe: UE o Reino Unido
- Tipo de cable de carga: Base de carga con puerto USB
- Autonomía de la batería (modo ecológico): Hasta 6 horas

Información de pedidos

- Entrada de pedido: LPL33X1
- Código de pedido: 39417731

Datos de empaque

- EAN1: 8727900394177
- EAN3: 8727900394184

Información del producto empaquetado

- Longitud: 18.5 cm
- Ancho: 11 cm
- Altura: 8 cm
- Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 6
- Peso con pilas: 220 g
- Tamaño: Estándar

LPL33X1

Destacados

Vence a la oscuridad

Las linternas profesionales para taller de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio para iluminar. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6000 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Vida útil cinco veces más larga

La linterna RCH21 de Philips dispone de una batería de tecnología avanzada. Dura cinco veces más que las baterías recargables tradicionales, ofrece 1500 ciclos de carga en lugar de los 300 de una batería normal y dura lo mismo que la linterna de inspección LED.

La función "Encuéntrame" contiene una luz roja

Descubre la función innovadora "Encuéntrame" y no vuelvas a perder tu linterna de trabajo. Un LED rojo mantiene visible la luz de trabajo en modo de espera sin afectar a la autonomía de la batería.

Módulo de iluminación flexible

La linterna RCH21 de Philips dispone de un innovador y exclusivo módulo de iluminación con inclinación de 90° que garantiza una iluminación de 360°.

Ilumina sin tener que utilizar las manos

El gancho ajustable y retráctil de 360° ofrece la posibilidad de colgar la linterna RCH21 en cualquier parte. Con su potente imán, podrás fijar firmemente la luz de trabajo a cualquier superficie, lo que te permite trabajar con ambas manos.

Luz LED de alta calidad

Los LED de alta calidad ofrecen 240 lm de salida luminosa en modo potente y 120 lm en modo ecológico. Verás los detalles más pequeños incluso hasta en la oscuridad.

Autonomía prolongada y carga rápida

Con una autonomía prolongada de hasta 6 horas en modo ecológico y carga superrápida en menos de 1,5 horas, esta linterna de inspección LED dura todo el día.

Protección contra el agua y el polvo

Nuestras linternas de inspección LED RCH21 son resistentes al agua, al polvo y a los disolventes, y cumplen con el estándar IP54.

Ángulo de haz ancho

El ángulo de haz ancho de 90° permite iluminar áreas de trabajo grandes.



Fecha de publicación
2024-01-25

Versión: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com