

# PHILIPS

bec pentru faruri  
auto

X-tremeVision G-  
force

Tip de lampă: HB4

Pachet de: 1

12 V, 51 W

Mai multă lumină

9006XVGB1



## Bucură-te de performanță la nivel superior Lumină cu până la 130% mai intensă

Philips X-tremeVision G-force HB4 sunt printre cele mai luminoase becuri auto pe care le poți cumpăra. Acestea au o luminozitate cu până la 130% mai mare decât majoritatea celorlalte lămpi auto și o lungime superioară a fasciculului luminos. Vezi la o distanță mai mare, reacționează mai rapid și condu mai sigur.

### Lumină cu până la 130% mai intensă pentru vizibilitate superioară

- Vezi mai departe și reacționezi mai rapid, cu 130% mai multă luminozitate
- Unul dintre cele mai strălucitoare becuri, pentru o performanță excelentă a iluminatului

### Lumină albă pentru mai mult contrast

- Lumină semnificativ mai albă, pentru a îmbunătăți confortul și siguranța

### Lumini durabile

- Siguranță pentru întreaga durată de viață, pentru ca tu să poți vedea și să fii văzut

### Siguranță sporită

- Performanța înseamnă mai multă vizibilitate și o durată de viață mai îndelungată

### Calitate Philips

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

# Repere

## Cu până la 130% mai multă luminozitate

Iluminarea perfectă este extrem de importantă la distanță – de obicei, între 75 și 100 de metri în fața vehiculului. Philips X-tremeVision G-force amplifică vizibilitatea printr-o creștere cu până la 130% a luminozității. Aceasta te ajută să recunoști obstacolele și orice pericole potențiale mai devreme decât în cazul majorității farurilor cu halogen.

## Performanță de iluminare desăvârșită

Cu geometria sa optimizată cu filament de înaltă precizie, cu umplere cu gaz la presiune ridicată de până la 13 bari, acoperire de înaltă precizie și sticlă de cuarț UV de înaltă calitate, farurile Philips X-tremeVision G-force sunt un reper în iluminatul auto. Sunt proiectate pentru performanță desăvârșită și vizibilitate fără compromisuri.

## Lumină semnificativ mai albă

Lumina albă intensă de până la 3350 de kelvini este semnificativ mai albă decât cea a farurilor standard. Tehnologia patentată Gradient Coating de la Philips produce o lumină mai puternică. Astfel, poți beneficia de una dintre cele mai puternice performanțe de iluminare și de o experiență de condus extrem de confortabilă pe timp de noapte.

## Siguranță pentru întreaga durată de viață

Fiecare defect potențial al unei piese de schimb este un risc pentru tine și vehiculul tău. Acest lucru este valabil în special pentru faruri. Fiecare far defect reduce vizibilitatea

și siguranța pentru tine și pentru participanții la trafic de pe sensul opus. Philips X-tremeVision G-force este optimizat pentru o durată de viață îndelungată și sigură. Poți să vezi și să fii văzut un timp mai îndelungat decât cu orice altă lampă de înaltă performanță.

## Mai multă lumină și o durată de viață mai mare

Farurile Philips X-tremeVision G-force sunt concepute pentru performanțe excelente, producând lumină cu până la 130% mai intensă, fără a compromite durata de utilizare. Cu până la 450 de ore\*, durata de utilizare a lămpilor Philips X-tremeVision G-force este considerabil mai mare decât cea a soluțiilor de la concurență, din categoria cu lumină suplimentară. (\*testate la tensiune standard de 13,2 V).

## Lumini auto de cea mai bună calitate

Cu o prezență de peste 100 de ani, marca Philips avansată tehnologic este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Becurile X-tremeVision G-force sunt compatibile cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai multe informații, consultă ghidul de alegere a produselor.

# Specificații

## Informații ambalaj

Tip ambalaj: Ambalaj  
EAN1: 8719018001238  
EAN3: 8719018001245

## Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V  
Putere: 51 W

## Durată de viață

Durată de viață: 450 de ore

## Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1095 lm +/-15%  
Temperatură de culoare: 3450 K

## Informații privind comandarea

Nr. comandă: 9006XVGB1  
Cod de comandă: 00123830

## Informații de pe ambalajul exterior

Înălțime: 13 cm  
Lungime: 25,5 cm  
Lățime: 19 cm  
Greutate brută pe unitate: 0,47 kg

## Descrierea produsului

Tip: HB4  
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă, Ceată  
Omologare CEE  
Gamă: X-tremeVision G-force  
Tehnologie: Halogen  
Denumire: 9006XVGB1  
Bază: P22d

## Informații despre produsul ambalat

Înălțime: 12,9 cm  
Lungime: 9,5 cm  
Lățime: 4,86 cm  
MOQ (pentru profesioniști): 10  
Cantitate per pachet: 1  
Greutate brută pe unitate [g]: 22,7

## Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină  
Caracteristici produs: Mai multă lumină

