



Philips EcoPro
EcoPro50

Proiector portabil din aluminiu
1000 de lumeni/10 W
Rezistentă la șocuri și la apă
viață baterie: 3 h (6 h în modul
Eco)



RC520C1

Lumină albă strălucitoare pentru a termina treaba

Proiector portabil, reîncărcabil, din aluminiu

Mică, dar puternică, versatilă, dar robustă, lampa de lucru cu LED reîncărcabilă Philips EcoPro50 oferă lumina albă strălucitoare de care ai nevoie pentru a lumina zone întunecate mari. Beneficiază de până la 6 ore de utilizare continuă înainte de a fi nevoie să încarci bateria.

Baterie reîncărcabilă cu indicator de durată de viață a bateriei

- Indicatorul îți arată cât va dura bateria
- Bateria reîncărcabilă are o autonomie de până la 6 ore la o încărcare

Versatilă și ușor de utilizat

- Accesoriu magnetic de montare pentru iluminare cu mâinile libere
- Reîncărcă alte dispozitive cu portul USB util
- Mânerul rotativ îți permite să poziționezi lampa pentru utilizarea cu mâinile libere

Lampă robustă pentru utilizare zilnică

- Rezistență la șocuri dovedită în testele de cădere
- Rezistență la apă împotriva stropirii

Lumină albă puternică

- Lumina albă puternică (1000 de lumeni/10 W) luminează o zonă mare

PHILIPS

EcoPro50

Proiector portabil din aluminiu 1000 de lumeni/10 W, Rezistent la șocuri și la apă, viață baterie: 3 h (6 h în modul Eco)

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine
- Caracteristici produs: Lampă de lucru reîncărcabilă

Descrierea produsului

- Evaluarea protecției la impact (IK): IK08
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54
- Magnet
- Materiale și finisaje: Aluminiu, PC pentru lentilă, PTU
- Număr de LED-uri: 1
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Mâner pivotant la 180°
- Gamă: RCH, EcoPro
- Rezistent la: grăsime, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6500 K
- Intensitate luminoasă (amplificare): 1680 lucși la 0,5 m
- Intensitate luminoasă (eco): 820 lucși la 0,5 m
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 30000 de ore
- Unghiul fasciculului: 110°
- Flux luminos: 1000 de lumeni
- Flux luminos (eco): 500 de lumeni

Caracteristici electrice

- Putere: 10 W
- Tensiune: 3,7 V

- Capacitate baterie: 4400 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 6 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Micro USB
- Tip de cablu de alimentare: Reîncărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: circa 5 ore
- Sursă de alimentare: Li-ion 18650 x2

Informații privind comanda

- Nr. comandă: RC520C1
- Cod de comandă: 05071745

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018050717
- EAN3: 8719018050724

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 28 cm
- Lățime: 15.1 cm
- Înălțime: 5.6 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 1
- Greutate cu baterii: 1212.5 g
- Dimensiuni: Standard
- Lungime cablu: 100 cm

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 57.5 cm
- Lățime: 18 cm
- Înălțime: 17 cm
- Greutate brută pe unitate: 7.865 g

RC520C1

Repere

Lumină puternică în timpul lucrului

Indiferent dacă trebuie să luminezi o zonă de lucru, să înlocuiești temporar o lampă de perete sau ai nevoie de lumină pentru activități în aer liber, Philips EcoPro50 este perfectă pentru a ilumina zone întinse mari. Oferind 1000 de lumeni (10 W), lumina sa constant puternică emite un fascicul deosebit de larg. Dacă ai nevoie de mai puțină lumină și o durată mai mare de viață a bateriei, poți comuta la modul Eco cu o intensitate de 500 de lumeni (5 W).

Rezistent la șocuri

Deoarece poți utiliza Philips EcoPro50 pentru diverse activități în interior și în aer liber, ne-am asigurat că lampa este construită să dureze. Supusă la teste de cădere de la 1,5 metri, s-a dovedit că poate rezista la căderi ocazionale în timpul utilizării.

Rezistent la apă

Deoarece poți utiliza Philips EcoPro50 pentru diverse activități în interior și în aer liber, lampa este proiectată să reziste în condiții dificile. Rezistent la apă, dispozitivul va continua să funcționeze când este stropit cu apă, cum ar fi pe timp de ploaie.

Mâner rotativ versatil

Uneori ai nevoie de lumină fără a avea mâinile ocupate, astfel încât să te poți concentra pe sarcina curentă. Mânerul rotativ la 180° de pe partea din spate a lămpii EcoPro50 îți oferă libertatea să poziționezi proiectorul după cum este necesar. Poți să folosești mânerul și pe post de cârlig pentru a agăța lampa sau ca suport de sprijin pentru lampă. Această versatilitate îți permite să orientezi lumina exact acolo unde ai nevoie.

Port util de încărcare USB

Philips EcoPro50 poate fi utilizată și ca sursă de alimentare pentru a încărca alte dispozitive, cum ar fi telefonul. Pur și simplu conectează dispozitivul tău la portul USB de pe partea din spate a lămpii și va începe să se încarce.

Accesoriu magnetic de montare

Philips EcoPro50 este dotată și cu un accesoriu magnetic de montare. Nu trebuie decât să îl prinzi la mâner pentru a putea monta proiectorul pe orice suprafață metalică. Perfect pentru utilizare în garaj sau în alt spațiu de lucru.

Până la 6 ore de utilizare a bateriei

Odată încărcată complet, Philips EcoPro50 oferă lumină albă strălucitoare (1000 de lumeni/10 W) pentru până la 3 ore. Dacă ai nevoie de o durată de viață mai mare a bateriei, comută pur și simplu la modul Eco (500 de lumeni/5 W) și beneficiezi de 6 ore de lumină continuă.

Indicator durată de viață baterie

Nu-ți mai face niciodată griji că vei rămâne fără lumină atunci când ai cea mai mare nevoie. Pe partea din spate a lămpii Philips EcoPro50 vei găsi un indicator pentru durata de viață a bateriei, care îți arată exact cât timp mai ai până la reîncărcarea bateriei.



Data apariției 2024-06-04

Versiune: 11.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com