

PHILIPS

con GPS e telecamera posteriore full HD opzionali

GoSure ADR820 modular dashcam

Streaming video live tramite Wi-Fi

Controllo applicazioni Android e iOS

Registrazioni notturne di qualità

Grande schermo integrato da 2,7"



56750XM



Un testimone affidabile su strada

Dashcam modulare con GPS e telecamera posteriore opzionali

Philips ADR820 è una dashcam modulare di qualità che ti consente di aggiungere le funzionalità GPS o la telecamera posteriore full HD in base alle tue esigenze. Collegala tramite Wi-Fi e potrai controllare la ADR820 dal tuo smartphone.

Dashcam modulare con GPS e telecamera posteriore opzionali

- È disponibile una telecamera posteriore modulare full HD facile da installare
- È disponibile un modulo GPS plug-and-play opzionale

Dashcam Wifi con perfetta visione notturna

- Il Wi-Fi integrato consente lo streaming live sulla maggior parte degli smartphone
- Sensore d'immagine Sony e obiettivo F1.8 per una migliore registrazione notturna
- Copertura con grandangolo da 140°, registrazione fino a 3 corsie di traffico

Facile da utilizzare e testata per gli ambienti più difficili

- Il sensore G rileva gli incidenti, attivando la registrazione di emergenza
- Avviso acustico automatico di stanchezza del conducente
- La telecamera ti avvisa se la scheda SD non funziona
- Progettato per funzionare in condizioni di guida difficili
- Accessori di alta qualità per la massima facilità di utilizzo
- Lo schermo LCD da 2,7" consente la riproduzione istantanea dei video
- Super condensatore integrato per la massima sicurezza e durata

In evidenza

Telecamera posteriore modulare full HD

Vuoi la stessa visione perfetta dal retro della tua auto? Puoi aggiornare facilmente la dashcam ADR820 aggiungendo la telecamera posteriore modulare full HD, acquistabile separatamente. È sufficiente fissare la telecamera posteriore full HD sul lunotto posteriore con il resistente nastro 3M e collegarla all'ADR820 con il cavo in dotazione. La tua auto sarà sorvegliata davanti e dietro.

Modulo GPS opzionale disponibile

Desideri una guida più serena? L'ADR820 è compatibile anche con un supporto a ventosa GPS che è possibile acquistare separatamente. È sufficiente sostituire il normale supporto a ventosa nella confezione con il supporto a ventosa dotato di GPS, collegarlo alla dashcam e l'ADR820 salverà la posizione GPS in tutte le registrazioni.

Copertura con grandangolo

Cattura una scena più ampia grazie al grandangolo da 140° per la telecamera anteriore e da 100° per la telecamera posteriore full HD opzionale. Sarai in grado di registrare fino a tre corsie di traffico per ottenere un quadro più completo di qualsiasi incidente sul percorso.

Sensore d'immagine Sony, obiettivo F1.8

Il dispositivo Philips ADR820 è dotato di un sensore d'immagine Sony estremamente sensibile e di un brillante obiettivo F1.8. Ciò consente di acquisire registrazioni nitide e di alta qualità del proprio viaggio, anche durante le ore notturne o in altre condizioni di scarsa illuminazione.

Streaming video live tramite Wi-Fi

Il Wi-Fi da 2,4 GHz consente lo streaming live dei video della dashcam sullo smartphone (in formato mp4). È sufficiente scaricare l'applicazione gratuita Philips GoSure (disponibile per Android e iOS), e avrai sempre il controllo perfetto della tua dashcam.

Sensore G per il rilevamento di incidenti

Dotato di un modulo sensore G a 3 assi, il dispositivo Philips ADR820 rileva il movimento e attiva una modalità di registrazione di emergenza. Nell'eventualità di una collisione che supera una determinata soglia di forza, il dispositivo blocca il video clip per evitare che venga sovrascritto, copiandolo il modo sicuro su una scheda di memoria resistente.

Avviso di stanchezza del conducente

Per ricordare al conducente di prendersi un periodo di riposo sufficiente, il dispositivo Philips ADR820 emette periodicamente un segnale acustico di avviso.

Grande schermo LCD integrato da 2,7"

Dopo un incidente, le persone si guardano intorno per attribuire le responsabilità. Con uno schermo LCD integrato da 2,7" è possibile riprodurre istantaneamente un video con inclusa l'indicazione di data e ora. In questo modo potrai essere in grado di risolvere eventuali contenziosi con prove oggettive, per velocizzare le indagini e il processo di richiesta di indennizzo.

Avviso in caso di malfunzionamento della scheda SD

Per evitare di essere alla guida senza una telecamera che registri, la GoSure ADR820 è la prima dashcam dotata di rilevamento dei

malfunzionamenti della scheda micro SD e del relativo segnale di avviso. Riceverai un avviso in caso di problemi quali problemi di formattazione di una scheda SD, impossibilità di registrare o incompatibilità della scheda SD.

Resistente al calore e alle vibrazioni

Realizzato a partire da componenti di alta qualità, il dispositivo Philips ADR820 è progettato per funzionare in condizioni di guida difficili. Rigorosamente testato, è in grado di funzionare a temperature estreme (da -10 °C a 60 °C) e sopporta efficacemente le vibrazioni costanti di un veicolo in movimento.

Accessori di alta qualità

Il dispositivo Philips ADR820 viene fornito con accessori di alta qualità per la massima facilità di utilizzo. Quando il dispositivo è collegato alla presa dell'accendisigari, il cavo di alimentazione da 3,6 metri fornisce un'alimentazione affidabile al dispositivo. Inoltre, per evitare che la telecamera cada in un momento critico, ad esempio nel caso di una collisione o di una frenata brusca, il forte supporto a ventosa mantiene la fotocamera fissata saldamente al parabrezza.

Super condensatore per la massima sicurezza e durata

Invece di una normale batteria, l'ADR820 utilizza un super condensatore. Poiché è più resistente alle vibrazioni e al surriscaldamento, è un'opzione più sicura, stabile e duratura rispetto alle normali batterie.

Specifiche

Descrizione del prodotto

Nome: ADR820

Tecnologia: Registratore di guida automatico

Lingue: EN,FR,DE,RU,ES,PT,IT

Interfaccia: Micro USB e mini USB 2.0

Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ 60 °C

Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 70 °C

Formato file: H.264

Obiettivo fisso: FOV 140° (anteriore)/120° (posteriore)

Memoria interna: Flash SPI 64 MB

Memoria RAM: 2 GB DDR3

Autonomia di registrazione: 160 min a 16 GB in full HD

Risoluzione video: 2X full HD 1080P

Display: LCD da 2,7"

Sensore G

Esposizione automatica

Bilanciamento del bianco automatico

LCD Auto Off

Registrazione in loop perfetta

Diaframma: F/#1,8

Rilevamento incidente

Stampa data e ora

Sensore d'immagine: CMOS da 2,1 megapixel, CMOS da 3,1 megapixel, CMOS da 4 megapixel, CMOS da 3,2 megapixel

Risoluzione video: Super HD 1296P, Full HD 1080p, CMOS da 3,1 megapixel

Avviso di stanchezza del conducente

Maggiore visibilità notturna

Registrazione automatica

Sensore d'immagine: CMOS da 2 megapixel

File di registrazione di emergenza

Archiviazione delle registrazioni (esterna):

Scheda SD (classe 10, fino a 128 GB)

Accessori inclusi

Accessori: Cavo da 12 V, staffa di montaggio

Lunghezza cavo di alimentazione: 3,6 m

Assorbimento: Adattatore per auto da 12 V

Peso e dimensioni

Peso del prodotto: 100 g

Peso confezione (incluso il prodotto): 400 g

Dimensioni del prodotto (mm): 97x 60x 31mm

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Il tuo alleato sulla strada

Panoramica del prodotto: GPS e telecamera posteriore FHD opzionali

Dati logistici

EAN1: 6947939168361

Quantità nella confezione: 1

Riferimento: 56750XM

EAN3: 6947939168378

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 56750XM

Codice per l'ordine: 16836133

