

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 RESERV

Professional

LED-lampa av hög kvalitet

250 lm boost/120 lm Eco

1 uppladdningsbar reservmodul

Mer synlig färgdesign

LPL27SPAREX1



Se bättre, arbeta bättre

Allt-i-ett-ljussystem för yrkesbruk

Den här robusta, riktbara handsfreemodulen ger maximal sikt utan skuggor.

Optimal sikt, ingen skugga

- Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus
- Ljusflöde för en modul: upp till 250 lumen
- LED-lampa av hög kvalitet upp till 350 lumen

Högt motstånd

- Mycket stöttålig – IK07
- Vatten- och dammskyddad – IP54
- Tål kemiska lösningsmedel och industrimedel

Handsfreebelysning

- 300° roterande huvud och stark bottenmagnet
- Kraftig krok med universalklämma
- Snabb uppladdning, energibesparande LifeP04-batteriteknik

Tappa aldrig mer bort din lampa

- Förbättrat färgschema så att du lätt kan hitta och flytta den

Funktioner

Vatten- och dammskyddad – IP54



LED-inspektionslampan är vattentålig och överensstämmer med IP54.

Mycket stöttålig – IK07



Mycket stöttålig – IK07

Snabb uppladdning



Snabb uppladdning, energibesparande LiFePO4-batteriteknik. Modulerna laddas snabbt och när en av dem är laddad och redo kan du ta ut den direkt.

300° roterande huvud och magnet



Huvudet kan roteras 300° och ger en skuggfri arbetsyta för optimal säkerhet och effektivitet.

Kraftig krok med universalklämma



Den kraftiga kroken med universalklämma gör att modulen kan hängas på alla ytor, så du har båda händerna fria för jobbet.

Förbättrat färgschema



Tack vare det nya färgschemat har lampan en förbättrad visuell signatur och kan lättare upptäckas. Tappa aldrig bort lampan igen.

Tål kemikalier

Inspektionslampans hölje är inte bara stöttålig, utan tål även vatten, kemikalier och starka lösningsmedel.

Ljusflöde för en modul

Varje modul i det flerriktade ljussystemet, MDLS, ger ett ljusflöde på 120 (250) lumen i normalläge (boost-läge). I normalläge (boost-läge) räcker ljuset i upp till 6 (3) timmar.

LED-lampa av hög kvalitet

Den nya kraftfulla lampan är framtagen för att ge högeffektivt ljus med hög flödestäthet som ger en styrbar ljusstråke för riktade tillämpningar med högt lumental.

Besegra mörkret

Philips professionella verkstadslampor har kraftfulla LED-ljuskällor som ger ett intensivt vitt ljus, klar bred stråle och ett ljusflöde på 6 000 K som besegrar mörkret, ger optimal skärpa och sikt samt garanterat hög ljuskomfort så att du kan arbeta utan att bli trött i ögonen.

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL27SPAREX1
Beställningskod: 39212833

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1 800 mAh
Batteriladdningstid: 2 timmar
Batteriets drifttid: Upp till 6 timmar
Batterityp: Litium
Typ av kontakt: EU
Strömkälla: Laddningsbart batteri
Spänning: 100–240 V
Wattal: 3,7 W

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 000 K
LED-livslängd: Upp till 10 000 timmar
Ljusflöde: 250 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 740 g
Höjd: 11,3 cm
Längd: 18,6 cm
Bredd: 7,8 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900392128
EAN3: 8727900392135

Produktinformation i förpackning

Diameter: 6,5 cm
Höjd: 8,7 cm
Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 2
Vikt med batterier: 220 g
Storlek: Standard

Produktbeskrivning

Krok: Kraftig krok med universalklämma
Slagtålighetsklass (IK): IK07
Kapslingsklassning (IP): IP54
Magnet
Material och finish: Aluminiumhölje
Antal LED-lampor: 1
Driftstemperatur: -20 till 60 °C
Vridbart ljus: 300° roterande huvud
Tål: fett, olja, industrimedel
Teknik: LED
Sortiment: Flerriktat ljussystem, Professionell

