

PHILIPS

汽車空氣清新機更換
式過濾器

GoPure SelectFilter
Plus 120

消除微細粒子

廢氣過濾

消滅有害氣體

去除 90% 過敏原



GSF120P110X1

吸呼健康的車內空氣

保護您的家人免受多達 125 種污染物侵害

Philips 特別的 SelectFilter Plus 多層過濾技術能有效隔絕 PM2.5 粒子及廢氣，保障您家人的健康。Airmid 認證淨化技術能移除空氣中 90% 的花粉。

去除 PM2.5 細微粒子

- 去除超細粒子小至 0.3 μ m

減少有害氣體

- 去除由交通工具產生的有害 NO₂/SO₂ 氣體
- 有效消除有毒氣體，例如廢氣

移除空氣中的花粉

- Airmid 認證濾網可去除 90% 空氣中的致敏原

產品特點

微細粒子過濾



Philips 獨特的 SelectFilter Plus 過濾技術，配備綜合初效濾網，能有效消除車廂內感測到的粒子，例如 PM2.5 粒子。不僅可去除有害粒子，同時亦能消滅香煙氣體、塵埃、空氣中的過敏原、病毒及細菌。

消滅有害氣體



Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術，包括嵌入特選添加物的 HESA 濾層。為您的汽車消除有害的氣體狀化學物。透過強效的吸收及氧化過程，可移除有害的氣體狀物質，淨化汽車內的廢氣、工業污染、由車內的塑膠物料及油漆釋放的化學物，以及其他發出異味的物質，例如揮發性有機化合物、甲苯及甲醛。

去除汽車廢氣



誰希望家人吸入大量交通工具排出的廢氣？汽車的抽氣扇令空氣由外間流入，並將汽車及貨車的有害氣體帶進車廂。然後，這些廢氣將困於車廂內。坐車廂後座的兒童很可能受到危險程度的空氣污染影響，因為車廂內的污染水平遠高於車廂外。Philips SelectFilter Plus 技術能過濾廢氣，例如二氧化氮 (NO₂) 及二氧化硫 (SO₂)，讓您和家人可放心地呼吸。

經獨立認證的濾網



經備受推崇的生物化學研究組織 Airmid Healthgroup 進行獨立測試，Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術可去除高達 90% 空氣中的致敏原。Airmid 測試證實，空氣只需經過此 SelectFilter 濾網一次，即可達到此過濾功效（稱為單次通過效率測試）。消除了這些過敏粒子後，患有花粉過敏的人士即可享受潔淨的空氣。

規格

產品說明

技術: 隔濾網
顏色: 黑色
型號: GSF120P110

效能

過濾細菌/病毒: 高達 70%

更換

芳香補充匣: -
GoPure 空氣淨化系統類型: GPC10MXX1, GP710BLKX1
濾網類型: HEPA, HESA

重量與尺寸

包裝盒尺寸 (長x闊x高) (毫米): 125 x 123 x 25
包裝盒重量 (含產品) (克): 103
產品重量 (克): 69
產品尺寸 (長x闊x高) (毫米): 120x 110x 20 米

市場推廣詳細說明

期望效果: 健康的車內空氣
產品特色: SelectFilter Plus

物流數據

盒內數量: 1
參考 (訂購項目): GSF120P110X1
EAN1 (APR): 8719018010285
EAN1 (中國): 6947939168422
訂購編號 (中國) GOC: 16842228

