

PHILIPS



Faros delanteros
para motos

Standard

Tipo de lámpara: M5

Pack de: 1

12 V, 35/35 W

P15d-25-1



35185960

Calidad de equipos originales

Calidad de equipos originales

Los principales fabricantes utilizan la lámpara estándar y se puede encontrar en muchos vehículos nuevos. Garantiza eficacia, calidad y excelente relación entre precio y calidad.

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Cambie ambas luces delanteras a la vez para mayor seguridad
- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Soluciones de seguridad y estilo para toda necesidad.

Destacados

Cambio por pares

Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

La elección de los fabricantes

Durante 100 años, las luces Philips han estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y han presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones estándar en los vehículos modernos.

Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Cristal de cuarzo de alta cal.



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de

explosiones. Por esto, las luces de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Gracias a su capacidad para soportar mayor presión dentro de la luz, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente y esta supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la ruta.

Soluciones para toda necesidad

Los motociclistas necesitan diferentes tipos de iluminación según la hora del día, las condiciones del camino y sus preferencias personales. Es por esto que Phillips ofrece una amplia gama de productos de iluminación para motos. Todos pueden disfrutar la mejor iluminación en su camino.

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

Beneficios esperados: Larga vida útil

Lo más destacado del producto: Calidad de equipos originales

Descripción del producto

Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance

Base: P15d-25-1

Designación: M5-12153E5-C

Rango: Estándar

Tecnología: Luz halógena

Tipo: M5

Características eléctricas

Vataje: 35/35 W

Voltaje: 12 V

Información de pedidos

Entrada de pedido: 12153ESC1

Código de pedido: 35185960

Datos de empaque

EAN1: 8727900351859

EAN3: 8727900351873

Tipo de envase: C1L

Información del producto empaquetado

Peso bruto por pieza: 13.24 g

Longitud: 2.7 cm

Ancho: 2.6 cm

Altura: 6.5 cm

Peso neto por pieza: 9.34 g

Cantidad de paquetes: 1

MOQ (para profesionales): 100

Información del empaque exterior

Longitud: 30 cm

Ancho: 15.5 cm

Altura: 15 cm

Peso neto por pieza: 934 g

Peso bruto por pieza: 1.800 g

