

Philips Ultinon Drive 2000
Sada 6palcových světelných
lišť LED (x2)

Schváleno dle standardu ECE

R149-10

2 000 lm, délka paprsku +270 m
Funkce obrysových světél LED
Do každého terénu, za každého
počasí



LUMUD2001LX2

Lepší viditelnost pro bezpečnější jízdu

Vyšší jas pro každodenní použití

Bílé světlo s dosahem až 270 metrů. Uvidíte ostře do dálky i do šířky. Tyčové svítidlo Ultinon Drive 2001L LED je 100% schváleno pro silniční použití a v jeho jednoduchém provedení se skrývá integrovaná a pokročilá technologie chlazení. Je odolné proti vodě, prachu, rzi a otřesům.

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné světelné lišty LED schválené pro silniční použití

Vytvořeno do náročných podmínek

- Robustní konstrukce pro náročná prostředí

Lepší viditelnost vám zajistí bezpečí během jízdy

- Mimořádný jas pro vynikající viditelnost

Buďte vždy vidět díky přidavným pozičním světlům

- Mimořádná obrysová světla, díky kterým nezůstanete bez povšimnutí

Robustní provedení pro náročné podmínky

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi

PHILIPS

Sada 6palcových světelných lišt LED (x2)

Schváleno dle standardu ECE R149-10 2 000 lm, délka paprsku +270 m, funkce obrysových světel LED, Do každého terénu, za každého počasí

Specifikace

Popis výrobku

- Aktivace posílení jasu: Ne
- Nárazuvzdornost
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 10
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP67
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 16 x 5 W, 6 x 5 W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: -40 °C až 65 °C
- Řada: Ultinon Drive 2000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 163 mm / 6 palců
- Instalace funkce posílení jasu: Ne
- držáky odolné vůči korozi: Boční montážní držáky
- ECE R148
- Parkovací obrysová světla
- Typ zástrčky: 3kolíkový konektor DT s 0,5m kabelem
- Chladič: Hliníkový tlakový odlitek ošetřený práškovým lakem
- Ochrana proti korozi: Ano, hliník ošetřený práškovým lakem

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 000 K K
- Délka paprsku 3 lux na metr: 140
- Délka paprsku 1 lux na metr: 270
- Efektivní světelný tok (lumeny): 2 000 lumenů
- Hrubý světelný tok (lumeny): 3 270 lumenů
- Vzor paprsku: Kombinované světlo

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD2001LX2
- GOC: 01832894

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018018328
- EAN3: 8719018018335

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4
- Rozměry balení-D (mm): 180
- Rozměry balení-Š (mm): 150
- Rozměry balení-V (mm): 80
- Čistá hmotnost výrobku (g): 1 138±36
- Celková hmotnost balení (g): 1 138±36
- Počet výrobků v krabici: 2 světla

LUMUD2001LX2/10

Přednosti

Jasná obrysová světla LED

Vyzkoušejte naši světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2001L s obrysovými světly a na vedlejších silnicích nebo parkovištích už nikdy nezůstanete bez povšimnutí.

Vytvořeno pro náročná prostředí

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2001L je vyrobena tak, aby odolala náročným podmínkám během vaší cesty. Je odolná proti nárazům (v třídě IK07), aby zajistila bezchybný výkon na silnici i mimo ni, a má nerozbitnou polykarbonátovou čočku. Zvládne i ponoření do vody (stupeň krytí IP67) a zajistí spolehlivé osvětlení pro vaše dobrodružství v terénu, ať už vaše cesta vede kamkoli.

Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky pro světelnou lištu LED Philips Ultinon Drive 2001L jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Vaše doplňkové osvětlení LED značky Philips je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla LED schválená pro silniční použití

Řada světel Philips Ultinon Drive 2001L je plně v souladu se standardy ECE-R149, a je tedy 100% schválena k využití v silničním provozu pro dálkovou a obrysovou světla. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby fungovaly hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

Viditelnost až na 270 metrů

Světelná lišta LED Philips Ultinon Drive 2001L vám poskytne mimořádný jas dálkových světel, která osvětlí silnici před vámi až na 270 metrů*. Naše světelná lišta LED s výkonem 2 000 lumenů (efektivně) splňuje požadavky standardu ECE-R149-10 a poskytuje dostatečnou viditelnost vpředu i na okrajích vozovky pro rychlejší reakce. Studená barva světla o hodnotě 6 500 kelvinů vytváří lepší kontrast a udržuje řidiče soustředěné.



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Délka paprsku měřena na 1 lux