

Philips Ultinon Drive 2000  
Set LED-lichtbalken van 6  
inch (x2)

Gekeurd voor op de weg ECE  
R149-10

2000 lm, lichtbundel +270 m  
LED-stadslichtfunctie  
Elk terrein, alle  
weersomstandigheden

LUMUD2001LX2



## Verbeterde zichtbaarheid voor meer veiligheid op de weg

### Extra helderheid voor dagelijks gebruik

Zie alles wat er voor u gebeurt met wit licht dat wel tot 270 meter ver schijnt. De Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk voldoet aan alle regelgeving en heeft een robuust ontwerp uit één stuk met geavanceerde koeltechnologie. Water, stof, roest en stoten glijden van hem af.

#### **Extra verlichting voor op de weg**

- Krachtige LED-lichtbalken die goedgekeurd zijn voor op de weg

#### **Ontworpen om weerstand te bieden tegen zware rijomstandigheden**

- Robuust ontwerp voor veeleisende omgevingen

#### **Verbeterde zichtbaarheid houdt u veiliger op de weg**

- Extra helderheid voor superieur zicht

#### **Val meer op dankzij extra stadslichten**

- Extra stadslichten waardoor u opvalt

#### **Robuust ontwerp voor uitdagende omstandigheden**

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

# PHILIPS

Set LED-lichtbalken van 6 inch (x2)

Gekeurd voor op de weg ECE R149-10 2000 lm, lichtbundel +270 m, LED-stadslichtfunctie, Elk terrein, alle weersomstandigheden

# Specificaties

## Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 10
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP67
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Aantal LED's: 16 x 5W, 6 x 5W
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 65 °C
- Collectie: Ultinon Drive 2000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 163 mm / 6 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
- ECE R148
- Parkeerstadslicht
- Type stekker: 3-pins DT-connector met kabel van 0,5 m
- Warmteafvoer: Gegoten met aluminiumpoedercoating
- Corrosiebescherming: Ja, met

aluminiumpoedercoating

## Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6000 K K
- Lichtbundel 3 lux-m: 140
- Lichtbundel 1 lux-m: 270
- Effectieve lichtopbrengst: 2000 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 3270 lumen
- Lichtbundel: Combo-bundel

## Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

## Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD2001LX2
- GOC: 01832894

## Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018328
- EAN3: 8719018018335

## Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4
- Afmetingen doos-L (mm): 180
- Afmetingen doos-B (mm): 150
- Afmetingen doos-H (mm): 80
- Nettogewicht product-g: 1138±36
- Bruto gewicht doos-g: 1138±36
- Aantal producten in de doos: 2 lampen

LUMUD2001LX2/10

# Kenmerken

## Heldere LED-stadslichten

Probeer onze Philips Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk met stadslichten en u zult nooit onopgemerkt blijven op zijwegen of op parkeerplaatsen.

## Gebouwd voor veeleisende omgevingen

De Philips Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk is gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan tijdens uw reis. De lichtbalk is schokbestendig (IK07-classificatie) en zorgt voor probleemloze prestaties op de weg en offroad, met een onbreekbare lens van polycarbonaat. Hij is bestand tegen onderdompeling in water (IP67-classificatie) en biedt betrouwbare verlichting voor uw avonturen over land, waar uw weg ook naartoe leidt.

## Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels voor de Philips Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk zijn gemaakt van roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie. Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw extra LED-lampen van Philips, gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen, zullen jarenlang meegaan.

## Voor op de weg goedgekeurde LED-lampen

De Philips Ultinon Drive 2001L-serie voldoet aan de ECE-R149-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn de LED-lichtbalken van Philips getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

## Zichtbaarheid tot 270 meter

De Philips Ultinon Drive 2001L LED-lichtbalk geeft u extra helderheid bij grootlicht, met verlichting van de weg vóór u tot wel 270 meter\*. Onze LED-lichtbalk produceert 2000 lumen (effectief), voldoet aan ECE-R149-10 en biedt ruim zicht vooruit en op de randen van de weg zodat u sneller kunt reageren. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin zorgt voor een beter contrast en houdt bestuurders geconcentreerd.



Publicatiedatum  
2024-04-18

Versie: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.