

PHILIPS

PJH20

Professional

Täysin päivänvaloa vastaava

tehotila 2 300 lm , Eco-tila
1 200 lm

ladattava, mukana pitkä
virtajohto

Kestävä: IK09- ja IP67-luokitus



LPL39X1



Värillä on väliä. Ammattilaistason työvalo.

Ladattava LED-projektorivalaisin automaalaamoihin

Philipsin MatchLine PJH20 LED -työvalo sopii erinomaisesti niin pikaisiin väritarkastuksiin kuin suurempiin maalaustöihin. Laadukkaan lopputuloksen takaavat kaksi kirkasta valotila-asetusta, ja virtalähde on helppo vaihtaa akusta verkkovirtaan.

Laadukas ja kätevä kirkas valo

- Saat värisävyt sointumaan yhteen päivänvaloa vastaavan valon avulla
- Erinomainen värinostoindeksi paljastaa todelliset värit
- Kaksi valoasetusta (2 300 ja 1 200 lumenia) monipuoliseen käyttöön
- 90 asteen valokeila valaisee koko työskentelyalueen
- Mattasuodatin vähentää häikäisyä ja silmien rasitusta

Akku ja verkkovirtajohto

- Vaihda virtalähde helposti akusta verkkovirtaan

Erittäin kestävä ja monikäyttöinen

- Vankkatekoinen IK09- ja IP67-luokan valo on iskunkestävä sekä pöly- ja vesitiivis
- Kätevä kolmijalkainen jalusta on helppo sijoittaa parhaaseen sijaintiin.
- 5 metrin johto tekee valon käytöstä joustavaa

Kohokohdat

Värisävyt vastaavat toisiaan myös päivänvalossa

Lumiledsin uusimmalla Luxeon SMD LED - tekniikalla varustettu Philipsin MatchLine PJH20 -työvalo tuottaa voimakkaan valkoisen valon. Valon värintoistoindeksi on erinomainen, ja sen 6 000 K:n värilämpötila vastaa päivänvaloa. MatchLine PJH20 -työvalo luo aurinkoista päivää vastaavat valo-olosuhteet, mikä helpottaa tarkkoja maalaus-, kiillotus-, puhdistus- ja valmistelutöitä. Työvalo ei ainoastaan paranna työn tarkkuutta, vaan sen pehmeämpi valo vähentää myös silmien rasittumista.

Erinomainen värintoistoindeksi

Erinomainen värintoistoindeksi (CRI) helpottaa oikean värisävyn tunnistamista, sillä matala CRI-arvo saa tietyt värit näyttämään epäluonnollisilta. Parhaan värisävyn vastaavuuden takaavat valot, joiden CRI-arvo on yli 90. 48:lla Lumiledsin Luxeon-LED-polttimolla varustetun Philipsin MatchLine PJH20 -työvalon CRI-arvo on 92. Näin tehokasta valoa käyttäessäsi voit olla varma, että värit näkyvät luonnollisina. Oikean värisävyn löytäminen on helppoa ja nopeaa jopa ilman spektrometriä. Päihitä kilpailijasi virheettömillä väreillä!

Kaksi valoasetusta monipuoliseen käyttöön

Voit säätää Philipsin MatchLine PJH20 -työvalon valovirran tarpeidesi mukaan. 2 300 lumenin tehokas valaisee erinomaisesti myös suuremman alueen ja sopii hyvin värisävyn tarkistamiseen ja tarkkuutta vaativien yksityiskohtien työstämiseen. 1 200 lumenin normaalitila säästää akkuvirtaa, mutta tuottaa silti kirkkaan ja pehmeän työvalon.

90 asteen valokeila

Laaja 90 asteen valokeila valaisee ajoneuvon korin osat tasaisesti. Sen ansiosta löydät pienimmätkin virheet ja voit työstää suurempaa aluetta yhdellä kertaa.

Mattasuodatin suojelee silmiä

Silmät väsyvät ja rasittuvat helposti, jos joutuu katsomaan heijastavaa pintaa pitkään voimakkaassa valossa. Philipsin MatchLine PJH20 -työvalo on varustettu mattasuodattimella, joka suojelee silmiä häikäisyä ja heijastuksia vähentämällä. Voit työskennellä mukavasti pidempään!

Akku ja verkkovirtajohto

PJH20-työvalon ansiosta voit liikkua vapaasti töitä tehdessä, sillä virtalähde on helppo vaihtaa verkkovirrasta akkuun. Työvalon litiumakku tuottaa voimakasta valoa jopa viisi tuntia. Pitkien ja vaativien työrupeamien aikana voit aina liittää Philipsin PJH20:n takaisiin verkkovirtaan johdon avulla.

Vankkatekoinen ja kestävä valo

MatchLine PJH20 -työvalon vankka kotelo on kansainvälisen IK09-luokituksen mukainen ja kestää vaativimmissakin työolosuhteissa. Iskunkestävyys suojaa valoa kolhulta, sillä työkalut lipeävät välillä jopa huolellisimpien työntekijöiden käsistä. IP67-kotelointiluokan mukainen vesitiiviysi sekä kemikaaleja ja liuottimia kestävä pinta varmistavat, että MatchLine PJH20 -työvalo kestää käytössä.

Helppo kiinnittää jalustaan

MatchLine PJH20:n toimitukseen kuuluu kätevä kolmijalkainen jalusta, jonka avulla projektorivalo on helppo sijoittaa ja suunnata parhaalla mahdollisilla tavalla. Saat aina täydellisesti työhön soveltuvan valon!

Varustettu 5 metrin johdolla

Lyhyet johdot voivat aiheuttaa päänvaivaa erityisesti maalamoissa, joissa työkaluilta vaaditaan joustavuutta. MatchLine PJH20 on varustettu viiden metrin mittaisella paksulla ja kestävällä johdolla, joten sitä on helppo käyttää eri puolilla maalaamoja myös verkkovirtaan kytkettynä.

Tilaustiedot

Tilausmerkinä: LPL39X1
Tilauskoodi: 39609631

Sähkö tiedot

Akun kapasiteetti: 7800 mAh
Akun latausaika: 3,5 h
Akun/pariston tyyppi: litium
Virtapistokkeen tyyppi: DC
Virtalähde: ladattava akku
Teho: 20 W
Jännite: 8,4 V
Akun/pariston käyttöaika: 2/4 h

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 90° astetta
Valon säteilykulma (kohdevalo): – astetta
LED-käyttöikä: jopa 50000 h
Valovirta: 2300 lm
Valovirta (Eco): 1 200 lm

Ulkopakauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 1 800 g
Korkeus: 9,5 cm
Pituus: 37,0 cm
Leveys: 26,0 cm

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900396102

Pakutun tuotteen tiedot

Johdon pituus: 5 m
Korkeus: 5,8 cm
Pituus: 20,3 cm
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
Paino johdon kanssa: 1900 g
Paino ilman johtoa: 1 350 g
Leveys: 20,2 cm

Tuotteen kuvaus

Koukku: ei
Iskunkestävyys (IK): IK09
Magneetti: ei
Materiaalit ja pinnoitus: alumiini ja PC-muovi
LED-polttimoiden lukumäärä: 48
Käyttölämpötila: polttimo: -20 – +60 °C
Valon kääntyvyys
Kestää: kemiallisia liuottimia, kemikaaleja
Tekniikka: LED
Otsanauha: –
Valikoima: Ammattikäyttöön

